

EticDISPLAY : guide utilisateur

INDUSTRIAL NETWORKING

LA SOLUTION ETIC DISPLAY

Visualisation de tableaux de bord depuis le WEB

EticDISPLAY s'adresse aux gestionnaires de systèmes ou d'équipements industriels.

Cette option logicielle des boîtiers RAS ou IPL permet la collecte et l'affichage de données industrielles sous forme d'un tableau de bord personnalisé.

Ce tableau est consultable simplement sur Internet depuis un PC, une tablette ou un smartphone.



TABLE DES MATIÈRES



e

e



ETIC DISPLAY

DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A

1. INTRODUCTION

- But du document
- Fonctionnement
- Description de la solution
- <u>Compatibilité</u>
- <u>Documentation</u>



BUT DU DOCUMENT

Le but de ce document est de présenter et d'expliquer le fonctionnement de la solution EticDISPLAY afin de pouvoir mettre en place la solution et créer des tableaux de bord fonctionnels.

A la fin du document vous pourrez découvrir des tutoriels permettant de prendre en main l'outil de création de pages (l'éditeur EticDISPLAY) par la pratique.

Pour toute demande concernant la solution EticDISPLAY, veuillez nous écrire un mail à l'adresse <u>contact@etictelecom.com</u>.



FONCTIONNEMENT

DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A





FONCTIONNEMENT : VIDÉO DE PRÉSENTATION

DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A



2

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

La solution EticDISPLAY comporte 3 éléments :

- Le module Collect & Alert
 - Il s'agit d'un module logiciel installé sur votre Boîtier Etic (RAS ou IPL) permettant de collecter des variables de votre process en Modbus TCP.
- Le Data Manager
 - Il s'agit du système permettant de transférer les données sur un cloud managé par Etic Telecom.
- L'éditeur EticDISPLAY
 - Il s'agit de l'interface graphique permettant de créer et de visualiser des tableaux de bord sous forme de pages WEB.





La solution EticDISPLAY est compatible avec tous les produits de la gamme RAS (Boitiers d'Accès Machine) et IPL (Routeurs d'interconnexion).

Dans ce document les boîtiers de la gamme RAS ou IPL sont désignés par le terme « Boîtier Etic ».



DOCUMENTATION







DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A

2. COLLECT & ALERT

- Introduction
- <u>Configuration</u>
- Diagnostic



- Nouveau nom du module Alert&Display.
- Module à installer sur le Boîtier Etic.
- Permet la collecte de données sur un équipement en Modbus TCP.
 - Permet d'alerter sur évènement :
 - Par email
 - Par SMS (avec abonnement cellulaire ou via notre service SMS)
 - Par e*message
 - Envoi des données vers un cloud en MQTTs ou en push HTTPs.
 - Pour l'installation se reporter à la note d'application.



• Créez une source de données (équipement sur lequel on désire relever des variables en Modbus TCP)

etic		IPL-C-400-LE Demonstration
TELECOM	Documentation EN FR	
Accueil Configuration Diagnostics	> Accueil > Collect&Alert > Sources de données > Définition d'un serveur ModBus Enregistrer Annuler Modifications sur la page non enregistrées	
Maintenance A propos	Activée Nom de la source de données PLC_centrale_bas	
Collect&Alert	Période d'échantillonnage (secondes) 10 (de 1 à 600, multiple de 1) Timeout (par variable)(secondes) 0.5 (de 0.1 à 60, multiple de 0.1) Adresse IP du serveur ModBus 192.168.0.5	
Variables Cycles d'alerte Synoptiques	Paramètres avancés Enregistrer Annuler Retour	
État polling ModBus État des alertes Journal des alertes		

DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A

• Créez des variables

etic			IPL-C-400-LE Demonstration
TELECOM	Documentation EN FR		in a second s
eil	> Accueil > Collect&Alert > Variables > Varia	bles	
onfiguration	Enregistrer Annuler Modifications sur la page ne	n enregistrées	
aintenance	Nom	Puissance	
oropos	Aquisition		
	Type de variable	Modbus ~	
llect&Alert	Source de données	PLC_centrale_bas ~	
Variables	Adresse du registre	105	
Cycles d'alerte	Étalonnage		
Synoptiques	Туре	Entier 16bit non signé 🗸	
État polling ModBus État des alertes	Nombre de décimales	2 (de 0 à 10, multiple de	1)
	Gain	1	
Journal des alertes	Offset	0	
	Unité	MW	
	Déclenchement d'alarme		
	Déclenchement alarme	Déclenchée si variable < seuil bas	~
	Seuil bas	2.5	
	Acquittement nécessaire		
		Baisse de la puissance de producti	
	Description du défaut		
	Enregistrer Annuler Retour		

Diagnostic:

• Vous pouvez consulter l'état de la collecte modbus.

							IPL-C-400-LE Demonstration
	Documentati	on EN FR					
Accueil	> Accue	eil > Collect&Alert >	État polling	J ModBus			
 Configuration Diagnostics Maintenance 	Serveurs	s ModBus					
A propos		Nom du serveur	•	État du polling	Durée du cycle de polling	État ModBus	État de la connection TCP
	۲	NUC_Baie		Polling	101 ms	ОК	Connected
Collect&Alert	Valeurs	lues					< >
Variables			T_moteur_pom	pe_1 7			
Cycles d'alerte			Niveau	fioul 149			
Synoptiques		Ni	veau_cuve_tan	npon 143			
État polling ModBus			Test	_etor 0			
État des alertes			Puissance_cen	trale 0.00			
Journal des alertes			p	ollerr			
		N	iveau_eau_cap	tage 0			
			Pression_pom	pe_1 14			
	Rafraîo	chir					

ETIC DISPLAY

DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A

3. LE DATA MANAGER

- <u>Gestion des données</u>
- Sur l'espace client
- Sur le Boîtier Etic : pré-requis
- Sur le Boîtier Etic : configuration
- Sur le Boîtier Etic : diagnostic



Gestion des données :

- Les Boîtiers Etic poussent les données vers le cloud EticDISPLAY.
- Le cloud EticDISPLAY est cloisonné en plusieurs entités appelées « organisations »
- On choisit dans les Boîtiers Etic vers quelle organisation on pousse les données (champ « ID d'organisation »).
- Seuls les utilisateurs de l'organisation peuvent accéder aux données.
- Il n'est pas possible visualiser les données d'une autre organisation.
- Votre ID d'organisation vous est communiqué lors de l'utilisation de votre starter Kit
- L'historisation des données sera disponible à partir de Q4 2019.
- Actuellement seul un buffer de 3600 points est disponible pour les graphes.



Sur l'espace client (<u>https://customer.etictelecom.com</u>) :

- Dans la rubrique « Gestion des sites » :
 - Déclarez les Boîtiers Etic que vous souhaitez connecter au service
 - Appliquez les codes achat « pack_EticDisplay_XY » aux Boîtiers d'Accès Machine



DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A

Sur le Boîtier Etic :

Pré-requis :

- Un Boîtier Etic avec un accès internet.
- Le port TCP 8883 vers devices.eticdisplay.com doit être ouvert.
- Le protocole utilisé est le MQTTs.



Sur le Boîtier Etic :

• Configurer l'envoi des données vers le service EticDISPLAY.

etic			IPL-C-400-LE Demonstration	
TELECOM DO	ocumentation EN FR			
Home	> Home > Setup > System > Datalogger > M	QTT		
▼ Setup WAN interface	Save Cancel		 Poncoignoz votro 	D d'organisation
LAN Interface	Enable		* nenseignez vonei	D u organisation
Remote access	Target	ETIC Display	Chaiair la páriada	d'anyoi dan dannága
Socurity	Organization ID	etic_telecom_123456789		u envoi des donnees
Serial nateways	Publication period (seconds)	60 (10 to 600, step 1)	Chaiair lag variabl	$aa \dot{a} anvavar$
 System 	Send message only if a value has changed			es a envoyer
Datalogger		Niveau cuve tampon		-
Data acquisition		☑ Niveau_eau_captage		
Data sharing		Miveau_fioul		
	Variables to publish	Pression_pompe_1		
Messaging		Puissance_centrale		
SMS/e-mail		T_moteur_pompe_1		
Output				
Date and time settings Periodical reboot		altitude		
Service list		☑ latitude		
Syslog		✓ longitude		
SNMP	GPS data to publish	speed speed		
GPS				
Diagnostics				
Maintenance		*		
About	Save Cancel			
Alert & Display				

Sur le Boîtier Etic :

• Vous pouvez vérifier que les données sont bien envoyées vers le service EticDISPLAY.

Documentation EN FR		 Vous devez v 	voir le message :
> Accueil > Diagnostics > MQTT		« All m	essages published! »
Date: Mon May 27 18:30:10 2019		• Sinon :	
May 27 18:30:04 Demonstration mqtt: All messages published! May 27 18:30:04 Demonstration mqtt: Message 27984 published! May 27 18:30:04 Demonstration mqtt: LOG: Client 6676b543-988 May 27 18:30:04 Demonstration mqtt: ["SiteName"; "Dem May 27 18:30:04 Demonstration mqtt: publish_var_list_etic_di May 27 18:30:04 Demonstration mqtt: var_sent=1 var_received= May 27 18:30:04 Demonstration mqtt: gps_sent=0 gps_received=	! 82-4939-8a63-c9680e4bd679 sending PUBLIS! monstration", "error": fal: isplay =1 =0	VérifierQue vot	que vous avez bien accès à re configuration DNS est b
 May 27 18:30:04 Demonstration mqtt: All_manager connection c May 27 18:30:04 Demonstration mqtt: TIME TO POLL May 27 18:29:54 Demonstration mqtt: All messages published! May 27 18:29:54 Demonstration mqtt: Message 27983 published! May 27 18:29:54 Demonstration mqtt: LOG: Client 6676543-988 May 27 18:29:54 Demonstration mqtt: { "SiteName": "Dem May 27 18:29:54 Demonstration mqtt: publish var list_etic_di May 27 18:29:54 Demonstration mqtt: publish var list_etic_di May 27 18:29:54 Demonstration mqtt: publish var list_etic_di May 27 18:29:54 Demonstration mqtt: var sental var received 	closed ! 82-4939-8a63-c9680e4bd679 sending PUBLIS! monstration", "error": fal: isplay =1		Documentation EN FR
May 27 18:29:54 Demonstration mqtt: gps_sent=0 gps_received= May 27 18:29:54 Demonstration mqtt: Alm_manager connection of May 27 18:29:54 Demonstration mqtt: TIME TO POLL May 27 18:29:44 Demonstration mqtt: Massages published! May 27 18:29:44 Demonstration mqtt: Message 27982 published! May 27 18:29:44 Demonstration mqtt: LOG: Client 6676543-988 May 27 18:29:44 Demonstration mqtt: { "SiteName": "Dem	=0 closed ! 82-4939-8a63-c9680e4bd679 sending PUBLIS! monstration", "error": fal:	Accueil Configuration Diagnostics Journaux Certificat actif	Accueil > Diagnostics > Outils > Ping Vous pouvez tester de manière simple la configuration de votre réseau. eticnet1.com ping
May 27 18:29:44 Demonstration mgtt: publish var_list_etic_di May 27 18:29:44 Demonstration mgtt: var_sent=1 var_received May 27 18:29:44 Demonstration mgtt: gps_sent=0 gps_received May 27 18:29:44 Demonstration mgtt: Alm_manager connection of May 27 18:29:44 Demonstration mgtt: TIME TO POLL May 27 18:29:44 Demonstration mgtt: All messages published! May 27 18:29:34 Demonstration mgtt: Message 27981 published!	isplay =1 =0 closed	Statistiques Outils Ping GPS MQTT	FING eticnetl.com (91.121.38.39): 56 data bytes 64 bytes from 91.121.38.39: seq=0 ttl=53 time=33.099 ms 64 bytes from 91.121.38.39: seq=1 ttl=53 time=32.577 ms eticnetl.com ping statistics 2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 32.577/32.838/33.099 ms
May 27 18:29:34 Demonstration mqtt: LOG: Client 6676b543-988 May 27 18:29:34 Demonstration mqtt: { "SiteName": "Dem May 27 18:29:34 Demonstration mqtt: publish_var_list_etic_di May 27 18:29:34 Demonstration mqtt: var_sent=1 var_received= May 27 18:29:34 Demonstration mqtt: qps sent=0 qps received=	82-4939-8a63-c9680e4bd679 sending PUBLIS! monstration", "error": fal: isplay =1 =0	 Matériel Diagnostic avancé Maintenance A propos 	



DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A

4. L'ÉDITEUR : INTRODUCTION

- <u>Ouverture de votre espace d'édition</u>
- <u>Connexion à l'éditeur</u>
- <u>Applications</u>
- <u>Pages</u>
- Sources de données
- <u>Ressources</u>
- <u>Editeur</u>



Ouverture de votre espace d'édition :

Sur l'espace client (<u>https://customer.etictelecom.com</u>) :

- Dans la rubrique EticDISPLAY :
 - Appliquez le code achat du StarterKit
 - Vous recevrez en retour vos identifiants de connexion au service ainsi que votre ID d'organisation par email.

Connexion à l'éditeur :

• Utilisez les identifiants obtenus pour vous connecter sur https://eticdisplay.com.

Connectez-vous à votre compte adresse de messagerie mot de passe	
Connexion	

• Il est conseillé de changer votre mot de passe dès la première utilisation.



Applications	5:	
Gallery × ← → C ■ https://eticdisplay ClicDISPLAY	+ .com/gallery.html	
Mes applications	Centrale_brignoud	 Chaque utilisateur peut créer ses propres applications. Vous pouvez structurer votre travail en créant une application par tableau de bord.
	Source_ETIC Source_ETIC Source_ETIC Essources e_fond_vert.png sabiler.png sabiler.png e_reform e_r	euestion mark.p ng

Applications :

C Gallery ×	Centrale Hydroélectrique X Centrale Hydroélectrique SP X +	-		×
← → C 🔒 https://eticdispla	y.com/gallery.html	G	☆ 8	0
etic display			<mark>0</mark> Den	is ~
Mes applications	Centrale brignoud		Partager	•
	Renommer « Centrale_brignoud » Dupliquer « Centrale_brignoud »			
Centrale_brigno ud	Désactiver l'authentification de « Centrale_brignoud »			_
	Spprinter « centrale_originous » Sp Sources de données Etic Display Source_ETIC Ressources e_fond_vert.png sabiler.png sabiler.png png Etic e_rond_vert.png e_vert	? stion_i ng		•

- Ce bouton permet de gérer les différentes actions liées à l'application sélectionnée.
- Vous avez la possibilité de rendre vos tableaux de bord accessibles sans authentification en sélectionnant « Désactiver l'authentification ».

DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A

Créez votre application :



Pages :		
Gallery ×	+	- 🗆 X
← → C ♠ https://eticdisplay.c	com/gallery.html	
eticdisplay		O Denis ~
Mes applications	Centrale_brignoud	Partager 🔹
	Pages	
Centrale_brigno ud	Centrale Centrale Hydroélectrique Hydroélectrique Sp Sources de données Etic Display Source_ETIC Ressources e_fond_vert.png e_fond_vert.png e_vert.png Image: Provide the second term of ter	 Ce sont les différentes pages de l'interface de visualisation décrivant votre process. Il est possible de créer des liens entre les pages ou des menus pour naviguer d'une page à l'autre. On peut choisir une page d'accueil qui sera la première page présentée en utilisant le lien du menu « Partager ».
	sablier.png smartphone_HD. warning.png png	

Créez votre source de données :

- La source de données EticDISPLAY correspond à la connexion au Data Manager.
- Vous n'avez besoin que d'en créer une seule par application.

Gallery x + ← → C ▲ https://eticdisplay.com/gallery.html C □ ISPLAY		 @ ☆ @	
Mes applications •	test Pages Utilisez le menu dans le coin en haut à droite de ce panneau pour ajouter une page Sources de données Utilisez le menu dans le coin en haut à droite de ce panneau pour ajouter une source de données Ressources Utilisez le menu dans le coin en haut à droite de ce panneau pour ajouter des ressources	Partager Ouvrir Nouvelle source de donnée Nouvelle ressource Utiliser comme page d'accu Renommer Dopliquer Supprimer	Renseignez le champ « Nom » et cliquez sur « Créer ».
		Nouvelle source	e de données Etic Display
		Nom *	* Champs obligatoires Source 1 Le topic utilisé par cette source de données est « devices/etic_telecom_1760167607/# »
https://eticdisplay.com/gallery.html#		_	Annuler Créer

Ressources : Gallery × + 💵 🖈 😝 🙆 https://eticdisplay.com/gallery.html Oenis ~ Il s'agit d'éléments pouvant être intégrés • Partage Centrale brignoud Mes applications ۰ dans les pages ou utilisés comme attribut de différents objets (image de fond ...) Logos ud Central Centrale test • Hydroélectrique Hydroélectrique SD Images • Sources de données Sons • Etic Display ... etic C GPS e_fond_vert.png e_vert.png GPS Green 2.pn GPS_Red_2.pn enveloppe.png logo.png question mark.p sablier.png smartphone HD. warning.png pne



Editeur :		
C Gallery × +		- • ×
← → C ♠ https://eticdisplay.com	n/gallery.html	
etic DISPLAY		● Denis ~
Mes applications	Centrale_brignoud	Partager
Centrale_brigno ud	Pages Exp Exp Sources de données Etic Display Source_ETIC Ressources	 Un double clic sur une page permet de lancer l'éditeur de tableaux de bord. Vous pouvez commencer la création de vos tableaux de bord.
	e_fond_vert.png e_vert.png e_vert.png e_vert.png e_vert.png enveloppe.png enveloppe.png GPS_Green_2.pn g g GPS_Red_2.png GPS_Red_2.png logo.png g g	ng Ing

ETIC DISPLAY

DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A

5. L'ÉDITEUR : GESTION DES UTILISATEURS

- <u>Niveaux de privilèges</u>
- <u>Gérer les utilisateurs</u>
- <u>Créer un utilisateur</u>
- <u>Changer un mot de passe</u>
- Modifier un utilisateur
- Désactiver / Activer un utilisateur



5. L'ÉDITEUR : GESTION DES UTILISATEURS

- L'éditeur EticDISPLAY intègre un système de gestion des utilisateurs.
- Vous pouvez créer, supprimer et modifier des utilisateurs.
- Vous pouvez donner différents droits d'accès aux utilisateurs.

Il existe 3 niveaux de privilèges :

- Lecteur :
 - Peut visualiser toutes les pages de l'organisation
- Editeur :
 - Peut visualiser toutes les pages de l'organisation
 - Peut créer et modifier des pages
- Administrateur :
 - Peut visualiser toutes les pages de l'organisation
 - Peut créer et modifier des pages
 - Peut gérer les utilisateurs de l'organisation

Il n'est pas possible, à ce jour, de gérer des droits d'accès par page. Vous pouvez néanmoins transmettre à l'utilisateur final seulement le lien vers la page qui le concerne.



5. L'ÉDITEUR : GESTION DES UTILISATEURS

Gérer les utilisateurs :

• Seul un administrateur de l'organisation peut créer, modifier ou supprimer un utilisateur.



5. L'ÉDITEUR : GESTION DES UTILISATEURS

DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A

Créer un utilisateur :

Users	× +					– 🗆 X			
→ C 🔒 https://eticdis	play.com/users.html					⊠ ☆ 🖯 🚺			
etic display	« Galerie					●Jean ~			
		U	tilisateurs			Créer			
dresse mail	Prénom	Nom	Organisation	Rôle	État	Action			
emonstration@etictelecom.com	Jean	Dupont	Démonstration	Administrateur		Désactiver			
	_	_	_	_		Créer un nouvel utilisateur		* Champs obligatoires	
						Adresse mail *	isidore.dumoulin@etictelecom.com		
						Prénom	lsidore		
						Nom	Dumoulin		
					P	Mot de passe *			•
					om.com Je	Confirmation du mot de passe *			
						Rôle	Lecteur ~		of 1 🔍
								Annuler Créer	
5. L'ÉDITEUR : GESTION DES UTILISATEURS

DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A

Changer un mot de passe :

Users ×	+					- 0	×				
· → C	ay.com/users.ht	tml				• 🗟 🛧 🤆)				
eticdisplay	« Galerie					●Je	an ~				
		Utili	sateurs								
						C	réer				
Adresse mail	Prénom	Nom	Organisation	Rôle	État	Action					
isidore.dumoulin@etictelecom.com	lsidore	Dumoulin	Démonstration	Lecteur		Désactiver	:				
demonstration@etictelecom.com	Jean	Dupont	Démonstration	Administrateur	É	diter					
20 ^ per page				1 - 2 of	2 « 0	hanger le mot de pas	se				
					S	upprimer 🛛 😜					
					_			« Galerie			
						-	Chang	ger de mot de pass	5		
											* Champs obligatoires
								Nouveau m	ot de passe *		
							Confirm	nation du nouveau m	ot de passe *		
						-	tic				Annuler Changer
						c	telecom.con	n Jean	Dupont	Démonstration	Administrateur

5. L'ÉDITEUR : GESTION DES UTILISATEURS

Modifier un utilisateur :



5. L'ÉDITEUR : GESTION DES UTILISATEURS

DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A

Désactiver / Activer un utilisateur :

Users	× +					_	
→ C 🔒 https://eticdis	splay.com/users.ht	ml			07	\$ € \$	0
etic DISPLAY	« Galerie						●Jean ~
		Util	isateurs				Créer
Adresse mail	Prénom	Nom	Organisation	Rôle	État	Action	
isidore.dumoulin@etictelecom.co	m Isidore	Dumoulin	Démonstration	Lecteur	désactivé	Activ	/er
demonstration@etictelecom.com	Jean	Dupont	Démonstration	Administrateu	r	Désac	tiver
20 ^ per page				1 -	2 of 2 《 <	1 of 1	> >>

Un utilisateur désactivé ne peut plus se connecter au service



ETIC DISPLAY

DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A

6. L'ÉDITEUR : UTILISATION

- Présentation de l'éditeur de tableaux de bord
- Barre de menu
- <u>Taille de la page</u>
- Onglet « Bibliothèque »
- Onglet « données »
- Onglet « Ressources »
- Onglet « propriétés »
- Onglet « hiérarchie »
- Description des données disponibles
- <u>Sélectionner une donnée</u>
- Formater une donnée
- Positionnement: aligner des éléments



Présentation de l'éditeur de tableaux de bord :



Barre de menu :



Taille de la page :



- Les pages sont créées en largeur fixe.
- Vous pouvez sélectionner la largeur de la page.
- Vous pouvez choisir le comportement de la page lorsque
 l'espace fourni par le navigateur diffère de la taille définie.
 - Elastique: les dimensions des objets changent pour adapter la largeur de la page à la largeur disponible.
 - Solide: la page garde la valeur définie quelle que soit l'espace disponible.
- Pour une navigation optimale sur smartphone créer une page spécifique avec un largeur de 360 pixels.

Onglet « **Bibliothèque** » :



Onglet « données » :



Onglet « **Ressources** » :



Onglet « propriétés » :

Editor x + ← → C	rignoud_472180100&p=centrale_hydro_lectrique_2285113515#	
Contrale Hydroéi Bibliothèque Données Ressources Propriétés Hiérarchie Image: Contrale Hydroéi	ectrique v Édition v Présentation v DAnnuler C'Rétablir Page	Partager ● Denis ×
Arrière-plan Page Couleur V Gradient de couleur Aucun V Géométrie Page Largeur minimum 768 V de la page 768 V Elastique 768 V Réduire l'échelle sur V Ies petits écrans Rendu Page Visible V Inclus dans la V	Centrale Hydroélectrique	 Cet onglet permet d'afficher les propriétés de l'élément sélectionné. On a la possibilité de changer ses attributs de façon statique ou de le lier à la valeur d'une variable.
	© Dependentialization © Dependentialization	59 09:59:30

Onglet « hiérarchie » :



Description des données disponibles :

Bibliothèque Données Ressources	
Rechercher dans les données Q	
∽ Etic Display	
✓ Source_ETIC	
v 🖿 devices	
> © Demonstration Boîtions Etic	
> Demo casing	



Description des données disponibles :

.....

Bibliothèque Données Rechercher dans les données Q ~ Etic Display Q ~ Etic Display Q ~ Source_ETIC > • • devices ~ • Demonstration SiteName: Demonstration error: false err_mesg: > Niveau_eau_captage: {} > Niveau_fioul: {}	Etat du Boîtier Etic: • SiteName = nom configuré dans le boitier (Configuration > Interface LAN > Liste des équipements) • Présence d'erreur de connexion et message associé
<pre>> altitude: {} > latitude: {} > longitude: {} > speed: {}</pre>	les configurées dans le boitier
Operation Operation	itier déconnecté

Description des données disponibles :



- name = nom de la variable configuré dans le boitier
- unit = unité de la variable configuré dans le boitier
- error et err_mesg = Présence d'erreur de connexion et message associé
- value = dernière valeur reçu pour cette variable
- unix_ts = timestamp unix indiquant l'heure à laquelle la valeur a été récupérée sur l'équipement ModBus

Puissance_centrale: {}
 err_mesg:
 name: Puissance_centrale
 unit: MW
 unix_ts: 1559030904
 value: 2.73
 latitude: {}
 err_mesg: No value available
 error: true
 name: latitude
 unit:
 unix_ts: 1559030904

Variable et sa valeur

Variable en erreur (ici le GPS n'est pas relié)



OK

Sélectionner une donnée :



- Sélectionnez un élément graphique
- Dans l'onglet propriétés choisissez le champ que vous voulez lier à une variable
- Cliquez sur le petite prise qui s'affiche à droite du champ lorsque vous le survolez avec le curseur
- Sélectionnez la donnée et validez
- Toutes les propriétés peuvent être liées à des données.

Formater une donnée :



- Cliquez sur le champ pour formater cette donnée
- Ce menu vous permet de convertir tout type de données pour faire évoluer le champ sélectionné.
- Par exemple:

.....

- vous pouvez convertir un nombre en couleur si vous avez choisi un champ de type couleur.
- vous pouvez faire disparaitre un élément en fonction d'une valeur booléenne.
- vous pouvez faire changer un texte en configurant des seuils pour une variable nombre.
- vous pouvez afficher une date à partir d'un timestamp unix.

Formater une donnée :

ETIC Source_ETIC devices-6676b543-9882-4939-8a63-c9680e4bd679 Niveau_fioul.value 🖉
Type attendu pour cette donnée: Nombre v
Formatage Donnée indisponible Echantillon
Echantillon: 42 Valeur d'édition uniquement utilisée dans l'éditeur
Copier les réglages Coller les réglages C
Echantillon: 42 Valeur d'édition uniquement utilisée dans l'éditeur Copier les réglages Coller les réglages O C

• L'onglet échantillon vous permet de fixer une valeur de test pour vérifier le comportement des objets lorsque la valeur varie.



Positionnement : aligner des éléments

C Editor X C Demo	x +	<u>~</u>		
 C https://eticdisplay.com/edita C DISPLAY « Galerie Bibliothèque Données Ressources Texte Texte Texte Texte Texte 	or.html?a=centrale_brignoud_472180100&p=demo3_20480820 Demo3 × Édition × Présentation × 2 éléments sélectionnés	88# C Annuler C Réceber Partager	e Pente • Po d'u • Sél • Edi	ur aligner des élér itiliser des conten lectionnez 2 éléme ition > Emballer > 0
Interve Zone de texte Représentations graphiques Jauge Jauge Jauge Graphique XY Graphique XY Conteneurs			://eticdisplay.com/editor.htm	Il?a=centrale_brignoud_472180100&p=demo3_20480820 Demo3 × Edition × Présentation × 3 élém Annuler Rétablir Couper Copier
The $+3$ 0 <td< td=""><td></td><td></td><td>:exte</td><td>Coller Coller les réglages de l'association Supprimer 2 Dupliquer Emballer > Fiche Désemballer Conteneur Déplacer > Pile Substituer la donnée</td></td<>			:exte	Coller Coller les réglages de l'association Supprimer 2 Dupliquer Emballer > Fiche Désemballer Conteneur Déplacer > Pile Substituer la donnée
			i ele	Cloner dans une table

- nents il peut être pratique eurs.
- ents via l'onglet hiérarchie
- Conteneur horizontal

(Y « Galerie	🖹 Demo3 🗸	Édition Y Présentation Y		D Annuler	C'Rétablir 🌈 Partager
	3 élén	Annuler			
Ressources		Rétablir		Propriétés	Hiérarchie
		Couper	s 🔅		
	<u> </u>	Copier		Ligne	
		Coller		Décalage	Valeurs multiples
		Coller les réglages de l'associat	ion	, secondage	Valcars manapies
		Supprimer		Ecartement	Valeurs multiples
xte		Dupliquer		Rendu	
		Emballer	> Fiche	ble	
		Désemballer	Conteneur ho	rizontal us dans la	
		Déplacer	> Conteneur ver	rtical (sponition	
Compteur		Substituer la donnée	> Pile		
le		Cloner dans une table			

Positionnement : aligner des éléments

Ce Editor × Ce Demo × +	- 🗆 X
↔ → C https://eticdisplay.com/editor.html?a=centrale_brignoud_472180100&p=demo3_2048082088#	🔤 🖈 😁 🕻
COISPLAY « Galerie Demo3 ~ Édition ~ Présentation ~	SAnnuler C Rétablir APartager ⊖Denis v
Page > Grille > Rangée 1 > Cont. hor.	
Bibliothèque Données Ressources	Propriétés Hiérarchie
Texte	Ligne Conteneur horizontal
	Décalage 0
	Écartement 12
Texte Zone de texte	Spécifique Conteneur horizontal
Représentations graphiques	Retour à la ligne Pas d'enroulement V
	Alignement Au milieu V
lauge lauge Compteur	Justification A droite ~
horizontale	Arrière-plan Conteneur horizontal
	Couleur v
Graphique XY Graphique	couleur Aucun V
temporel	Image Aucune ~
	Taille de l'image Automatique V
+3 075 075	Position En haut à gauche ~
Fiche Élément de Fiche de statut	Rendu Conteneur horizontal
fiche	Visible 🖉
+ 075 +	Inclus dans la 🕑

- Vous pouvez régler la largeur du conteneur dans « écartement ».
- Vous pouvez régler l'alignement vertical des éléments dans le conteneur via le champ « alignement ».
- Vous pouvez régler le positionnement horizontal des éléments dans le conteneur via le champ « justification ».





DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A

7. L'ÉDITEUR : VISUALISATION DES TABLEAUX DE Bord



7. L'ÉDITEUR : VISUALISATION DES TABLEAUX DE BORD

DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A



7. L'ÉDITEUR : VISUALISATION DES TABLEAUX DE BORD





- Vous pouvez visualiser votre tableau de bord.
- Les valeurs sont mises à jour en direct sans recharger la page.



TUTORIEL 1 Éditeur : Ajout d'une jauge





			_	
			B r	☆ 🔒 🖸
	S Annu	iler C'Rétablir 🖪	Partager	😑 Denis 🗸
	Propriétés Hie	érarchie		•
	Ligne			
0	Décalage			8
0 190	Écartement			≡ 12
	Spécifique			lauge
	Valeur	0		
	Minimum	0		
	Seuil bas	114		
	Seuil haut	152		
	Maximum	190		
	Couleur de seuil bas	~		
	Couleur de seuil intermédiaire	~		
	Couleur de seuil haut	· · ·		
	Nombre de décimales			0
	Textuel			lauge
	Label			
	Symbole			
	Texte sombre			
	Taille de police			lauge
	Valeur			24
	Label			10 🗸

- Glisser-déposez la jauge sur votre page
- Dans l'onglet propriété vous avez accès à tous les réglages concernant la jauge.
- Vous pouvez lier chacune des propriétés à une variable.
- Nous allons lier le champ « valeur »



		-		×
		G _∑	☆ ⊖	0
	D Annuler	C'Rétablir 🌈 Partager	<mark>0</mark> Denis	~
	Propriétés H	iérarchie		•
ETIC Source_ETIC devices-6676b543-9882-4939-8a63-c9680e4bd679 Niveau_eau_captage.value Type attendu pour cette donnée: Nombre ~ Formatage Donnée indisponible Echantillon		Niveau_eau_captage.va	Jauge 8 E 12 Jauge	*
Formatage du nombre Aucun > Le nombre est affiché sans aucun formatage Copier les réglages Coller les réglages	5 C	114 152 190	V	
	Couleur de seuil intermédiaire Couleur de seuil haut Nombre de décimales	✓	0	
	Label Symbole Texte sombre	 ∕		
	Taille de police Valeur	=	Jauge 24	
	l abel	[]	10	•

Choisir le format de la donnée

- Cliquez sur le champ
- Choisir le « type attendu » (ici un nombre)

Image: Construction of the second	On peut changer le label de la jauge : • Vous pouvez: • Entrer un texte libre • Lier le label au nom de la variable
Specinque Lave Valeur Inimum Minimum 0 Seuil bas 114 Seuil haut 152 Maximum 190 Couleur de seuil Image Das Couleur de seuil Intermédiaire Image Couleur de seuil Image Nombre de Image décimales Image Textuel Image Iabel Image Taille de police Image Valeur 24 Iabel Image	<complex-block> Selecteur de données Rechercher dans les données Cisto Display Source_Efic Source_genc Niveau_eau_captage () err.mis name: Neueau_captage () unit: cn unit: cn</complex-block>

		- 0	×
		© ☆	80
Les utilisateurs peuvent accéder au https://eticdisplay.com/player.html?a=centr	design à l'aide de l'U ale brignoud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JRL: 1008.o=eti Jauge	enis V
Copier l'URL	5739 -	= 12	2
	Valeur	₩ Niveau_eau_captage.value	
	Minimum	0	
	Seuil bas	114	
	Seuil haut	152	
	Maximum	190	
	Couleur de seuil bas	~	
	Couleur de seuil intermédiaire	~	
	Couleur de seuil	~	
	Nombre de	[]	,
	Textuel	Jauge	
	Label	✗ Niveau_eau_captage.name	
	Symbole		
	Texte sombre	2	
	Taille de police	lauge	
	Valeur	= 24	
	Label	=10	

• Vous pouvez visualiser la page en cliquant sur partager puis sur l'URL de la page.







TUTORIEL 2 Éditeur : Création d'un voyant














TUTORIEL 3 Éditeur : Création d'un voyant personnalisé



t Galery x x + t → C t https://eticdisplay.com/gallery.html Centrale_brignoud Parase Centrale_brignoud Parase Centrale_brignoud Parase Centrale_brignoud Parase Centrale_brignoud Parase Centrale_brignoud Parase Centrale brignoud Parase Centrale brignoud Centrale brignoud			- 0
Image: Contrale_brignoud Partager Centrale_brignoud Partager Pages Centrale_brignoud Pages Centrale_brignoud Pages Centrale Hydroelectrique Demo Sources de données Demo	Gallery X +	and an element	
Mes applications Centrale_brignoud Page: Centrale Hydroëlectrique Sp Partage: Ouvrir Nuvelle page Nuvelle page Nuvelle page Nuvelle page Nuvelle page Nuvelle page Nuvelle page Nuvelle page Nuvelle page Partage: Nuvelle page Nuvelle page Nuvelle page Nuvelle page Surces de données Nuvelle page Nuvelle page Nuvelle page Surces de données Suprimer Surces fer données Suprimer Surces (Effic e_fond_vert.png soller.png Certrale Premaine Suprimer Suprimer Suprimer Sources (Effic e_fond_vert.png Pertage Suprimer Suprimer Suprimer Sources (Efficience_prime) Suprimer Suprimer Suprimer Suprimer Iggo.png Question_mark.p ng	C Inttps://eticolsplay.com/	gailery.ntmi	
Mes applications Centrale_brignoud Pages Centrale Demo Centrale Centrale Centrale Demo Centrale Centrale Centrale Centrale Demo Centrale Demo Centrale Centrale Demo Centrale Centrale Centrale Demo Centrale Ce			– Denis v
Image: Centrale_Drigno Centrale_Drigno Centrale Image: Centrale Imag	Mas applications	Controlo brignoud	Partager
Pages Image: Centrale briggio Image: Centrale briggio Hydroelectrique Sp Sources de données Sources de données Sources de données Sources ETIC Ressources Sources ETIC Ressources Sources De données Sources Source	ivies applications		Ouvrir
Centrale_brigno ud Centrale Hydroélectrique BP Sources de données Etc Display Source_ETIC Ressources e_fond_vert.png sabiler.png sabiler.png png Centrale Hydroélectrique SP Demo Test Demo Test Test Test Test Test Test Test Test		Pages	Nouvelle page
ud Centrale Centrale Demo test Utiliser comme page d'acc Hydroélectrique Sp Sources Renommer Dupliquer Sources de données Suprimer Suprimer Etc Display Sources Sources Suprimer e_fond_vert.png e_vert.png enveloppe.pr GPS_Red_2.png etc g sabiler.png smartphone_HD, warning.png gr mg			Nouvelle ressource
Hydroélectrique Sp Sources de données Etic Display Source_ETIC Ressources e_fond_vert.png e_vert.png enveloppe.pr g sabiler.png smartphone_HD. warning.png pg	ud	Centrale Demo test	Utiliser comme page d'accuel
Sources de données Etc Display Source_ETIC Ressources e_fond_vert.png sabiler.png sabiler.png png Source_HD. Source_HD. Source_PD. Source_ETIC Ressources e_vert.png png Source_PD. So		Hydroélectrique Hydroélectrique SP	Renommer Dupliquer
Etic Display Source_ETIC Ressources e_fond_vert.png e_vert.png sablier.png png Example for the second secon		Sources de données	Supprimer
e_fond_vert.png e_fond_vert.png sabler.png e_wort.png e_vert.png e_vert.png e_vert.png e_vert.png enveloppe.pr enveloppe.pr e_vert.png e_ve		Source_ETIC Ressources	
sablier.png smartphone_HD. warning.png		e_fond_vert.png e_vert.png enveloppe.pr g g GPS GPS GPS.Red_2.png g	question_mark.p
		sablier.png smartphone_HD. warning.png	
://eticdisplay.com/gallery.html#	s://eticdisplay.com/gallery.html#		

- Ajoutez une image en version rouge et une image en version verte dans les ressources
- Les différentes ressources pourront être utilisées dans les objets graphiques

Ce Editor × +	-	
← → C	國 ☆	Θ Ο
CDISPLAY «Galerie ■Demo × Édition × Présentation ×	⊃Annuler C'Rétablir APartager 🥚	Denis 🗸
Page > Grille > Rangée 1 > Image "GPS_Green_2"		
Bibliothèque Données Ressources	Propriétés Hiérarchie	۰
	Ligne	Image
Menu 2	Décalage 📃	0
Séparateur de Bouton Lien menu	Écartement	<u> </u>
	Spécifique	Image
	l'exte "image non trouvée" GPS disponible	
cartographique	URL GPS_Green_2.png	
	Géométrie	Image
Repère Couche Couche cardoradhiana GaolSCM	Hauteur auto	÷€
léments statiques	Navigation	Image
	Cible Aucune ~	
	Mode de navigation Nouvelle fenêtre ∨	
Icône Image Code QR	Rendu	Image
	Visible 🖉	
Séparateur Espacement 🗸	composition	

- Glisser déposer 2 éléments « Image » de la bibliothèque
- Choisir l'image dans le champ « URL »
- Choisir l'image GPS verte pour une des images et la rouge pour l'autre
- Fixez la largeur des images à 50 en utilisant le champ « Largeur »

 ← → C ▲ https://eticdisplay.com/editor.html?a=c C C DISPLAY ✓ Galerie ▲ Demo Bibliothèque Données Ressources Ittp:// Renu 2 Séparateur de menu Bouton Button Bouton Lien Lien Undéo Vidéo Vue cartographique 	entrale_brignoud_472180100&p=demo_1987080350	Nuller CR455bir ←Partager ●Denis Propriétés Hiérarchie ● < Page Grille ● < Grille Rangée 1 Image "GPS_Green_2.png" Image "GPS_Red_2.png"	 Dans l'ongle Sélectionne enfoncée la Puis cliquez « Edition > Les 2 image 	et « hiérarchie » z les 2 images en ma touche « ctrl » z sur le menu Emballer > Pile » es sont maintenant su	intenant Jperposées
Repère Couche cartographique Couche GeoJSON Eléments statiques Image Couche GeoJSON Icône Image Code QR Séparateur Espacement Code QR https://eticdisplay.com/editor.html?a=centrale_brignoud_472180100≺	Cloner dans une table		ge > Grille > Rangée 1 > Pile > Image "GPS_Green_2"	Propriétés Hiérarchie	

C Editor × +	- 🗆 X
 Èditor x + Èditor x + Èditor 2 Présentation × Page > Grille > Rangée 1 > Pile > Image "GPS_Red_2.pn" Bibliothèque Données Ressources Texte Zone de texte Représentations graphiques Jauge Jauge Jauge Compteur 	Image Construction Propriétés Hiérarchie Spécifique Image Texte "image non trouvée" GPS indisponible URL GPS_Red_2.png ~ Géométrie Largeur 50 Hauteur auto Navigation Image Cible Aucune ~ Mode de navigation Nouvelle fenêtre ~
Graphique XY $Graphique temporel Conteneurs fische temporel fische temporel fische temporel Fiche fische temporel fische temporel fisch$	Rendu Image Visible Inclus dans la composition ETIC Source_ETIC devices-6676b5 latitude.erro
	Type attendu pour Formatage true false Copier les rég

- Sélectionnez l'image du dessus
- Dans l'onglet propriétés
- Liez l'attribut « Visible » au champ « error » de la variable « latitude »
- Cliquez sur le champ visible pour configurer la logique booléenne
- Dans notre cas on veut afficher l'image rouge seulement si la variable latitude est en erreur.



DOC_DEV_EticDISPLAY_Guide utilisateur_A

		-			
noud_472180100&p=demo_1987080 Les utilisateurs peuvent accé https://eticdisplay.com/player.html?ar	0350 der au design à l'aide de l'URL: recentrale brignoud 4724 00080=e r l'URL Largeur 50 Hauteur 2	tti ponible 2.png ~	Image Image	•	Le vo dispo Le vo dispo
	e Demo ← → C ● https://eti	× + icdisplay.com/player.ht.	> . 🖻 🖈 🕑 🔇	Demo → C () GPS	https://eticdis

ale_bri

GP

- Le voyant est rouge quand le GPS n'est pas disponible.
- Le voyant est vert quand le GPS est disponible.

play.com/player.ht...





13, chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan Tél. 04 76 04 20 00

www.etictelecom.com