

EticDISPLAY : Benutzerhandbuch

INDUSTRIAL NETWORKING

Die EticDISPLAY Solution

Dashboard-Visualisierung aus dem WEB

EticDISPLAY dient sich der Verwaltung von Industrieanlagen und -prozessen.

Diese Option ist für RAS- oder IPL-Boxen verfügbar.

Das Dashboard kann bequem über einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone im Internet abgerufen werden.



Inhaltsverzeichnis



Etic Display 2017, 2017, 2017, 2014 Annual Ann	Etic Display	Etic Display	Etic Display
Der Editor: Benutzerverwaltung	6. Der Editor: Nutzung Vorstellung des Deshboard-Editors	7. Der Editor: Dashboards Visualisierung	Tutorial 1
 Benutzerrervallung Erstellen Sie einen Benutzer Ein Passwort ändern Benutzermofikationen Benutzermofikationen Deaktivieren / Aktivieren Sie einen Benutzer 	Symbolieste Seitengroße Registerkarte: "Data" Registerkarte: "Data" Registerkarte: "Assests" Registerkarte: "Properties" Registerkarte: "Wieranchy:" Beschreibung der verfügbaren Daten Datenauswahl Datenformitierung		Messgerät hinzufügen
e	Positionierung: Elemente ausrichten	e	e

Etic Display	Etic Display
Tutorial 2 Editor: Erstellen einer Kontrollleuchte	Tutorial 3 Editor: Erstellen einer benutzerdefinierte Anzeigenleuchte
e	2



EticDisplay

1. Zusammenfassung

- <u>Zweck des Dokuments</u>
- <u>Anwendungen</u>
- <u>Lösungsbeschreibung</u>
- <u>Kompatibilität</u>
- Dokumentation



Ziel dieses Dokuments ist es, die EticDISPLAY-Lösung vorzustellen, um funktionale Dashboards zu erstellen und zu implementieren.

Am Ende des Dokuments finden Sie Tutorials, wie Sie das Tool zur Erstellung von WEB-Seiten (EticDISPLAY-Editor) selber anwenden können.

Bei Fragen zur EticDISPLAY-Lösung wenden Sie sich bitte an contact@etictelecom.com.



Anwendung

ETICDISPLAY SOLUTION 6 Mit dem RAS oder IPL werden periodisch die Variablen abgefragt. **MQTTs** 2 Der RAS oder IPL überträgt die Daten in Echtzeit, sicher zur Etic Cloud DISPLAY. Echtzeit Anzeige zum Smartphone, Tablet oder PC **HTTPs** Der Betreiber logt sich 3 auf seiner WEB-Seite ein.



Bedienung: Videopräsentation

DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A





Lösungsbeschreibung

Die EticDISPLAY-Lösung besteht aus 3 Elementen:

- Das Collect & Alert-Modul
 - Es ist ein Softwaremodul, das auf Ihrer Etic-Box (RAS oder IPL) installiert ist und welches das Sammeln von Variablen Ihres Prozesses in Modbus TCP ermöglicht.
- Der Daten-Manager
 - Dies ist das System zum Übertragen von Daten in eine von Etic Telecom verwaltete Cloud.
- Der EticDISPLAY Editor
 - Dies ist die grafische Oberfläche zum erstellen und anzeigen von Dashboards in Form von WEB-Seiten.



Kompatibilität

Die EticDISPLAY-Lösung ist mit den Produktfamilien RAS (Machine Access Devices) und IPL (Interconnection Router) kompatibel.

In diesem Dokument werden RAS- oder IPL-Router mit dem Begriff "Etic-Box" bezeichnet.



Dokumentation







DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

2. Collect & Alert

- Einführung
- Aufbau
- Diagnose



- Neuer Name der Alarm- und Anzeigeoption.
- Modul zur Installation auf der Etic Box.
- Ermöglicht die Datenerfassung auf einem Modbus TCP-Gerät.
- Löst Warnungen bei gesendeten Ereignissen aus:
- Per E-Mail
- Per SMS (mit Mobilfunkabonnement oder über unseren SMS-Service)
- Per e * message
- Zulassen, dass Daten in MQTTs an eine Cloud gesendet werden, oder Übertragen von HTTPs.
- Informationen zur Installation finden Sie im Anwendungshinweis.

• Erstellen Sie eine Datenquelle (Gerät, auf dem Sie Variablen in Modbus TCP aufzeichnen möchten)

		IPL-C-400-LE Demonstration
D	ocumentation EN FR	
lome	> Home > Collect&Alert > Data sources > ModBus server settings	
Setup Diagnostics	Save Cancel Page has unsaved changes	
Maintenance	Enabled 🗹	
About	Data source name PLC_power_plant	
	Sampling period (seconds) 10 (1 to 600, step 1)	
Collect&Alert	Timeout (per variable)(seconds) 0.5 (0.1 to 60, step 0.1)	
P Data sources	IP adress of the ModBus server 192.168.38.209	
Alert cycles	Advanced settings	
Synoptics	Save Cancel Back	
ModBus polling state		
Alert status		
Alert log		

• Erstellen von Variablen

					Demonstration
TELECOM	Documentation EN FR				
	> Home > Collect&Alert > Variables > Variab	les			
up	Save Cancel Page has unsaved changes				
gnostics intenance	Name	General_Plant_Power			
out	Acquisition				
	· Variable type	Modbus ~			
lect&Alert	Data source	NUC_Baie ~			
ariables	Register address	128			
lert cycles	Calibration				
ynoptics	Туре	Unsigned 16bit integer $$			
AodBus polling state	Decimal places	2 (0	to 10, step 1)		
lert status	Gain	1			
lienting	Offset	0			
	Unit	MW			
	Alarm triggering	r			
	Alarm trigger	Trigger if var < low t	hreshold ~		
	Low threshold	5			
	Acknowledge required		duction power	2	
	Failure description				
	Save Cancel Back			.i.	

Diagnose:

• Sie können den Status der ModBus-Sammlung überprüfen.

						Demonstration
TELECOM	Documentatio	n EN FR				
ome Setup	> Home :	> Collect&Alert > ModBus po	lling state			
Diagnostics Maintenance	ModBus s	ervers				
About		Server name 🔻	Polling state	Polling cycle duration	ModBus state	TCP connection status
	۲	PLC_Power_Plant	Polling	38 ms	ОК	Connected
Collect&Alert	Polled val	ues				< >
Variables		Pump_pro	essure 1			
Alert cycles			pollerr			
Synoptics		Wate	r_level 63			
ModBus polling state		General_plant_	power 2.67			
Alert status		Top_wate	r_level 0			
Alert log		Fuel	Level 149			
		T_moteur_po	mpe_1 20			
		Digital	Input 0			

Etic Display

Der Daten-Manager

- Datenmanagement
- Im Kundenbereich
- Auf der Etic Box: Voraussetzungen
- <u>Auf der Etic Box: Konfiguration</u>
- Auf der Etic Box: Diagnose



Daten Management:

- Die Etic-Box überträgt Daten in die EticDISPLAY-Cloud.
- Die EticDISPLAY-Cloud ist in mehrere Einheiten unterteilt, die als "organizations" bezeichnet werden.
- In der Etic-Box wird festgelegt, an welche Organisation die Daten gesendet werden sollen (Feld "organization ID").
- Der Zugriff auf die Daten ist nur für die Nutzer der «organization» möglich.
- Es ist nicht möglich, Daten von einer anderen Organization anzuzeigen
- Sie erhalten Ihre Organization-ID, wenn Sie das Starter-Kit verwenden
- Historische Daten werden ab dem 4. Quartal 2019 verfügbar sein
- Derzeit ist ein Puffer von 3600 Punkten für Diagramme verfügbar.



Im Kundenbereich (<u>https://customer.etictelecom.com</u>) :

- Im Bereich «Site Management»:
 - Melden Sie die Etic Box an, welche Sie mit dem Dienst verbinden möchten.
 - Verwenden Sie den Bestellcode "pack_EticDisplay_XY,, auf der Etic Box.



Auf der Etic Box:

Voraussetzungen:

- Eine mit dem Internet verbundene Etic Box
- Der TCP 8883-Port zu devices.eticdisplay.com muss geöffnet sein.
- MQTTs-Protokoll wird verwendet.



Auf der Etic Box

• Konfigurieren Sie das Senden von Daten an die EticDISPLAY-Cloud

	umentation EN FR		IPL-C-400-LE Demonstration	
Home Value Setup WAN interface LAN Interface Remote access Network Security Serial gateways Value System Datalogger Data acquisition	> Home > Setup > System > Datalogger > Maintoine Save Cancel Save Cancel Enable Target Organization ID Publication period (seconds) Send message only if a value has changed Send message	♪TT EticDISPLAY etic_telecom_1760167607 60 (10 to 600, step 1) □ Digital_Input ✓ Fuel Level	 Geben Sie Ihre Organisa Wählen Sie den Zeitrau Wählen Sie die zu sende 	ations-ID ein m des Datenversands enden Variablen
Data sharing MQTT Messaging SMS/e-mail Output	Variables to publish	General_plant_power Pump_pressure T_moteur_pompe_1 Top_water_level Water_level		
 Date and time settings Periodical reboot Service list Syslog SNMP GPS Diagnostics Maintenance 	GPS data to publish	 □ altitude ✓ latitude ✓ longitude □ speed ✓ 		
About Collect&Alert	Save Cancel			

Stellen Sie sicher, dass Sie über einen guten

Überprüfen Sie, ob Ihre DNS-Konfiguration korrekt ist

> Home > Diagnostics > Tools > Ping

ping

--- eticnet1.com ping statistics ---

PING eticnet1.com (91.121.38.39): 56 data bytes

64 bytes from 91.121.38.39: seq=0 ttl=54 time=31.266 ms 64 bytes from 91.121.38.39: seq=1 ttl=54 time=31.499 ms

2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 31.266/31.382/31.499 ms

Auf der Etic Box

Clear log Refresh

können Sie überprüfen, ob die Daten an die EticDISPLAY-Cloud gesendet wurden

otic		IPL-C-400-LE
TELECOM	Documentation EN FR	Sie sollten die Nachricht sehen: • «All messages published! »
Home Setup Diagnostics Logs Current certificate Network status Statistics Tools GPS AQTT Hardware Advanced diagnostic Maintenance About Collect&Alert	<pre>>theme > Diagnostics > MQTT</pre> <pre>Date: Mon Jul 15:20:41 2019</pre> <pre> vi 1 15:20:34 Demonstration mgtt: All messages published! vi 1 15:20:34 Demonstration mgtt: (C): Client 6676543-9862-4939-8a63-c9680e4bd679 sending PUBLI vi 1 15:20:34 Demonstration mgtt: (Vi transpectration losed vi 1 15:20:34 Demonstration mgtt: Var_sentration closed vi 1 15:20:34 Demonstration mgtt: Var_sentration closed vi 1 15:20:34 Demonstration mgtt: Var_sentration vi var_sentration", "error": fa vi 1 15:20:34 Demonstration mgtt: Var_sentration closed vi 1 15:20:34 Demonstration mgtt: Var_sentration closed vi 1 15:20:34 Demonstration mgtt: Val: Non-Variation vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi vi var_sentration vi var_sentration vi vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi vi vi var_sentration vi vi var_sentration vi var_sentration vi vi var_sentration vi vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentration vi var_sentr</pre>	 Andernfalls: Stellen Sie sicher, dass Sie internetzugang verfügen Überprüfen Sie, ob Ihre DNS Überprüfen Sie, ob Ihre DNS Überprüfen Sie sicher internetzugang Urenterineite Seig Cirent erificate Statistics Tools Mitt Hardware Advanced disposicic Mitt Hardware Advanced disposicic Mitt
	< compared to the second secon	

Etic Display

4. Der Editor : Einführung

- <u>Öffnen Sie den Publishing Space</u>
- Login im Editor
- <u>Applications</u>
- <u>Pages</u>
- Data Sources
- <u>Assets</u>
- <u>Editor</u>



Öffnen sie den Publishing Space:

Im Kundenbereich (https://customer.etictelecom.com):

- *Im EticDISPLAY-Bereich:*
- Wenden Sie den StarterKit-Bestellcode an
 - Sie erhalten Ihre Anmeldeinformationen für den Dienst und Ihre Organisations-ID per E-Mail zurück.



DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

Login im Editor:

Zur Anmeldung verwenden Sie die erhaltenen Anmeldeinformationen <u>https://eticdisplay.com</u>.

Log In to Your account email address password Show Password Log In	

• Es wird empfohlen, Ihr Passwort bei der ersten Verwendung zu ändern.



DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

Applications :



Applications :

Gallery × +		
← → C	ml	아 🗟 ☆ 🚺 🎩
etic display		lsidore ~
My Applications	Power Plants where Kover Plants while Authentication on Kover Plants the Kover Plants while Authentication on Kover Plants the Kover Plants Data Sources Etic Display Etic Display Total Sources Etic Display Prig Etic Display.prig Etic Display.prig Etic Display.prig S Etic Disp	Share

- Über diesen Button werden die verschiedenen Aktionen f
 ür die ausgew
 ählte Anwendung verwaltet.
- Sie können Ihre Dashboards ohne Authentifizierung zugänglich machen, indem Sie "Authentifizierung deaktivieren" auswählen.

DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A



DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

Pages :

Gallery × + ← → C https://eticdisplay.com/gallery.html → C https://eticdisplay.com/gallery.html → C https://eticdisplay.com/gallery.html 		×
My Applications Image: Display Power Plant	Power Plant Pgs Wydroelecuric Power plant Power plant Defoure Defoure plant Defoure plant	 Dies sind die verschieder Visualisierungsoberfläch beschreiben. Es ist möglich, Verknüp Menüs zu erstellen, um navigieren. Sie können eine Homep Seite ist, die über den Li- wird.

- enen Seiten der he, die Ihren Prozess
- fungen zwischen Seiten oder von einer Seite zur nächsten zu
- bage auswählen, welche die erste ink im Menü "Teilen" angezeigt

DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

Erstellen Sie Ihre Data-Source:

- Die EticDisplay-Data-Source erstellt den Link zum Datenmanager
- Sie müssen lediglich eine Data-Source nach Anwendung erstellen

Gallery × + ← > C ● https://eticdisplay.com eticDISPLAY	/gallery.html	- □ ×	
My Applications	Demo Pages Use menu in top right corner of this area to add a Page <u>Data Sources Use menu in top right corner of this area to add a Data Source Assets Use menu in top right corner of this area to add Assets </u>	Bhare Open New Page New Page New Asset New Asset Use as Landing Page Rename Dupplcare Open Depres Open	Feld "Name" aus und klicken Sie auf
		Etic Display Data Source Setup	
		Name * EticDisplay Data Manager The topic value used by this data source is « devices/d_	* Mandatory Fields monstration_3500533005/# »
nttp://etcospay.com/gailery.ntmi=			Cancel Creative

Assets :



DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

Pages / Assets :



DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

Dashboard-Editor:



Etic Display

Der Editor: Benutzerverwaltung

- <u>Berechtigungsstufen</u>
- <u>Benutzerverwaltung</u>
- Erstellen Sie einen Benutzer
- Ein Passwort ändern
- <u>Benutzermodifikationen</u>
- Deaktivieren / Aktivieren Sie einen Benutzer

5. Der Editor: Benutzerverwaltung

O_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

- Der EticDISPLAY-Editor integriert ein Benutzerverwaltungssystem.
- Sie können Benutzer erstellen, löschen und bearbeiten.
- Sie können Benutzern unterschiedliche Zugriffsrechte erteilen.

Es gibt 3 Berechtigungsstufen:

- Reader:
 - Kann alle Seiten der Organisation anzeigen
- Editor :
 - Kann alle Seiten der Organisation anzeigen
 - Kann Seiten erstellen und bearbeiten
- Administrator:
 - Kann alle Seiten der Organisation anzeigen
 - Kann Seiten erstellen und bearbeiten
 - Kann Benutzer in der Organisation verwalten

Derzeit ist es nicht möglich, Zugriffsrechte pro Seite zu verwalten. Sie können dem Endbenutzer jedoch nur den Link zu der betreffenden Seite übermitteln.



5. Der Editor: Benutzerverwaltung

Benutzerverwaltung:

• Nur ein Administrator in der Organisation kann einen Benutzer erstellen, bearbeiten oder löschen



5. Der Editor: Benutzerverwaltung

DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

Erstellen Sie einen User:

C Users × ← → C A https://eticdispla	+ ay.com/users.html					×	
eticdisplay	« Gallery					● Isidore ×	•
			Users			Create	
Email Address	First Name	Last Name	Organization	Role	State	Action	
isidore.dumoulin@etictelecom.com	Isidore	Dumoulin	Démonstration	Administra	ator	Disable	
20 ^ per page					Create a New User		
							* Mandatory Fie
				- / 1	Email Address	* bradley.jackson@eticteleco	n.com
					First Name	Bradley	
					Last Name	Jackson	
					Password	*	
					Password Confirmation	*	
					Role	Reader ~	
							Cancel Creat


5. Der Editor: Benutzerverwaltung

DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

Passwort ändern:

C Users X	+					- 🗆 X	
\leftrightarrow \rightarrow C \blacksquare https://eticdispla	ay.com/users.html				07	🕸 🖈 🕐 🕄 🗄 E	
eticdisplay	« Gallery					⊖ Isidore ∨	
			Users				
						Create	
Email Address	First Name	Last Name	Organization	Role	State	Action	
bradley.jackson@etictelecom.com	Bradley	Jackson	Démonstration	Reader		Disable	
isidore.dumoulin@etictelecom.com	lsidore	Dumoulin	Démonstration	Administrator	Ec	dit	
20 ^ per page					1 - 2 of 2 < Se Re	et Password emove	
				_	Reset Password		
							* Mandatory Fields
					New Password *	•	
					New Password Confirmation *	•	
							Cancel Reset
					_		

5. Der Editor: Benutzerverwaltung

User-Modifikation:

C Users ×	+					– 🗆 X		
← → C	lay.com/users.html				07	⊠ ☆ 🕐 🕄 🗄 🗄		
etic display	« Gallery		Users			● Isidore ∨ Create		Sie können Folgendes ändern: • Der Name • Der Vorname
Email Address bradley.jackson@etictelecom.com	First Name Bradley	Last Name Jackson	Organization Démonstration	Role Reader	State	Action Disable		Die Rechte (Role)
isidore.dumoulin@etictelecom.com	lsidore	Dumoulin	Démonstration	Administrator	1 - 2 of 2 《	Edit Set Password Remove		
_	-	_	-	-		Update User Cr	redentials	* Mandatory Fields bradley.jackson@etictelecom.com
						Fi	rst Name ast Name	Bradley Jackson
							Role	Reader ~ Cancel Update

5. Der Editor: Benutzerverwaltung

DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

Benutzer deaktivieren / aktivieren:

Users X	+					– 🗆 X
→ C A https://eticdispla	ay.com/users.html				०-, © ⊵ ⊺	¥ 🖸 🛎 :
etic display	« Gallery					⊖lsidore ∨
		ί	Jsers			
						Create
Email Address	First Name	Last Name	Organization	Role	State	Action
bradley.jackson@etictelecom.com	Bradley	Jackson	Démonstration	Reader		Disable
isidore.dumoulin@etictelecom.com	lsidore	Dumoulin	Démonstration	Administrator		Disable
20 ^ per page				1	1 - 2 of 2 《 〈	1 of 1 > »

Ein deaktivierter Benutzer kann keine Verbindung mehr zum Dienst herstellen



Etic Display

6. Der Editor: Nutzung

- <u>Vorstellung des Dashboard-Editors</u>
- <u>Symbolleiste</u>
- <u>Seitengröße</u>
- <u>Registerkarte "Library"</u>
- <u>Registerkarte "Data"</u>
- <u>Registerkarte "Assets"</u>
- <u>Registerkarte "Properties"</u>
- <u>Registerkarte "Hierarchy"</u>
- <u>Beschreibung der verfügbaren Daten</u>
- Datenauswahl
- Datenformatierung
- Positionierung: Elemente ausrichten



Vorstellung des Dashboard-Editors:



Symbolleiste:



Seitengröße:



- Seiten werden in fester Breite erstellt.
- Sie können die Breite der Seite auswählen.
- Sie können das Verhalten der vom Browser bereitgestellten Seite von der definierten Größe unterscheiden.
 - Elastisch: Die Abmessungen von Objekten.
 - Durchgehend: Die Seite behält den Wertesatz des verfügbaren Speicherplatzes bei.
- Für eine optimale Navigation auf dem Smartphone erstellen Sie eine bestimmte Seite mit einer Breite von 360 Pixel.



Registerkarte "Library« :



Registerkarte "Data":



Registerkarte "Assets":



Registerkarte "Properties":



Registerkarte "Hierarchy":



DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

Beschreibung der verfügbaren Daten:

Library Data Assets			
Search in data			Q
~ Etic Display			- 1
∨ 🛢 Etic_DataManager			
v 🖿 devices			
> 论 Demonstration	Н	Etic Box	
			- 1



Beschreibung der verfügbaren Daten:

Library Data Assets Search in data Etic Display Etic_DataManager devices 	 Status der Etic Box: SiteName = Name in der Box konfiguriert (Konfiguration> LAN-Schnittstelle> Geräteliste) Vorhandensein eines Verbindungsfehlers und einer zugehörig Nachricht 	e
✓ ♥ Demonstration ♥ SiteName: Demonstration ■		
error: false err_mesg: > Top_water_level: {}	Verbundene Box	
> Fuel_Level: {} > General_plant_power: {} ~ © Demo casing SiteName: Demo casing	In der Box konfigurierte Variablen	
err_mesg: Site connection lost	Box getrennt	
error: true		

Beschreibung der verfügbaren Daten:

Status einer Variablen:

- name = Name der in der Box konfigurierten Variablen
- unit = Einheit der in der Box konfigurierten Variablen
- error and err_mesg = Vorhandensein eines
 Verbindungsfehlers und der zugehörigen Nachricht
- value = letzter für diese Variable empfangener Wert
- unix_ts = Unix-Zeitstempel, der die Zeit angibt, zu der der Wert vom ModBus-Gerät abgerufen wurde



unit:

Variabler Fehler (hier ist das GPS nicht angeschlossen)

Variable und ihr Wert



•

ОК

Cancel

Datenauswahl:



- Wählen Sie ein Grafikelement aus
- Wählen Sie auf der Registerkarte Eigenschaften das Feld aus, das Sie mit einer Variablen verknüpfen möchten
- Klicken Sie auf den kleinen Stecker, der rechts neben dem Feld angezeigt wird, wenn Sie mit dem Cursor darüber fahren
- Daten auswählen und bestätigen
- Alle Eigenschaften können mit Daten verknüpft werden.

Datenformatierung:



- Klicken Sie auf das Feld, um diese Daten zu formatieren
 - In diesem Menü können Sie beliebige Datentypen konvertieren, um das ausgewählte Feld zu entwickeln.
 - Zum Beispiel:

.....

- Sie können eine Zahl in Farbe umwandeln, wenn Sie ein Farbfeld ausgewählt haben.
- Sie können ein Element gemäß einem Booleschen Wert verschwinden lassen.
- Sie können den Text ändern, indem Sie Schwellenwerte für eine Zahlenvariable festlegen.
- Sie können ein Datum aus einem Unix-Zeitstempel anzeigen.

Datenformatierung:

ETIC Etic_DataManager devices-6676b543-9882-493 General_plant_power.va	9-8a63-c9680e4bd679 Iue 🖉						
Type Expected for this Data: Number ~							
Format No Data Sample: 42	ample						
This data is used in the editor window, nowhere else							
Copy Settings Paste Settings ී							

• Auf der Registerkarte Beispiel können Sie einen Testwert festlegen, um das Verhalten von Objekten zu überprüfen, wenn der Wert variiert.

Positionierung: Elemente ausrichten



Positionierung: Elemente ausrichten

Editor × +		- 🗆 X	
\leftrightarrow \rightarrow C $($ https://eticdisplay.com/editor.html?a=po	wer_plant_4020708009&p=hydroelectric_power_plant_sp_9963180	016 🛛 🗟 🖈 🚺 😂 🗄	
etic DISPLAY « Gallery BHydroele	ectric Power plant SP v Edit v View v	🕽 Undo 📿 Redo 🌈 Share 🕒 Isidore 🗸	
$\begin{tabular}{ c c c c c c } \hline tibrary Data Assets \\ \hline tibrary Data Assets$	Page > Grid > Row 1 > Horizontal Box	Row Hierarchy Row Horizontal Box Offset Span Specific Horizontal Box Line Wrap No Wrap ~ Alignment Center ~ Justification Right ~ Background Horizontal Box Color Image None ~ Background Image Automatic ~ Position Top Left ~	 Sie können die Breite des Containers in "Span" einstellen. Sie können die vertikale Ausrichtung von Elementen im Container über das Feld "Ausrichtung" anpassen. Über das Feld "Ausrichtung" können Sie die horizontale Positionierung von Elementen im Container anpassen.
+ 075 Status Card Item		Visible 🗹 Included in layout 🗹	
Grid Row Dynamic Items			



DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

7. Der Editor: Dashboards Visualisierung



7. Der Editor: Dashboards Visualisierung



7. Der Editor: Dashboards Visualisierung



- Sie können Ihr Dashboard anzeigen.
- Die Werte werden live aktualisiert, ohne die Seite neu zu laden.









- Ziehen Sie das Messgerät auf Ihre Seite und legen Sie es dort ab
- In der Registerkarte "Properties" haben Sie Zugriff auf alle Einstellungen, die das Messgerät betreffen.
- Sie können jede der Eigenschaften mit einer Variablen verknüpfen.
- Wir werden das Feld "Value" verknüpfen



DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

			-	- 🗆	×
			🔤 🕁	0 3	:
	") Uno	do C 'Redo	⇔ Share	Isidore	~
	Properties	Hierarchy			•
ETIC Etic_DataManager devices-6676b543-9882-4939-8a63-c9680e4bd679 Fuel_Level.value Type Expected for this Data: Number ~ Format No Data Sample Number Formatting None ~ Number data is displayed without any formatting		■	el_Level.value	Gauge 8 4 Gauge	•
Copy Settings Paste Settings	5 C	90	×		
	Low to High Color High to Max Color		~ ~		
	Number of decimals	=		0	
	Textual Label Symbol			Gauge	
	Font Size			Gauge	
	Value		Ξ	24	
	Label Min and Max	(=) (=)		10	Ŧ

Wählen Sie das Format der Daten

- Klicken Sie auf das Feld
- Wählen Sie aus "Type Expected" (Number)



DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

_ \sim 록 ☆ О • Share 🖉 😑 Isidore 🗸 Users can access the design using the following URL: ٠ Copy URL ✗ Fuel_Level.value Value Min 0 60 Low 90 High Max 100 Min to Low Color Low to High Color High to Max Color Number of decimals Label ✗ Fuel_Level.name Symbol Dark Text Font Size 24 Value Label 10 Min and Max 10

• Sie können die Seite anzeigen, indem Sie auf "Share" und dann auf die URL der Seite klicken







Tutorial 2 Editor: Erstellen einer Kontrollleuchte



utzarhandh

Editor × + ← → C		
cticDISPLAY ≪ Gallery ∎Demo ∽ Edit ∽ View ∽	つUndo C'Redo ┍✦Share ●Isidore ∽	
Page > Grid > Row 1 > Icon "check"		
Library Data Assets	Properties Hierarchy Q	
	Con	
Text Text Area	Span 1	Ziehen Sie ein Objekt vom Typ "Icon" und
Graphic Items	Icon	legen Sie es ab
	Animation None > Size Small >	
Gauge Horizontal Counter Gauge	Color	
	Navigation Icon Target None ~	
XY Chart Monitor Chart <u>Containers</u>	Navigation Mode New Window ~	
	Rendering Icon Visible	
Card Card Item Status Card	Included in 🕜 layout	
Status Card Tab Pane Tab Item		
Grid Row Dynamic Items		



e Editor		× +	K	ontrollleug	
\leftrightarrow \rightarrow G	https://eticdis	play.com/edito	r.html?a=power_plant_4020708009&p=demo_1987080350#	🗟 🖈 🕐 🔍 🕄	
eticd	SPLAY	« Gallery	🖥 Demo 🗸 🛛 Edit 🖌 View 🗸	Sundo C Redo ♠Share ● Isidore >	
Library Dat	ta Assets		Page > Grid > Row 1 > Icon "wifi"	Properties Hierarchy Row Offset	Konfigurieren Sie die Daten so, dass die Farbe entsprechend dem Status der Fehlervariablen ausgewählt wird Rot für "wahr" Grün für "falsch"
Gauge	Horizontal Gauge Monitor Chart	Counter	Format No Data Sample	Small ~ # error None ~ New Window ~	
Card Card tem	Card Item	# x 100 @75 @25 Status Card + Tab	Copy Settings Paste Settings	Included in layout	
Grid	Row				2






Gallery × +		г
← → C A https://eticdisplay.com/	gallery.html	Γυξ
eticdisplay		hin
My Applications	Power Plant	Die ver
		New Page New Data S New Asset.
Demo Power Plant	Demo Hydroelectric Hydroelectric	Use as Land
	Power plant Power plant SP Data Sources	Rename Duplicate
	Etic Display er Assets App_logo_green. EticDisplay.png png EticDisplay.png g	Delete
ps://eticdisplay.com/gallery.html#		

- Fügen Sie den Assets ein rotes und ein grünes Bild hinzu
- Die verschiedenen Assets können in Grafikobjekten verwendet werden

New Page New Asset Use as Landing Page Rename Duplicate Delete	
	2



- Ziehen Sie zwei "Image" -Elemente aus der Bibliothek und legen Sie sie dort ab
- Wählen Sie das Image im Feld "URL"
- Wählen Sie das grüne GPS-Image für eines der Bilder und das rote für das andere
- Stellen Sie die Breite der Bilder über das Feld "Width" auf 50 ein

DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

e Editor: × + ← → C https://eticdisplay.com/editor.html?a=power_plant_40207080098kp=demo_1987080350 ● Library Data Assets © Demo × Edit × View × ● Library Data Assets 0 Redo 0 ● Menu Bar ● Menu ● Menu Item ● Menu Item ● Menu Item ● Dente × ● Dente	 In der Registerkarte "Hierarchy" Wählen Sie die zwei Images aus, indem Sie die "Strg" -Taste gedrückt halten Klicken Sie dann auf das Menü "Edit> Wrap Ir Stack" Beide Images werden nun überlagert
Vertical Box Ust Video Map View Map Marker Map Layer GeoJSON Layer Static Items Image R Code Separator Filler	Page > Grid > Row 1 > Stack Properties Verge > Page > Grid > Row 1 > Stack Image "GP5_Red_2.png" Image "GP5_Green_2.png"

DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

C Editor × +		× •	
\leftrightarrow \rightarrow C $$ https://eticdisplay.com/edit	or.html?a=power_plant_4020708009&p=demo_1987080350	⊠ ☆ 0	
etic DISPLAY « Gallery	∎ Demo × Edit × View ×	SUndo C Redo ←Share ● Isidore ~	
	Page > Grid > Row 1 > Stack > Image "GPS_Green_2"		
Library Data Assets	ALP.	Properties Hierarchy	
Text	GPS	Specific Image	
		"No Image" Text Image not found	
		URL GPS_Green_2.png ~	
lext lext Area Graphic Items		Geometry Image	
		Height auto	
		Navigation	
Gauge Horizontal Counter Gauge		Target None ~	
		Navigation Mode New Window ~	
XY Chart Monitor Chart		Rendering Image	
Containers		Included in	_
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			E
Card Card Item Status Card			
+ 075			
	-		T
			ti
			fa

- Wählen Sie das Bild oben aus
- Verknüpfen Sie auf der Registerkarte Properties das Attribut "Visible" mit dem Feld "error" der Variablen "latitude".
- Klicken Sie auf das sichtbare Feld, um die Boolesche Logik zu konfigurieren
- In unserem Fall möchten wir das rote Bild nur dann anzeigen, wenn die Breitengradvariable (latitude) fehlerhaft ist.



DOC_DEV_EticDISPLAY_Benutzerhandbuch_A

		- 0	×		
r_plant_40207080098kp=demo_1987080350	n using the following URL: ower plant 402070800 fee ed monstr URL Width 50 Height auto Navigation	Image image image image	•	 Die A verfu Die A ist. 	Anzeige I ügbar ist Anzeige I
	Demo > ← → C ● https://eticdisp GFS	lay.com/player.ht 🖻 🤋		 e Demo ← → C ● http: GPS 	× +

Die Anzeige leuchtet rot, wenn kein GPS verfügbar ist.
Die Anzeige leuchtet grün, wenn GPS verfügb

Θ Ο

☆

 Die Anzeige leuchtet grün, wenn GPS verfügbar ist.



13, chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan Tél. 04 76 04 20 00

www.etictelecom.com