

# Note d'application Prise en main de la solution NAT 1:1

- La solution NAT 1:1
- Paramétrage de l'IP WAN
- Paramétrage de l'IP LAN
- Configuration du NAT 1:1
- Mise en place d'un SNAT
- Accompagnement pendant vos tests
- Showroom virtuel

Mise à jour le 03/02/2020



## 1) LA SOLUTION NAT 1:1

La solution NAT 1:1 permet d'interconnecter simplement une machine à un réseau industriel sans modifier l'adressage IP usine de cette machine.

Il suffit d'intercaler entre la Machine et le reste du réseau industriel un IPL/RAS configuré pour une translation d'adresse.

### 2) PARAMÉTRAGE DE L'IP WAN

Dans la rubrique « Configuration » => « Interface WAN », vous attribuez au routeur Etic Telecom une adresse IP (@IP) disponible dans le Réseau industriel (WAN), par exemple : 192.168.10.128.

Accueil	> Accueil > Configuration > Interface WAN			
Configuration Interface WAN	Enregistrer Annuler Modifications sur la page non enregistrées			
Interface LAN	Type de WAN	Ethernet 🔻		
<ul> <li>Accès distant</li> <li>Réseau</li> <li>Connexions VPN</li> <li>Routage Redondance VRRP</li> </ul>	Configuration du port WAN Ethernet			
	Configuration IP du WAN Ethernet			
Redirection de port	Type de connexion	Ethernet 🔻		
NAT avance NAT 1:1	Interface WAN: connexion par réseau Ethernet			
DNS Dynamique	Priorité du WAN Ethernet	Haute 🔻		
<ul> <li>Sécurité</li> </ul>	Obtenir une adresse IP automatiquement			
Passerelles série	Adresse IP	192.168.10.128		
▶ Système	Masque de sous réseau	255.255.255.0		
Diagnostics	Passerelle par défaut			
<ul> <li>Maintenance À propos</li> <li>Alert &amp; Display</li> </ul>	Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement			
	Adresse serveur DNS primaire			
	Adresse serveur DNS secondaire			
	Activer la translation d'adresse (NAT)			
	Activer le proxy ARP			

### 3) PARAMÉTRAGE DE L'IP LAN

Dans la rubrique « Configuration » => « Interface LAN », vous attribuez au routeur Etic Telecom une @IP disponible dans le Réseau machine (LAN), par exemple : 192.168.3.128.

Accueil Configuration Interface WAN	> Accueil > Configuration > Interface LAN > Ethernet et IP           Enregistrer         Annuler         Modifications sur la page non enregistrées			
Interface LAN Ethernet et ID	Configuration des	ports		
Serveur DHCP		Activer le mode hub		
Liste des équipements	Réseau LAN			
<ul> <li>Acces distant</li> <li>Réseau</li> </ul>		Adresse IP	192.168.3.128	
Connexions VPN		Masque de sous réseau	255.255.255.0	
Routage		Passerelle par défaut		

#### 4) CONFIGURATION DU NAT 1:1

Dans la rubrique « Configuration » => «Réseau » => Ajouter/modifier une règle de NAT 1:1, saisissez la les 2 adresses IP devant se correspondre.

Attention : l'@IP 192.168.10.29 utilisée par l'IPL pour la translation doit être disponible sur le WAN.

#### > Accueil > Configuration > Réseau > NAT 1:1 > Ajouter/Modifier une règle de NAT 1:1

Enregistrer	Annuler Modifications sur la page non enregistrées
	Activée 🗹
	WAN sur lequel appliquer la règle WAN Ethernet 🔻
	Adresse WAN à ajouter 192.198.10.129
	IP LAN à mapper sur le WAN 192.168.3.1
Enregistrer	Annuler Retour

#### 5) MISE EN PLACE D'UN SNAT

Lorsque le process industriel communique en dehors du LAN, il doit être configuré pour reconnaître comme passerelle par défaut l'IPL.

Bien souvent, la configuration de la machine (@IP 192.198.3.1) ne peut être modifiée, Il faut alors mettre en place un SNAT comme décrit ci-dessous :



#### 6) ACCOMPAGNEMENT PENDANT VOS TESTS

Vous pouvez contacter notre hot line au 04 76 04 20 05 ou via hotline@etictelecom.com.

#### 7) SHOWROOM VIRTUEL (ACCESSIBLE DEPUIS LA PAGE D'ACCUEIL DU SITE WEB)

Vous avez également la possibilité en vous connectant simplement sur notre site WEB <u>www.etictelecom.com</u> (rubrique « Support » puis « Showroom virtuel ») de vous familiariser avec la configuration de nos produits.

Qui som	mes-nous? F	Produits -	Solutions -	Support -	Actualités	Contact	Espace client
industrial networking							FR   EN
SHOWROOM VIRT Accédez à l'ensemble	UEL e des produit	ts Etic Tel	ecom.				
Sélectionnez une gamme de	e produits		Séle	ctionnez un p	roduit		
Boitiers d'Accès Machines (gamme	RAS)		^ IPL-E	/ Routeur Firewal	l pour Intranet		-
Routeurs (gamme IPL) Extenseurs d'Ethernet (gamme XS+)			IPL-D	AC / Routeur ADS	SL avec backup Ce	llulaire	
Extension of Enternet (gamme xor)							



13, chemin du Vieux Chène 38240 Meylan Tél. 04 76 04 20 00 Fax. 04 76 04 20 01 www.etictelecom.com