RAS/IPL/SIG Guide de configuration 4.9

TABLE OF CONTENTS

1. Interfaces WAN	1
1.1. ADSL	
Configuration du modem ADSL	
Configuration IP	2
Ping de contrôle	3
1.2. Cellulaire	3
Configuration de l'interface cellulaire	3
Contrôle de connexion cellulaire	4
Connexion au fournisseur de services mobiles	
Fonctionnement de la SIM de backup	6
Contrôle de la connexion cellulaire	7
1.3. Ethernet	8
Configuration du port WAN Ethernet	8
Configuration IP du port Ethernet WAN	8
Ping de contrôle	9
1.4. Wi-Fi	
Configurez l'interface Wi-Fi en tant que client pour accéder à Internet	
Modem Wi-Fi	
Configuration IP WAN Wi-Fi	
2. Interfaces LAN	
2.1. Switch Ethernet	
2.2. Ethernet et IP	
Réseau LAN	
Accès à distance	
2.3. Point d'accès Wi-Fi	
Point d'accès Wi-Fi	
Configuration du point d'accès Wi-Fi	
2.4. Liste des équipements	
Identification des équipements connectés au réseau LAN	
Ajouter un équipement à la liste	
Nom d'hôte et nom de domaine	
2.5. Serveur DHCP	
Configuration DHCP	
Associations DHCP MAC-IP	
3. Connexions VPN	
3.1. IPSec.	
Principes IPSec	
Configuration de la connexion VPN IPSec	

	Policy-based VS Route-based	22
	Authentification IKE - Cas 1 : Utilisation d'un certificat.	23
	Authentification IKE - Cas 2 : Utilisation d'une clé pré-partagée	23
	Section réseau	23
	Section IKE Phase1	24
	Section IKE Phase 2	25
	Section DPD	26
3.	2. OpenVPN	26
	Principes OpenVPN	27
	Serveur OpenVPN	27
	Client OpenVPN	27
	Serveur.	27
	Connexion sortante	30
	Connexion entrante	31
4. A	ccès à distance	33
4.	1. Avantages d'une connexion d'accès à distance	33
	Identification des utilisateurs distants	33
	Droits d'accès sélectifs	33
	Connexion transparente	33
	Chiffrement des données.	33
	PC, tablette, smartphone	34
4	2. Types de connexions d'accès à distance	34
4.	3. Utilisateur distant OpenVPN	34
	Configurer la connexion OpenVPN	35
4.	4. Smartphones OpenVPN	35
	Configurer la connexion OpenVPN pour les smartphones	35
4.	5. PPTP et L2TP/IPSec	36
	Connexion PPTP.	36
	Connexion L2TP/IPSec	36
5. M	2Me_Connect	37
5.	1. Configurer la connexion M2Me	37
6. R	outage IP	38
6.	1. Fonction de routage	38
6.	2. Itinéraires statiques	38
	Exemple de cas d'utilisation	38
	Configuration des routes statiques	39
6.	3. Protocole RIP	40
	Table de routage	40
	Diffusion de la table de routage	40
	Mise à jour de la table de routage	40
	Configuration du RIP	40

7. Substitution d'adresses	42
7.1. Traduction d'adresse réseau (NAT)	42
7.2. Redirection de port	42
Configurer la redirection de port	43
7.3. NAT avancé	43
Configuration	44
8. Délégation d'authentification	45
8.1. Authentification déléguée	45
Cas des Super Administrateurs locaux en mode délégué	45
8.2. Configuration de l'authentification RADIUS	45
Configurer les droits d'accès pour les administrateurs	46
Configurer les droits d'accès pour les opérateurs	46
8.3. Configuration de l'authentification LDAP	46
Configurer les droits d'accès pour les opérateurs	48
Configurer les fonctions pour les administrateurs	48
8.4. Différence entre Active Directory et les autres	48
Active Directory	48
Autres	49
9. Magasin de certificats	51
9.1. Magasin de certificats	51
Paramètres d'usine	51
9.2. Menu Magasin de certificats	51
Ajout/Suppression	51
Clés privées	52
Demande de signature de certificat	52
Détails du certificat et de la CRL	52
9.3. Utilisation des certificats	52
Listes de révocation de certificats	53
9.4. CA bundle	53
10. Pare-feu	58
10.1. Principes du pare-feu	58
10.2. Règles de trafic WAN et VPN	58
11. Utilisateurs	60
11.1. Gestion des utilisateurs	60
11.2. Créer un utilisateur	60
11.3. Gestion des opérateurs	61
Créer un opérateur	61
11.4. Administrateur et définition des rôles	62
Créer un administrateur	62
Liste des rôles	63
12. Syslog	65

12.1. Configuration du serveur distant Syslog	65
13. Connexion HTTPS et portail pour smartphone, tablettes ou PC	66
13.1. Configuration.	67
Activer le portail HTTPS via l'interface LAN.	67
Donner accès au portail HTTPS via Internet (WAN)	67
13.2. Opération	67
14. DNS dynamique	68
14.1. EticDNS	68
14.2. Étape 1: Attribution d'un nom de domaine	68
14.3. Étape 2: Configuration du routeur	68
15. Alarme e-mail ou SMS	69
15.1. Section client SMTP	69
15.2. SNMP	70
Configuration SNMP	70
16. Serveur Modbus TCP	73
16.1. Configuration du serveur Modbus TCP	73
16.2. Lecture et écriture des registres Modbus	73
Fonctionnalité d'envoi de SMS et d'e-mails	73
16.3. Spécification des registres et de leur contenu	74
Mapping des registres	74
17. Commandes SSH	78
17.1. Liste des commandes SSH	78
17.2. Aide des commandes	79
m2me	80
test_smsemail	80
stor	80
test_ftpc	80
shdsl_testmode	80
shdsl_dotest.	81
shdsl_pmms	81
sw_upgrade	81
fw_upgrade	81
get_upgrades_list	82
upgrade_from_eticnet	82
set_date_time	82
display_view	82
delete_row.	83
add_row	83
edit_row	83
swap_rows.	83
get_groups_params	84

get_params	84
get_status	84
get_groups_status	84
set_params	85
set_superadmin_password	85
reset_hotline_passwd	85
config_list.	85
config_load	86
config_save	86
config_delete	86
config_upload	86
config_load_fac	87
config_export	87
make_csr_request	87
get_cert_infos	88
generate_private_key	88
import_private_key	88
delete_private_key	88
add_crl	89
delete_crl	89
add_cert	89
add_pkcs12	89
delete_cert	90
role_add	90
role_list	92
role_delete	92
18. Passerelles série vers IP	93
18.1. Modbus	94
Glossaire	94
Sélection d'une passerelle Modbus client ou serveur.	95
Attribution d'une passerelle Modbus à un port série	95
Passerelle client Modbus	95
Passerelle serveur Modbus	96
18.2. RAW TCP	99
Client Raw TCP	99
Passerelle du serveur Raw	00
18.3. UDP brut	01
18.4. Raw multicast	03
Configurer la passerelle	03
18.5. Unitelway	04
Configurer la passerelle	04

18.6. Telnet	
Configurer la passerelle	
18.7. USB	
Passerelle USB	
Configuration	
19. Diagnostic	
19.1. Journaux.	
19.2. État du réseau	
19.3. Statistiques.	
19.4. Outils	
19.5. Matériel	
19.6. GPS	
19.7. État des passerelles	
19.8. Diagnostic avancé	
19.9. Diagnostic visuel	
19.10. Commandes SSH	
Commandes utiles	
20. Maintenance	
20.1. Gestion des configurations	
Enregistrer une configuration	
Charger une configuration	
Exporter une configuration	
Importer une configuration	
20.2. Mise à jour du Firmware	
Mise à jour à l'aide d'un fichier local	
Mise à jour Internet	
Appliquer une configuration après la mise à jour	
21. Authentification du support hotline	
21.1. Génération de mot de passe d'accès à distance pour le support Etic Telecom	
21.2. Bouton avant	
22. Assistance téléphonique et showroom virtuel	
22.1. Assistance téléphonique	
22.2. Showroom virtuel	

1. INTERFACES WAN

Les interfaces WAN (Wide Area Network) sont les interfaces exposées au réseau public. Ces interfaces sont protégées par le pare-feu du routeur. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de pare-feu, consultez la section Pare-feu.

Les chapitres suivants vous aideront à configurer les interfaces WAN.

1.1. ADSL

Cette section s'applique aux routeurs ci-dessous :

IPL-A, IPL-DAC, SIG-A

Accéder au menu Configuration > Interfaces WAN > ADSL

Configuration du modem ADSL

Paramètre Modulation :

La valeur par défaut est Multimode ; le modem s'adaptera à la modulation du modem FAI. Sinon, demandez à votre fournisseur la modulation à utiliser.

Paramètre VPI ATM :

La plage est 0 – 255. Laissez la valeur par défaut (8)

Paramètre VCI ATM :

La plage est 0 – 65535. Laissez la valeur par défaut (35)

Paramètre Multiplexage :

Valeur LLC ou VC. Laissez la valeur par défaut (LLC)

Paramètre Encapsulation :

- PPPOE : PPP sur Ethernet
- PPPoA : PPP sur ATM
- EOA : Ethernet sur ATM
- IPOA: IP sur ATM

Un ensemble de paramètres IP est associé à chacune de ces d'encapsulation (voir le paragraphe suivant).

Configuration IP

La configuration IP dont dépend la ligne ADSL

		PPPoE	PPPoE	EoA	IPoA
Paramètre	Priorité:	~	✓	✓	✓
Entrez une	valeur				
PPP login &	& Mot de passe PPP:	~	~		
Saisissez le	login et mot de passe du compte ADSL.				
Paramètre	Nom de service PPPoE:				
C'est le non n'est pas né	n du service fourni par l'opérateur. Habituellement, il écessaire de saisir ce paramètre	~			
Option Obt	enir une adresse IP automatiquement:				
Laissez cet attribuer u qu'il se con	tte option sélectionnée si le fournisseur est censé ne adresse IP au routeur via la ligne à chaque fois necte à Internet (par défaut).	✓	✓	V	✓
Sinon, dés attribuée à distant.	électionnez cette option et saisissez l'adresse IP l'interface ADSL ainsi que l'adresse IP du routeur				
Paramètres DNS secon	s Adresse serveur DNS primaire & Adresse serveur daire:				
Laissez cet fournir ces	tte option sélectionnée si le fournisseur est censé adresses automatiquement via la ligne (par défaut).	✓	~	~	~
Sinon, dés serveur DN	électionnez cette option et entrez l'adresse IP du S principal et secondaire.				
Option Act	iver la translation d'adresse (NAT):				
Si cette opti IP provena acheminée WAN du ro	ion est sélectionnée, l'adresse IP source de toute trame ant d'un appareil connecté à l'interface LAN et vers l'interface ADSL, est remplacée par l'adresse IP uteur.	✓	V	V	V
NOTE	Cochez cette case si un appareil de l'interface LAN doit établir une connexion avec un appareil connecté à Internet (serveur FTP,)				

	PPPoE	PPPoE	EoA	IPoA
Cette fonction donne un accès direct au routeur distant pour les équipements de l'interface LAN. Laissez cette case décochée				
Option Activer le proxy ARP:	~	~	\checkmark	\checkmark
Cette fonction donne un accès direct au routeur distant pour les équipements de l'interface LAN. Laissez cette case décochée				

Les informations saisies sur cette page doivent être fournies par le fournisseur Internet.

Ping de contrôle

Le routeur est capable d'envoyer périodiquement un message PING via une interface WAN vers une machine particulière. Si le PING reçoit une réponse, cette interface WAN est déclarée active avec la priorité déclarée. Si le message PING ne reçoit pas de réponse, cette interface WAN est désactivée.

Paramètre Activer le PING de contrôle	Activer ou désactiver la fonction PING de contrôle
Paramètre Adresse IP du serveur	Adresse IP de la machine à laquelle le message PING doit être transmis
Paramètre Intervalle des PING	Période entre deux pings consécutifs
Paramètre Nombre d'essais	Nombre d'échecs de messages PING avant de désactiver l'interface WAN

1.2. Cellulaire

Cette section s'applique aux routeurs ci-dessous :

IPL-C, IPL-DAC, SIG-C, RAS-C, RAS-EC, RAS-ECW

Pour certains modèles, deux cartes SIM peuvent être insérées dans le routeur pour permettre l'utilisation de deux réseaux cellulaires différents.

Le réseau correspondant sur la carte SIM numéro 1 est le réseau principal, tandis que l'autre est le réseau de secours.

Configuration de l'interface cellulaire

Accéder au menu Configuration > Interfaces WAN > Cellulaire

Paramètre **Priority** :

Ce paramètre définit la priorité du chemin lorsque plusieurs chemins sont sélectionnés (Cellulaire

1.2. Cellulaire

et Ethernet WAN, par exemple).

Le routeur utilisera en premier l'interface ayant reçu la priorité la plus élevée ; l'autre interface sera utilisée comme chemin de sauvegarde.

Paramètre **SIM card** :

Il est possible de sélectionner le numéro de carte SIM 1, ou le numéro de carte SIM 2 ou les deux :

- SIM1 : La SIM 1 est sélectionnée (valeur par défaut)
- SIM2 : La SIM 2 est sélectionnée (valeur par défaut)
- SIM 1, sauvegarde sur SIM2: La SIM 1 est utilisée en premier; la SIM 2 sert de secours

Contrôle de connexion cellulaire

Le routeur est capable d'envoyer périodiquement un message PING via une interface WAN vers une machine particulière. Si le PING reçoit une réponse, cette interface WAN est déclarée active avec la priorité déclarée. Si le message PING ne reçoit pas de réponse, cette interface WAN est désactivée.

Activer le contrôle ping	Activer ou désactiver la fonction de contrôle PING
Adresse IP à pinger	Adresse IP de la machine à laquelle le message PING doit être transmis
Intervalle de ping	Période entre deux pings consécutifs
Tentatives de ping	Nombre d'échecs de messages PING avant de désactiver l'interface WAN

Connexion au fournisseur de services mobiles

La mise en place de la carte SIM 1 ou de la carte SIM 2 est identique. Nous décrivons ci-après la configuration de la carte SIM 1.

SIM1 : Configuration du modem

Paramètre Chaîne d'initialisation du modem:

Laissez ce champ vide.

Paramètre **APN**:

Entrez le libellé de la passerelle (APN) vers Internet - ou vers d'autres services - fournis par le fournisseur de services mobiles.

Paramètre Code PIN de la carte SIM:

Entrez le code PIN de la carte SIM.

Tant que le code PIN n'a pas été correctement saisi, le voyant LED OPERATION clignote (couleur rouge).

Paramètre **Réseau cellulaire**:

Le routeur est censé se connecter au meilleur relais cellulaire disponible.

Cependant, dans des situations particulières, il peut être utile de forcer le routeur à utiliser un service particulier.

Ce paramètre donne le choix de sélectionner soit le service LTE 4G, soit le service UMTS 3G, soit le service GPRS-EDGE.

La valeur par défaut est AUTO ; dans ce cas, le routeur sélectionne la meilleure connexion disponible.

Interface IP cellulaire

Paramètres Login & Password:

Entrez le login et le mot de passe de l'abonnement. Ces paramètres ne sont généralement pas obligatoires.

Option Obtenir une adresse IP automatiquement:

L'adresse IP de l'interface cellulaire du routeur est généralement attribuée par le fournisseur de services par liaison radio.

Sinon, saisissez l'adresse IP attribuée à l'interface cellulaire du routeur.

Option Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement:

Laissez cette case cochée si l'adresse IP des serveurs DNS est attribuée par un serveur DHCP.

Sinon, décochez cette case et saisissez les adresses IP des serveurs DNS.

Option **NAT**:

Si cette option est sélectionnée, l'adresse IP source de toute trame IP provenant d'un périphérique connecté à l'interface LAN et acheminée vers l'interface WAN est remplacée par l'adresse IP WAN du routeur.

NOTE

Cochez cette case si un appareil de l'interface LAN doit établir une connexion avec un appareil connecté à Internet.

Option Forcer un operateur:

Si cette option est cochée, un opérateur spécifique peut être choisi. Dans certains cas, il peut être intéressant de forcer la connexion cellulaire via un fournisseur de service spécifique. Par exemple pour éviter le roaming vers un opérateur étranger lors d'une installation en zone frontalière. Un

1.2. Cellulaire

opérateur doit être mentionné par son code pays mobile suivi du code réseau mobile de l'opérateur. Par exemple pour Orange (MNC=01) en France (MCC=208), le champ doit être renseigné avec le code "20801".

Compteur de trafic cellulaire

Paramètre Jour de réinitialisation:

Lorsque ce jour du mois est atteint, le routeur réinitialise son compteur de trafic cellulaire. La valeur du compteur de données cellulaires est enregistrée chaque mois dans le journal *Diagnostics* > *Statistiques* > *Cellulaires*

Fonctionnement de la SIM de backup

Chaque carte SIM peut être associée à un fournisseur de données mobiles différent.

Dans le texte suivant, le service cellulaire associé à la carte SIM 1 est appelé Réseau 1 et le service cellulaire associé à la carte SIM 2 Réseau 2.

A la mise sous tension, le réseau 1 est le premier à être testé.

Si le réseau 1 reste en panne pendant la période T1, le routeur bascule vers le réseau 2.

Si le réseau 2 fonctionne correctement, le routeur utilise ce réseau cellulaire <mark>au moins</mark> pendant la période T3.

A l'expiration de cette période, le routeur revient au réseau 1 et vérifie s'il est disponible. Si ce n'est pas le cas, le routeur continue d'utiliser le réseau 2.

A tout moment, si le réseau 2 ne fonctionne pas correctement pendant la période de temps T2, le routeur bascule sur le réseau 1.

Les périodes de temps T1, T2 et T3 peuvent être configurées.

Nous conseillons de ne pas sélectionner des valeurs trop petites pour les paramètres T1, T2 et T3:

Example 1. Temps de commutation de la carte SIM

T1 Temps max. de déconnexion SIM1 avant commutation = 20 mn

T1 Temps max. de déconnexion SIM2 avant commutation = 20 mn

T3 Temps de connexion SIM2 avant de retester SIM1 = 12 heures

Paramètre Temps avant basculement sur SIM2:

Voir ci-dessus. Valeurs possibles: 5, 10, 20, 30, 60 mn

Paramètre Temps avant rebasculement sur SIM1:

Voir ci-dessus. Valeurs possibles: 5, 10, 20, 30, 60 mn

Paramètre Temps de connection sur SIM2 avant de retester SIM1:

See above.

Possible values: 1, 12, 24 heures, 5 jours, never.

Contrôle de la connexion cellulaire

En cas de défauts de connexion constatés, il peut être intéressant d'activer l'option de contrôle de la connexion cellulaire.

Le routeur vérifie en permanence que la connexion cellulaire est correctement établie.

Cependant, chez certains fournisseurs de services mobiles ou dans des situations particulières, la connexion peut rester active alors que le service de transmission de données n'est pas fourni par le fournisseur de services mobiles.

C'est pourquoi le routeur est capable d'envoyer une requête ping à un serveur particulier pour vérifier si le service de données est réellement fonctionnel. Si il ne l'est pas, la connexion cellulaire est redémarré.

Pour implémenter cette fonction, entrez les paramètres ci-dessous.

Paramètre Adresse IP ou Nom d'hôte du serveur:

Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'appareil auquel le routeur enverra un message ICMP périodique (PING)

Paramètre Intervalle des PING:

Entrez la période entre les PINGs. Valeurs possibles: 30 s, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60 mn

Paramètre Nombre d'essais:

Entrez le nombre d'essais avant que la connexion PPP soit redémarrée. Valeurs possibles: 1, 2, 4, 8, 12

> Si toutefois les problèmes persistent, il est possible de redémarrer l'alimentation du module cellulaire au lieu de relancer uniquement la connexion. Pour ce faire, modifier le paramètre p_wan_gsm_ping_ctrl_power_reset par SSH à

l'aide de la commande set_params.

NOTE

Commande pour l'activation du reset de l'alimentation

\$ set_params p_wan_gsm_ping_ctrl_power_reset.0 true

1.3. Ethernet

Cette section s'applique aux routeurs ci-dessous :

IPL-E, IPL-EW, IPL-DEC, SIG-E, RAS-E, RAS-EC, RAS-EW, RAS-ECW.

<u>Elle s'applique également aux routeurs IPL-A ou IPL-C</u> lorsque vous souhaitez utiliser l'interface RJ5 N°1 comme interface WAN au lieu de l'interface ADSL (IPL-A) ou de l'interface cellulaire (IPL-C).

Accéder au menu *Configuration > Interfaces WAN > Ethernet*

Configuration du port WAN Ethernet

Paramètre Speed / Duplex:

Sélectionnez 10 ou 100 Mb/s et Half ou Full duplex.

Configuration IP du port Ethernet WAN

Paramètre **Type de connexion**:

<u>La valeur Ethernet est la valeur par défaut.</u> Elle doit être sélectionnée lorsqu'un autre routeur connecté à l'interface Ethernet/WAN du routeur Etic Telecom est en charge du routage des trames IP vers Internet

<u>La valeur PPPOE</u> ne doit être sélectionnée que dans des cas particuliers#. Lorsqu'elle est sélectionnée, le routeur établit une connexion PPP sur Ethernet vers un fournisseur de services par exemple. Elle est utile lorsqu'un modem, ne prenant pas en charge PPOE, est connecté au port Ethernet WAN du routeur.

<u>Ne sélectionnez pas PPOE</u> sauf dans la situation décrite ci-dessus.

Paramètre	Ethernet	PPPoE
Paramètre Priorité du WAN Ethernet :		
Ce paramètre définit la priorité de l'interface lorsque plusieurs interfaces sont activées (Cellulaire & WAN Ethernet, par exemple).	~	V
Le routeur utilisera comme interface ayant la valeur la plus élevée; l'autre interface sera utilisée comme chemin de secours.		
Paramètres Identifiant PPP et Mot de passe PPP:		J
Entrez le login et le mot de passe de la connexion PPP		÷

Paramètre	Ethernet	PPPoE
Option Obtenir une adresse IP automatiquement : Laissez cette option cochée si l'adresse IP sur l'interface WAN est attribuée par un serveur DHCP. Sinon, décochez cette option et entrez l'adresse IP, le masque de réseau et l'adresse de passerelle par défaut de l'interface WAN.	~	
Option Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement : Laissez cette option cochée si l'adresse IP du serveur DNS est attribuée par un serveur DHCP. Sinon, décochez cette option et saisissez les adresses IP des serveurs DNS.	~	V
Option Connexions OpenVPN sortantes à travers un proxy : Cocher cette option pour configurer un serveur proxy. Ce serveur proxy sera utilisé pour les connexions OpenVPN sortantes qui sont attachées à l'interface Ethernet WAN.	~	
Option Activer la translation d'adresse (NAT):Si cette option est sélectionnée, l'adresse IP source de toute trame IP provenant d'un périphérique connecté à l'interface LAN et acheminée vers l'interface WAN est remplacée par l'adresse IP WAN du routeur.NOTEcocher cette option si un périphérique de l'interface LAN doit établir une connexion avec un périphérique connecté à Internet (serveur FTP,)	~	✓
Option [.etic-param]#Activer le proxy ARP # : Laisser cette option décochée	~	✓

Ping de contrôle

Le routeur est capable d'envoyer périodiquement un message PING par l'interface WAN vers une machine particulière. Si le PING répond, cette interface WAN est déclarée active et garde sa priorité. Si le message PING ne reçoit pas de réponse, cette interface WAN est désactivée.

Activer le PING de contrôle	Activer ou désactiver la fonction de contrôle PING
Adresse IP du serveur	Adresse IP de la machine à laquelle le PING est envoyé
Intervalle des PINGs	Laps de temps entre deux pings

1.4. Wi-Fi

Cette section s'applique aux routeurs ci-dessous:

IPL-EW, IPL-AW, IPL-CW, RAS-EW, RAS-ECW

Le scanner Wi-Fi permet de détecter les réseaux Wi-Fi aux alentours du routeur.
 NOTE Pour utiliser le scanner Wi-Fi, accéder au menu *Diagnostics > Outils > Scans Wi-Fi*.

Configurez l'interface Wi-Fi en tant que client pour accéder à Internet

Accéder au menu *Configuration > Interfaces WAN > Wi-Fi*. Ensuite cochez la case.

<u>Modem Wi-Fi</u>

Paramètre Nom du réseau (SSID):

Entrez le nom attribué au réseau Wi-Fi auquel le routeur doit se connecter.

CAUTION Le SSID est sensible à la casse.

Paramètre Authentification:

Sélectionnez WPA ou WEP ou Aucun en fonction de la configuration du point d'accès.

Paramètre Clé pré-partagée:

Entrez la clé WPA ou WEP en fonction de la configuration du point d'accès.

Configuration IP WAN Wi-Fi

Paramètre Priorité du WAN Wi-Fi:

Entrez une valeur.

Option Obtenir une adresse IP automatiquement:

Laissez cette case cochée si l'adresse IP sur l'interface WAN est attribuée par un serveur DHCP.

Sinon, décochez cette case et saisissez l'adresse IP, le masque de réseau et l'adresse de passerelle par défaut.

Optoin Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement:

Laissez cette case cochée si les adresses IP des serveurs DNS sont attribuées par un serveur DHCP.

Sinon, décochez cette case et saisissez les adresses IP des serveurs DNS.

Option **NAT**:

Si cette option est sélectionnée, l'adresse IP source de toute trame IP provenant d'un périphérique connecté à l'interface LAN et acheminée vers l'interface WAN est remplacée par l'adresse IP WAN du routeur.

NOTE

Cochez cette case si un appareil de l'interface LAN doit établir une connexion avec un appareil connecté à Internet (serveur FTP, ...)

2. INTERFACES LAN

Les interfaces LAN (Local Area Network) sont les interfaces qui interconnectent les équipements au sein d'une zone limitée telle qu'une usine, une machine, un bâtiment.

2.1. Switch Ethernet

L'interface LAN se compose de 1 à 4 connecteurs Ethernet 10/100 BT RJ45 commutés.

Les chapitres suivants vous aideront à configurer l'interface LAN.

2.2. Ethernet et IP

Accéder au menu *Configuration > Interface LAN > Ethernet et IP*

<u>Réseau LAN</u>

Adresse IP & Masque de sous réseau	Une adresse IP fixe doit être attribuée à l'interface LAN du routeur. Il s'agit de 192.168.0.128 par défaut.	
	NOTE	Cette adresse IP est également l'adresse IP du serveur d'administration du routeur
Passerelle par défaut	Si un autre routeur est connecté au réseau LAN donnant accès à d'autres réseaux et agissant comme passerelle par défaut pour le routeur, entrez son adresse ici.	
	NOTE	Laissez ce champ vide si aucun autre routeur n'est connecté au réseau LAN

Accès à distance

Si les PC des utilisateurs distants sont censés se connecter aux périphériques du réseau LAN, un pool d'adresses IP appartenant au réseau LAN doit leur être réservé.

CAUTIONLes adresses réservées aux utilisateurs distants ne doivent pas être allouées à
d'autres périphériques du réseau LAN.Gestion automatique des
adresses IP des utilisateurs
distantsSi cette option est cochée, le routeur alloue automatiquement
une adresse IP inutilisée du réseau LAN à un utilisateur distant
lorsqu'il se connecte

Début de la plage d'adresses	Si les adresses ne sont pas allouées automatiquement, ce sont les
IP & Fin de la plage d'adresses	adresses IP fixes qui peuvent être allouées aux utilisateurs
IP	distants. Ces adresses IP doivent appartenir au domaine LAN

	Adresse IP	Remarque	
Réseau LAN	192.168.12.0 / 24	De 192.168.12.1 à 192.168.12.254	
Adresse IP du routeur	192.168.12.1		
Début de la plage d'adresses IP	192.168.12.2	Dans cet exemple, deux utilisateurs distants peuvent se connecter simultanément	
Fin de la plage d'adresses IP	192.168.12.3	au réseau LAN ; l'un recevra l'adresse IP 192.168.12.2 et l'autre 192.168.12.3.	
Adresses IP disponibles pour les périphériques du réseau LAN	192.168.12.4 à 192.168.12.254		

Soyez prudent avec les adresses IP utilisées par l'interface LAN lors de la configuration des VPNs.



CAUTION

Figure 1. Cas 1: Connexion d'un utilisateur distant



Figure 2. Cas 2 : VPN configuré entre 2 routeurs

Paramètres avancés

Montrer les paramètres avancés	Afficher les paramètres avancés
Configuration port 1/2/3/4	Désactiver un port LAN ou forcer un certain débit pour ce port, en Half ou Full Duplex. Autonégociation par défaut
Activer le relais DNS	Le routeur agit comme un DNS Forwarder. Activé par défaut
Serveur DNS primaire & Serveur DNS secondaire	Adresses IP des serveurs DNS à interroger
Activer le proxy ARP	Le routeur agit comme un proxy ARP. Désactivé par défaut
Adresse IP additionnelle & Masque de sous réseau additionnel	Ajouter une adresse IP à l'interface LAN, en plus de l'adresse principale
Désactiver ICMP redirect	Les paquets de redirection ICMP sont ignorés. Désactivé par défaut

2.3. Point d'accès Wi-Fi

<u>Point d'accès Wi-Fi</u>

Lorsque l'interface Wi-Fi est configurée comme point d'accès, les appareils connectés au routeur via ce réseau Wi-Fi appartiennent au réseau LAN.

Par conséquent, leur adresse IP appartient au domaine IP du réseau LAN.

Le module Wi-Fi peut être configuré soit comme un client, soit comme un point d'accès.

Configuration du point d'accès Wi-Fi

SSID	Saisissez le nom attribué au réseau Wi-Fi auquel le routeur doit se connecter.	
	IMPORTANT : le SSID est sensible à la casse.	
Clé pré-partagée (mot de passe)	Saisissez la clé pré-partagée WPA (au moins 8 caractères)	
Code pays	Les canaux RF alloués au service Wi-Fi ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Voir Code pays.	
	WARNING	l'émission non autorisée sur des fréquences G radio restreintes est passible de poursuites dans de nombreux pays.
Mode	Sélectionnez l'un des modes Wi-Fi disponible	
	NOTE	le mode Wi-Fi sélectionné doit être saisi dans chaque client Wi-Fi (tablette,)
Activer ieee 802.11n (Haut débit)	Activer IEEE 802.11n haut débit. Désactivé par défaut	
Canal	 Entrez un numéro de canal. Il est préférable de sélectionner un canal inutilisé à l'emplacement où le routeur est installé utilisez le scanner Wi-Fi pour afficher les canaux utilisés par les réseaux Wi-Fi dans un emplacement (voir la section Diagnostics Scans Wi-Fi) 	
Activer sur fermeture de l'entrée TOR	Activer le point d'accès Wi-Fi uniquement lorsque l'état de l'entrée TOR est activé. Désactivé par défaut	

Code pays

AD	Andorra
AE	United Arab Emirates
AL	Albania
AM	Armenia
AR	Argentina
AT	Austria
AU	Australia
AW	Aruba

2.3. Point d'accès Wi-Fi

AZ	Azerbaijan
BA	Bosnia and Herzegovina
BB	Barbados
BD	Bangladesh
BE	Belgium
BG	Bulgaria
BH	Bahrain
BL	Saint Barthélemy
BN	Brunei Darussalam
ВО	Bolivia, Plurinational State of
BR	Brazil
BY	Belarus
BZ	Belize
CA	Canada
СН	Switzerland
CL	Chile
CN	China
СО	Colombia
CR	Costa Rica
СҮ	Cyprus
CZ	Czech Republic
DE	Germany
DK	Denmark
DO	Dominican Republic
DZ	Algeria
EC	Ecuador
EE	Estonia
EG	Egypt
ES	Spain
FI	Finland
FR	France
GB	United Kingdom
GD	Grenada
GE	Georgia

GL	Greenland
GR	Greece
GT	Guatemala
GU	Guam
НК	Hong Kong
HN	Honduras
HR	Croatia
HT	Haiti
HU	Hungary
ID	Indonesia
IE	Ireland
IL	Israel
IN	India
IR	Iran, Islamic Republic of
IS	Iceland
IT	Italy
JM	Jamaica
JO	Jordan
JP	Japan
KE	Kenya
KH	Cambodia
KP	Korea, Democratic People's Republic of
KR	Korea, Republic of
KW	Kuwait
KZ	Kazakhstan
LB	Lebanon
LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
MA	Morocco
MC	Monaco
MK	Macedonia, the former Yugoslav Republic of

2.3. Point d'accès Wi-Fi

МО	Macao
MT	Malta
MX	Mexico
MY	Malaysia
NL	Netherlands
NO	Norway
NP	Nepal
NZ	New Zealand
ОМ	Oman
PA	Panama
PE	Peru
PG	Papua New Guinea
PH	Philippines
РК	Pakistan
PL	Poland
PR	Puerto Rico
PT	Portugal
QA	Qatar
RO	Romania
RS	Serbia
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
SA	Saudi Arabia
SE	Sweden
SG	Singapore
SI	Slovenia
SK	Slovakia
SV	El Salvador
SY	Syrian Arab Republic
TH	Thailand
TN	Tunisia
TR	Turkey
TT	Trinidad and Tobago
TW	Taiwan, Province of China

UA	Ukraine
US	United States
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VE	Venezuela, Bolivarian Republic of
VN	Viet Nam
YE	Yemen
ZA	South Africa
ZW	Zimbabwe

2.4. Liste des équipements

• Accédez au menu *Configuration > Interface LAN > Liste des équipements*

Identification des équipements connectés au réseau LAN

Les équipements définis dans le produit sont censés être accessibles côté LAN.

Ils sont constitués d'un nom et d'une adresse IP pour les identifier, et sont le plus souvent utilisés pour accorder/restreindre l'accès aux opérateurs (utilisateurs distants).

Ajouter un équipement à la liste

- Cliquez sur le bouton Ajouter
- Attribuez un nom et une adresse IP à l'appareil
- NOTE Vous pouvez saisir l'adresse IP d'un équipement ou l'adresse IP d'un sous-réseau d'équipements

Example 3. Configuration de l'adresse IP de l'équipement

192.168.8.8 ou 192.168.8.8/29 (sous-réseau)

Nom d'hôte et nom de domaine

Dans ce menu, vous pouvez également modifier le nom d'hôte du produit. Deux champs doivent être remplis pour cela:

- Nom du site: nom d'hôte de votre produit
- Nom du domaine : nom du domaine dans lequel votre produit est censé se trouver

RAS/IPL/SIG Guide de configuration 4.9 | 19 of 115

2.5. Serveur DHCP

Le routeur peut se comporter comme un serveur DHCP pour les appareils sur l'interface LAN.

Dans ce cas, un pool d'adresses doit être réservé ; les adresses du pool sont automatiquement distribuées aux périphériques du LAN agissant comme clients DHCP.

Les adresses du domaine LAN qui n'appartiennent pas à ce pool peuvent être attribuées comme adresses IP fixes à des périphériques particuliers.

NOTE De nombreux périphériques de bureau Wi-Fi comme les tablettes ou les smartphones ne prennent pas en charge une adresse IP fixe.

Accéder au menu Configuration > Interface LAN > Serveur DHCP

Configuration DHCP

Début de la plage d'adresses IP & Fin de la plage d'adresses IP	Entrez la première et la dernière adresse IP réservée au serveur DHCP.
Masque de sous réseau	Masque de sous réseau des adresses IP allouées
Passerelle par défaut	Si un autre routeur est connecté au réseau LAN donnant accès à d'autres réseaux, et faisant office de passerelle par défaut pour le routeur Etic Telecom, entrez l'adresse de ce routeur.
Serveur DNS primaire & Serveur DNS secondaire	Adresses IP des serveurs DNS à interroger

Associations DHCP MAC-IP

Vous pouvez lier une adresse IP à une adresse MAC, de sorte qu'un périphérique (identifié par son adresse MAC) se voit toujours attribuer la même adresse IP.

Nom du client	Nom permettant d'identifier le client (facultatif)
Adresse MAC du client	Adresse MAC du client
	Example 4. MAC address
	12:34:56:78:9A:BC
Adresse IP du client	Adresse IP du client

3. CONNEXIONS VPN

Un VPN est un canal de communication sécurisé établi entre des appareils sur un réseau public ou privé. Le VPN utilise des techniques d'authentification et de chiffrement pour sécuriser la connexion et la protéger contre les écoutes clandestines ou la manipulation des données. Il s'agit du meilleur moyen d'interconnecter des réseaux via une connexion Internet.

Le routeur propose 2 technologies VPN : IPSec et OpenVPN.

3.1. IPSec

Un tunnel VPN IPSec permet de connecter deux réseaux de manière sécurisée et transparente : Chaque appareil du premier réseau peut échanger des données avec n'importe quel appareil de l'autre réseau.

- 15 connexions IPSec peuvent être établies par un routeur IPL ou RAS.
- 128 connexions IPSec peuvent être établies par un routeur SIG.
- 100 connexions IPSec peuvent être établies par une SIG VM 100.
- 1000 connexions IPSec peuvent être établies par une SIG VM 1000.

Principes IPSec

Le routeur qui initie le VPN IPSec est appelé l'initiateur ; l'autre est appelé le répondeur.

Un exemple des différentes adresses IP utilisées lors de la configuration est décrit par le schéma cidessous.



Figure 3. Schéma de connexion IPSec

Configuration de la connexion VPN IPSec

Acceder au menu Configuration > Réseau > Connexions VPN > Connexion IPSec

Vous devez activer IPSec pour configurer les connexions. Le menu IPSec affiche des informations sur les connexions configurées.

Pour ajouter une connexion VPN IPSec, cliquez sur Ajouter.

Actif	Vous pouvez activer ou désactiver une connexion configurée
Paramètres avancés	Afficher les paramètres si une clé pré-partagée est utilisée et/ou des routeurs intermédiaires traduisent l'adresse IP source
Nom	Attribuer un nom unique à la connexion
Authentification par	Clé ou certificat pré-partagé
Connexion	Initiateur si le routeur actuel est censé initier le VPN
Activer le mode "route based"	Route based si activé / Policy based si désactivé. Voir le chapitre Route based VS Policy based pour plus d'explications.

Policy-based VS Route-based

Lorsque vous utilisez l'option IPSec Policy-based, le démon IPSec établit un tunnel uniquement pour les réseaux distants configurés. Une fois établi, tout le trafic correspondant à cette politique est chiffré et envoyé au routeur distant.

Lorsque vous utilisez l'option IPSec Route-based, le trafic envoyé au routeur distant est géré par les routes des réseaux. Cette option offre plus de flexibilité pour gérer de manière dynamique les réseaux accessibles via le tunnel.

Pour un simple tunnel de réseau à réseau, il est plus facile d'utiliser le mode Policy-based (mode Route-based désactivé)

IMPORTANT

En mode <u>Route-based</u>: pour atteindre l'**Adresse du réseau LAN distant** une route doit être ajoutée dans le menu Routes statiques

Pour envoyer tout le trafic du routeur via le tunnel (VPN comme passerelle par défaut):

- 1. Activez le mode Route-based
- TIP
- 2. Définissez **Adresse du réseau LAN distant** sur 0.0.0/0 (doit être identique à celle du routeur homologue)
 - 3. Définir une route statique pour atteindre le routeur distant (Adresse IP WAN distante/32 via la passerelle ou l'interface Internet)
 - 4. Définir une route statique par défaut (0.0.0.0/0) via le VPN IPSec

Authentification IKE - Cas 1 : Utilisation d'un certificat

IMPORTANTLes deux certificats utilisés des participants doivent être délivrés par la
même autorité

TIPAccéder au menu Configuration > Sécurité > Magasin de certificats pour ajouter
des certificats personnalisés et des CRL.

Utiliser le certificat usine	Utiliser le o	certificat d'usine
Choisir un certificat personnalisé	Utiliser l'ui	n de vos certificats personnalisés
Mon 'SubjectAlt Name'	La valeur 'SubjectAltName' du certificat actif du routeur local	
	NOTE	Si le certificat actif est le certificat d'usine, ce champ est le champ e-mail
'SubjectAlt Name' distant	La valeur '	SubjectAltName' du certificat actif du routeur distant
	NOTE	Si le certificat actif est le certificat d'usine, ce champ est le champ e-mail
Politique de révocation de certificat	Si il n'y a a entrant : 'r	ucune information sur la révocation de certificat elaxed' l'acceptera, 'strict' la refusera.

<u>Authentification IKE - Cas 2 : Utilisation d'une clé pré-partagée</u>

Utilisez une clé pré-partagée pour l'authentification ; elle doit être la même côté répondeur et initiateur.

Ces identifiants permettent de définir un VPN à clé pré-partagée même si des routeurs intermédiaires modifient l'adresse IP source. Le routeur recevant une trame IP vérifie l'ID IKE du routeur distant à la place de son adresse IP source.

Valeur clé	Valeur de la clé, elle doit être la même côté répondeur et initiateur.
IKE ID local	Permet d'identifier le routeur local
IKE ID distant	Utilisé pour identifier le routeur distant

Section réseau

Adresse du réseau LAN local (Paramètres avancés)	Adresse IP du LAN local. Si vide, il s'agit du réseau local du routeur Example 5. Sur le schéma de connexion IPSec
	192.168.1.0
Masque du réseau LAN local (Paramètres avancés)	Masque de réseau du réseau LAN local. Si vide, il s'agit du LAN du routeur
	Example 6. Sur le schéma de connexion IPSec
	255.255.255.0
Adresse du réseau LAN	Adresse IP du réseau LAN distant
distant	Example 7. Sur le schéma de connexion IPSec
	192.168.2.0
Masque du réseau LAN	Masque de réseau du réseau LAN distant
distant	Example 8. Sur le schéma de connexion IPSec
	255.255.255.0
Adresse IP WAN distante	Adresse IP du routeur distant vers lequel le VPN doit se connecter
	Example 9. Sur le schéma de connexion IPSec
	10.10.100

Section IKE Phase1

La phase 1 d'IKE effectue une authentification mutuelle entre les deux parties avec pour résultat final d'avoir des clés secrètes partagées. La même valeur doit être sélectionnée pour les deux routeurs.

Utiliser IKEv1 (Paramètres avancés)	Utiliser la version IKEv1. Cette version ne doit être utilisée que pour la compatibilité avec les appareils qui n'ont pas IKEv2.
Mode (Paramètres avancés)	Principal ou agressif. Le mode agressif ne doit être utilisé que pour la compatibilité avec les appareils qui l'utilisent. Le mode agressif n'est plus considéré comme sécurisé.

Algorithme de cryptage	Algorithme utilisé pour chiffrer les données. Valeur recommandée: Auto <i>Example 10. Valeurs possibles</i>
	Blowfish, AES 256 GCM, AES 128 GCM, AES 256 CBC, AES 192 CBC, AES 128 CBC, 3DES, Auto
Algorithme d'authentification	Algorithme d'authentification. Valeur recommandée: Auto
	Example 11. Valeurs possibles
	MD5, SHA1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, Auto
Groupe DH (Paramètres avancés)	Groupe Diffie-Hellman
Life time (Paramètres avancés)	Durée de vie de l'association IKE. Après cette période, l'étape 1 d'IKE est à nouveau exécutée.

Section IKE Phase 2

La phase 2 d'IKE a pour but de négocier les paramètres IPSec (paramètres généraux, chiffrement, durée de vie de l'association de sécurité...).

Le résultat de la phase 2 d'IKE est le tunnel chiffré entre les deux routeurs.

Protocole:	Protocole de transport IPSec. ESP assure l'authentification des routeurs et le chiffrement des données.
Algorithme de cryptage	Valeur recommandée: Auto
Algorithme d'authentification	Valeur recommandée: Auto
PFS	Avec PFS désactivé, le matériel de chiffrement initial est créé pendant l'échange de clés dans la phase 1 de la négociation IKE. Dans la phase 2 de la négociation IKE, les clés de session de chiffrement et d'authentification seront extraites du matériel de clé initial. En utilisant PFS (Perfect Forwarding Secrecy), un matériel de clé entièrement nouveau sera toujours créé lors du changement de clé. Si une clé est compromise, aucune autre clé ne peut être dérivée à l'aide de ces informations
Groupe DH (Paramètres avancés et PFS activé)	Groupe Diffie-Hellman
Life time (Paramètres avancés)	Durée de vie de la clé phase 2

Section DPD

Un DPD est un message envoyé périodiquement de chaque point de terminaison à l'autre pour s'assurer que le VPN reste actif

Périodicité des messages "DPD keepalive"	Durée entre deux de ces requêtes
Délai de détection de perte de connexion	Durée maximale pendant laquelle une connexion VPN restera établie si aucun trafic ou aucun message de maintien en activité DPD n'est reçu du point distant
Lier le VPN au WAN :	Lier un VPN à un WAN afin que la connexion soit établie uniquement via ce WAN. L'option Tous peut ne pas fonctionner avec IKEv1.
Démarrer sur évenement	Le VPN démarre sur un événement spécifique. S'il est désactivé, le VPN est établi à la mise sous tension.
Démarrer seulement lorsque	Événement qui démarrera la connexion VPN <i>Example 12. Valeurs possibles</i> WAN cellulaire connecté, WAN cellulaire déconnecté, WAN Ethernet connecté, WAN Ethernet déconnecté, Entrée TOR ouverte, Entrée TOR fermée, aucun VPN connecté

3.2. OpenVPN

Un tunnel OpenVPN permet de connecter deux réseaux de manière sûre et transparente: Chaque appareil du premier réseau peut échanger des données avec les appareils du second réseau.

- 15 connexions OpenVPN entrantes + 15 connexions sortantes + 2 serveurs peuvent être définis pour un routeur IPL ou RAS.
- 128 connexions OpenVPN entrantes + 128 connexions sortantes + 4 serveurs peuvent être définis pour un routeur SIG.
- 100 connexions OpenVPN entrantes + 100 connexions sortantes + 4 serveurs peuvent être définis pour un SIG VM 100.
- 1000 connexions entrantes + 1000 sortantes OpenVPN + 4 serveurs peuvent être définis pour un SIG VM 1000.

Pour configurer les connexions OpenVPN, accéder au menu *Configuration > Réseau > Connexions VPN > OpenVPN*

Principes OpenVPN

Le routeur qui initie la connexion est appelé le client VPN. Il configure une connexion sortante.

Le routeur qui reçoit la connexion est appelé le serveur VPN. Il configure les connexions entrantes.

Le routeur peut faire à la fois client VPN et serveur VPN.

Le domaine IP du LAN du client et du LAN du serveur doivent être différent.



Example 13. Connexion OpenVPN

Serveur OpenVPN

Si le routeur est configuré comme serveur VPN, cela signifie que le routeur doit recevoir au moins une connexion entrante. La configuration doit être effectuée en deux étapes :

- 1. Configuration des paramètres des serveurs OpenVPN
- 2. Configuration des connexions entrantes

<u>Client OpenVPN</u>

Si le routeur est configuré comme client VPN, l'installation consiste uniquement à configurer la connexion sortante.

<u>Serveur</u>

Sélectionnez le bouton Ajouter situé juste en dessous du tableau des serveurs VPN

IMPORTANTLes certificats utilisés par chaque participant doivent être délivrés par laRAS/IPL/SIG Guide de configuration 4.9 | 27 of 1152

Consultez le menu *Configuration > Sécurité > Magasin de certificats* pour ajouter des certificats et des CRL personnalisés.

Actif	Activer ou désactiver une connexion	
Nom	Nom unique de la connexion	
Numéro de port	Numéro de por CAUTION	t du protocole de transport Le port doit être différent de celui utilisé par
		les serveurs d'accès distant
Protocole	UDP ou TCP	
Utiliser le certificat usine	Utiliser le certificat d'usine	
Choisir un certificat personnalisé	Utiliser un certificat personnalisé	
Adresse réseau VPN & Masque réseau VPN	Le serveur OpenVPN attribue automatiquement une adresse IP au routeur client VPN. Laissez les valeurs par défaut 172.16.0.0 et 255.255.0.0	
	CAUTION	Cette adresse IP VPN ne doit pas être confondue avec l'adresse IP de l'interface WAN.
Délai de détection de perte de connexion	Définit la période des messages de contrôle Un message de contrôle (également appelé message Keep-alive) est envoyé périodiquement par le serveur VPN pour s'assurer que le VPN doit rester actif. En conséquence, il définit la durée maximale pendant laquelle une connexion VPN restera établie avant d'être supprimée si aucune réponse au message de contrôle VPN n'est reçue du routeur distant.	
	CAUTION	La valeur doit être sélectionnée avec soin; si le VPN a été supprimé, pour une raison quelconque, le routeur attendra pendant cette période avant de relancer le VPN.
Délai de retransmission	Durée pendant laquelle le serveur attendra la réponse au message de contrôle de maintien en vie avant de le répéter.	
Chiffrement	Algorithme utilisé pour chiffrer les données Example 14. Valeurs possibles	
	Blowfish, AES 256 GCM, AES 128 GCM, AES 256 CBC, AES 192 CBC, AES 128 CBC, 3DES, Auto	

	3.2. OpenVPN	
Authentification	Algorithme d'authentification	
	Example 15. Valeurs possibles	
	MD5, SHA1, SHA-256, SHA-384, SHA-512	
Diffie Hellman	Groupe Diffie Hellman	
Activer le protocole TLSv1 (Seulement pour la compatibilité)	Utiliser la version 1 de TLS. Cette version ne doit être utilisée que pour la compatibilité avec les anciens appareils.	
Priorité du serveur	Métrique utilisée pour toutes les routes poussées	
Pousse la route locale aux clients VPN	Si cette option est activé, le serveur diffuse aux clients la route vers le domaine IP de son réseau local	
Pousse les routes statiques aux clients VPN	Si cette option est activé, le serveur diffuse aux clients les routes statiques qui ont été configurées dans le serveur VPN	
Pousse les routes des clients	 Il existe deux solutions pour permettre à un appareil connecté à un routeur client VPN d'échanger des données avec un autre appareil connecté à un autre routeur client VPN. La première consiste à définir une route statique dans les deux routeurs clients VPN. Un appareil connecté à un routeur client VPN peut échanger des données avec un appareil connecté au réseau LAN du serveur VPN, mais pas avec un appareil connecté à un autre routeur client VPN. La seconde consiste à sélectionner l'option Pousse les routes des clients. Le serveur VPN diffuse à tous les clients VPN la route vers chacun d'eux. De cette façon, chaque appareil du réseau peut échanger des données avec chaque autre appareil. La définition de routes statiques n'est plus nécessaire. 	
Première et deuxième route spécifique à pousser:	Ces paramètres permettent de diffuser des routes spécifiques vers les clients.	
Afficher les paramètres avancés	Afficher les paramètres avancés	
Activer tls-auth	Activer tls-auth	
Clé tls-auth	Clé pour tls-auth	
Activer tls-crypt	Activer tls-crypt	
Clé tls-crypt	Clé pour tls-crypt	
Désactiver la compression	Désactiver la compression	
3.2. OpenVPN

Connexion sortante

Une connexion sortante est une connexion initiée par le routeur actuel.

• Sélectionnez le bouton Ajouter situé juste en dessous du tableau Connexion sortante.

IMPORTANT

Les certificats utilisés par chaque participant doivent être délivrés par la même autorité

Accéder au menu *Configuration > Sécurité > Magasin de certificats* pour ajouter des certificats et des CRL personnalisés.

Actif	Activer ou désactiver une connexion		
Nom	Nom unique de la connexion		
Identifiant	Login configur	Login configuré des deux côtés de la connexion	
Mot de passe	Mot de passe c	onfiguré des deux côtés de la connexion	
Adresse IP du serveur VPN	Adresse IP publique ou nom de domaine ou adresse DynDNS ou NoIP. Une liste d'adresses séparées par le caractère ';' peut être utilisée. Si le port n'est pas défini, le port saisi dans le champ Numéro de port sera utilisé <i>Example 16. Liste d'adresses</i> 10.1.35.210;10.1.35.210:2194;10.6.66.102;10.6.66.102:1200		
Adresse IP du serveur VPN de backup	Adresse IP de secours en cas de panne du serveur principal. Comme dans Adresse IP du serveur VPN , une liste peut être utilisée		
Numéro de port	Numéro de port du protocole de transportCAUTIONLe port doit être différent de celui utilisé par les serveurs d'accès distant		
Protocole	UDP ou TCP		
Utiliser le certificat usine	Utiliser le certificat d'usine		
Choisir un certificat personnalisé	Utiliser un certificat personnalisé		
Chiffrement	Algorithme utilisé pour chiffrer les données <i>Example 17. Valeurs possibles</i> Blowfish, AES 256 GCM, AES 128 GCM, AES 256 CBC, AES 192 CBC, AES 128 CBC, 3DES, Auto		

32	Oi	hen	V	ΡN
5.4.	U	JUL	ιν.	L 1 4

Authentification	Algorithme d'authentification	
	Example 18. Valeurs possibles	
	MD5, SHA1, SHA-256, SHA-384, SHA-512	
Lier le VPN à une interface spécifique	Attacher un VPN à un WAN afin que la connexion ne soit établie que via ce WAN.	
Activer le protocole TLSv1 (Seulement pour la compatibilité)	Utiliser TLS version 1. Cette version ne doit être utilisée que pour la compatibilité avec les anciens appareils.	
Démarrer sur évenement	Le VPN démarre sur un événement spécifique. S'il est désactivé, le VPN est établi à la mise sous tension.	
Démarrer seulement lorsque	Événement qui démarrera la connexion VPN. <i>Example 19. Valeurs possibles</i> WAN cellulaire connecté, WAN cellulaire déconnecté, WAN Ethernet connecté, WAN Ethernet déconnecté, Entrée TOR ouverte Entrée TOR fermée aucun VPN connecté	
Envoyer une alarme sur connexion/déconnexion	Envoyer une alarme à chaque connexion/déconnexion	
Afficher les paramètres avancés	Afficher les paramètres avancés	
Activer tls-auth	Activer tls-auth	
Clé tls-auth	Valeur de la clé pour tls-auth	
Activer tls-crypt	Activer tls-crypt	
Clé tls-crypt	Valeur de la clé pour tls-crypt	
Désactiver la compression	Désactiver la compression	

Passer par un proxy

Si votre routeur est derrière un proxy sur le WAN Ethernet, vous devez connecter le VPN à l'interface WAN Ethernet.

Configurez ensuite les paramètres du proxy dans la page *Configuration > Interfaces WAN > Ethernet* (voir la section WAN Ethernet).

Connexion entrante

Une connexion VPN entrante est une connexion reçue par le routeur configuré comme serveur VPN.

• Pour créer une connexion entrante, sélectionnez le bouton **Ajouter** situé juste en dessous du **RAS/IPL/SIG Guide de configuration 4.9** | 31 of 115 31

3.2. OpenVPN

tableau Connexion entrante.

Actif	Activer ou désactiver une connexion	
Nom	Nom unique de la connexion	
Identifiant	Login configuré des deux côtés de la connexion	
Mot de passe	Mot de passe configuré des deux côtés de la connexion	
Adresse du réseau LAN distant	Adresse IP du LAN distant Example 20. Adresse IP	
	192.168.2.0	
Masque du réseau LAN distant	Masque réseau du LAN distant Example 21. Netmask	
	255.255.255.0	
Nom commun	'Nom commun' du certificat actif du routeur distant.	
	NOTE Vous pouvez récupérer le nom commun du certificat dans le magasin de certificats.	

4. ACCÈS À DISTANCE

Fournir un service d'accès à distance sécurisé nécessite trois étapes:

- 1. La configuration de la connexion à distance
- 2. La configuration de la liste des opérateurs
- 3. La définition des droits d'accès

4.1. Avantages d'une connexion d'accès à distance

Utiliser une connexion à distance pour accéder à une machine offre les avantages suivants:

Identification des utilisateurs distants

Le login, le mot de passe et éventuellement le certificat de l'utilisateur distant sont vérifiés lors de l'établissement de la connexion

Droits d'accès sélectifs

Des droits d'accès individuels peuvent être attribués à chaque utilisateur distant. L'utilisateur ne peut accéder qu'aux appareils du réseau ainsi autorisés.

Connexion transparente

Une fois la connexion à distance lancée, l'utilisateur distant reçoit automatiquement une adresse IP du réseau.

Chiffrement des données

Les données sont chiffrées de bout en bout.



Figure 4. Chiffrement des données des accès distants

PC, tablette, smartphone

Les solutions apportées par le Routeur conviennent aussi bien aux PC ou tablettes Windows qu'aux smartphones (Android ou IOS).

4.2. Types de connexions d'accès à distance

Quatre types de connexions d'accès à distance peuvent être configurés. Ils peuvent tous être actifs en même temps.

	Identification des utilisateurs distants	Chiffrement
OpenVPN	Login/Password + Facultativement un certificat	Oui
РРТР	Login/Mot de passe	Oui
L2TP/IPSec	Login/Password + Clé pré-partagée ou certificat	Oui
HTTPS	Login/Mot de passe	Oui

La connexion HTTPS est principalement dédiée à l'accès distant sécurisé. Par exemple pour accéder à des pages HTML embarquées dans des PC de supervision, des IHM ou des automates; elle est décrite dans le chapitre suivant.

Lorsqu'un utilisateur distant établit une connexion, quel que soit son type, son identité est vérifiée (Login/Mot de passe).

4.3. Utilisateur distant OpenVPN

• Accéder au menu Configuration > Accès distant > Moyens d'accès

Côté PC distant, on peut utiliser un client OpenVPN standard ou, si le PC fonctionne sous Windows, le logiciel M2Me_Client qui est simple à installer, configurer et utiliser.

Configurer la connexion OpenVPN

Sélectionnez l'option Activer OpenVPN (OpenVPN)

Numéro de port	Numéro de port utilisé	
Protocole	UDP ou TCP	
	CAUTION	Assurez-vous que la combinaison Protocole + Numéro de port est utilisée uniquement par ce VPN. Elle doit être différente de celles prévues pour les PC.
Algorithme de cryptage	Algorithme utilisé pour chiffrer les données	
Algorithme de hachage	Algorithme d'authentification	
Authentification des utilisateurs	Login/mot de passe ou Login/mot de passe + Certificat . Dans ce cas, le certificat du PC distant doit être saisi dans le menu Liste des opérateurs.	
Utiliser le certificat usine	Utiliser le certificat d'usine	
Choisir un certificat personnalisé	Utiliser l'un de	vos certificats personnalisés

4.4. Smartphones OpenVPN

• Accéder au menu Configuration > Accès distant > Moyens d'accès

Il est possible de différencier la connexion d'un utilisateur distant depuis un PC et la connexion depuis un smartphone.

Configurer la connexion OpenVPN pour les smartphones

Sélectionnez l'option Activer OpenVPN (OpenVPN) pour Smartphones

Numéro de port	Numéro de port utilisé	
Protocole	UDP ou TCP	
	CAUTION	Assurez-vous que la combinaison Protocole + Numéro de port est utilisée uniquement par ce VPN. Elle doit être différente de celles prévues pour les PC.
Algorithme de cryptage	Algorithme uti	lisé pour chiffrer les données

4.5. PPTP et L2TP/IPSec

Algorithme de hachage	Algorithme d'authentification
Authentification des utilisateurs	Login/mot de passe ou Login/mot de passe + Certificat . Dans ce cas, le certificat du PC distant doit être saisi dans le menu Liste des opérateurs.
Utiliser le certificat usine	Utiliser le certificat d'usine
Choisir un certificat personnalisé	Utiliser l'un de vos certificats personnalisés

4.5. PPTP et L2TP/IPSec

• Accéder au menu Configuration > Accès distant > Moyens d'accès

Connexion PPTP

WARNING L'utilisation de PPTP n'est plus recommandée en raison de problèmes de sécurité sur le protocole.

Sélectionnez l'option Activer PPTP

Si le PC distant est sous Windows, sélectionnez uniquement l'option MS-CHAP V2.

Connexion L2TP/IPSec

Sélectionnez l'option Activer L2TP/IPSec

Algorithme de chiffrement	Algorithme utilisé pour chiffrer les données
Algorithme de hachage	Algorithme d'authentification
Authentification par	Clé pré-partagée Ou Certificat client, dans ce cas, le certificat du PC distant doit être saisi dans le menu Liste des opérateurs.

5. M2ME_CONNECT

Tous les routeurs RAS sont concernés par cette section. Elle s'applique également à tous les autres routeurs, uniquement si l'option M2Me a été activée.

Pour donner accès à une machine aux utilisateurs distants via le service M2Me_Connect, il est nécessaire d'effectuer trois étapes:

- 1. Réaliser la configuration de la connexion M2Me
- 2. Enregistrer un opérateur (au moins) dans le menu *Configuration > Accès distant > Liste des opérateurs*
- 3. Attribuer des droits d'accès aux opérateurs

La connexion OpenVPN M2Me_Connect est établie depuis le routeur vers le serveur M2Me_Connect.

Le VPN peut être établi en UDP ou TCP.

5.1. Configurer la connexion M2Me

Accédrer au menu *Configuration > Accès distant > M2Me_Connect*.

Paramètres des ports **TCP** & **UDP**:

Entrez les ports UDP et TCP sélectionnés que le routeur utilisera pour monter le VPN M2Me. Le routeur va essayer de monter la connexion M2Me avec les ports UDP et TCP sélectionnés en commençant par UDP.

Si un serveur proxy filtre les connexions sortantes, décochez l'option Accès direct à Internet (pas de proxy) et entrez les paramètres du serveur proxy:

- **Type de proxy** du serveur (HTTP, SOCKS5)
- Proxy Adresse IP et Numéro de port
- Type d'Authentification (Aucun, Basique, NTLM) si le proxy est HTTP

Une fois la connexion M2Me démarrée, la LED M2Me clignote.

CAUTION La <u>Clé de produit</u> du routeur est requise par le logiciel M2Me du PC distant. N'oubliez pas de la copier depuis le menu À *propos*.

6. ROUTAGE IP

6.1. Fonction de routage

Le routage permet de transférer des paquets IP d'un réseau à un autre. La destination des paquets et la table de **routage** du routeur permettent de déterminer vers quel réseau ils doivent être transférés, afin d'atteindre la destination finale.

Voici un exemple où le routage est utilisé:



Figure 5. Routage de base

Une fois qu'une adresse IP a été attribuée au routeur R2 sur l'interface LAN et une autre sur l'interface WAN, le routeur est prêt à router les paquets:

- Entre les appareils connectés au réseau LAN distant comme RL1 et les appareils connectés au réseau LAN comme L1 via un VPN
- Entre les appareils connectés au réseau WAN comme W1 et les appareils connectés au réseau LAN comme L1
 - Les règles du pare-feu doivent être définies pour autoriser le transfert WAN vers LAN

NOTE

• Une adresse de passerelle par défaut doit être renseignée dans chaque appareil des différents réseaux

6.2. Itinéraires statiques

Un routeur apprend dynamiquement les routes des réseaux qui lui sont directement connectés. Si vous voulez que votre routeur sache comment transférer un paquet pour une destination qui n'y est pas directement connectée, vous pouvez configurer des **routes statiques**.

Une route statique consiste à décrire un réseau de destination (adresse IP et masque réseau) et l'adresse IP du routeur voisin par lequel doivent transiter les paquets IP destinés à une destination.

Exemple de cas d'utilisation

Voici un exemple pour illustrer l'utilisation de routes statiques:



Figure 6. Exemple d'itinéraires statiques

Dans cet exemple, le routeur R2 est capable de router les paquets provenant du réseau LAN vers le réseau WAN de R2, ou vers le réseau LAN distant, sans aucune route statique. Ces routes ont été créées automatiquement par le routeur respectivement lorsque l'adresse IP WAN a été saisie et lorsque le VPN a été configuré.

Mais le routeur R2 n'est pas en mesure de router des paquets entre un périphérique appartenant au réseau LAN et un périphérique connecté au Réseau 6. Dans ce cas, il est nécessaire de saisir manuellement la route vers ce Réseau 6; cette route est appelée route statique.

Table 1. Tableau des routes statiques de R2, afin de pouvoir router vers les réseaux 1 et 6

Actif	Nom de la route	Adresse IP	Masque de réseau	Passerelle
Oui	Réseau 6	192.168.6.0	255.255.255.0	192.168.5.1
Oui	Réseau 1	192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.2.1

Le même type de routes statiques doit être ajouté dans les autres routeurs afin qu'ils sachent comment transférer les paquets.

Configuration des routes statiques

Accéder au menu *Configuration > Réseau > Routage > Routes statiques*

Dans ce menu, un tableau récapitule les routes statiques du produit, et si elles sont actives ou non.

Réseau de destination

Paramètres généraux des routes

Active	Activer ou désactiver cette route
Nom de la route	Nom pour vous permettre de décrire l'utilité de la route

6.3. Protocole RIP

Priorité	Priorité de la route (1:Haute - 255:Faible)
Adresse IP & Masque de sous- réseau	Adresse IP et masque de réseau du réseau de destination

Chemin

Chemin par lequel doivent passer les paquets IP destinés à un réseau.

IMPORTANT Choisissez une seule de ces options et laissez les autres vides lors de la création d'une route

Adresse IP de la passerelle	Adresse IP de la passerelle
Interface	Interface physique
Noeud OpenVPN entrant	Noeud OpenVPN (voir <mark>Connexion entrante</mark>)
Noeud OpenVPN sortant	Noeud OpenVPN (voir <mark>Connexion sortante</mark>)
Noeud IPSec	Noeud IPSec (voir <mark>IPSec</mark>)

6.3. Protocole RIP

RIP (« Routing Information Protocol ») est un protocole de routage qui permet à chaque routeur appartenant à un réseau d'acquérir les routes vers n'importe quel sous-réseau.

Le principe est le suivant :

<u>Table de routage</u>

Chaque routeur contient une table de routage.

Chaque entrée du tableau comprend l'adresse du sous-réseau de destination et l'adresse du routeur adjacent menant à ce sous-réseau.

Diffusion de la table de routage

Chaque routeur diffuse sa table

Mise à jour de la table de routage

Chaque routeur met à jour sa propre table en utilisant les tables reçues des autres.

Configuration du RIP

Accéder au menu *Configuration > Réseau > Routage > RIP*.

Sélectionnez les options Activer RIP sur le LAN et Activer RIP sur le WAN Ethernet.

7. SUBSTITUTION D'ADRESSES

Chaque trame entrante ou sortante du routeur peut être traitée. Les fonctions NAT permettent de modifier les adresses des trames IP pour atteindre les équipements placés derrière le routeur.

7.1. Traduction d'adresse réseau (NAT)

Cette fonction s'applique aux trames IP émises par les appareils appartenant au réseau LAN et transmises au réseau WAN.

La fonction NAT consiste à remplacer l'adresse IP source de ces trames par l'adresse IP source du Routeur sur l'interface WAN.

Cette fonction est requise lorsqu'un appareil appartenant au réseau LAN doit se connecter à Internet (pour transmettre un fichier par FTP par exemple).

Pour activer la fonction NAT pour Ethernet par exemple. Selectionnez le menu *Accueil* > *Configuration* > *Interfaces WAN* > *Ethernet*, puis cliquez sur Activer la translation d'adresse (NAT).

7.2. Redirection de port

La redirection de port consiste à transférer des trames IP destinées à l'interface WAN du routeur IP vers un périphérique particulier de l'interface LAN à l'aide du numéro de port de destination.

Le critère de transfert est le numéro de port ; le numéro de port est utilisé comme champ d'adresse de destination supplémentaire.

Example 22. Exemple de redirection de port

Supposons que le PC nommé W1 connecté au réseau WAN doive envoyer des trames au périphérique PLC1 connecté à un port Ethernet du routeur.

Si les tables de routage ne peuvent pas être enregistrées ni établir un VPN, la solution peut être d'utiliser la fonction Redirection de Port :

Lorsque W1 doit transmettre des trames à PLC1, il transmet les trames au routeur <mark>sur un</mark> numéro de port particulier.

Le routeur vérifie la trame, remplace l'adresse de destination par l'adresse IP de l'appareil sur l'interface LAN et modifie éventuellement le numéro de port.



Figure 7. Exemple de redirection de port

Table 2 Example de configuration de redirection de	
	nort
I U D U Z. $L X U U D U U U U U U U U U U U U U U U U$	νυιι

IN	OUT		
Service entrant	Machine de destination	Service de destination	
102	192.168.0.15	102	
502	192.168.0.16	502	
80	192.168.0.17	80	

Configurer la redirection de port

Pour configurer une règle de redirection de port :

- 1. Accéder au menu Configuration > Réseau > Redirection de port
- 2. Cliquez sur le bouton Ajouter,
- 3. Saisissez les caractéristiques des trames à transmettre :
 - Adresse IP sources
 - Port
- 4. Saisissez les caractéristiques de l'appareil vers lequel ces trames IP doivent être transmises :
 - Machine de destination
 - Port

7.3. NAT avancé

La fonction NAT avancée consiste à modifier les adresses IP source ou destination et le numéro de port des trames reçues par le Routeur sur son interface LAN ou WAN.

Il s'applique à toutes les trames reçues par le routeur sur l'une de ses deux interfaces à l'exception des paquets IP contenus dans les connexions d'un utilisateur distant.

Le NAT est composé de :

- la fonction DNAT qui consiste à remplacer le port de destination et l'adresse IP.
- la fonction SNAT qui consiste à remplacer l'adresse IP source.

Étant donné que les fonctions DNAT et SNAT modifient les adresses IP des paquets IP traités par le RAS/IPL/SIG Guide de configuration 4.9 | 43 of 115 43

7.3. NAT avancé

routeur RAS-3G et que le pare-feu filtre ces trames, il est très important de comprendre dans quel ordre les différentes fonctions sont exécutées.

Direction	
WAN vers LAN	WAN - DNAT - Router - FIREWALL SNAT > LAN
LAN vers WAN	WAN - SNAT - FIREWALL - Router - DNAT - LAN

Configuration

Pour définir les fonctions avancées de traduction d'adresse, accéder au menu *Configuration* > *Réseau* > *NAT avancé*.

Créer une règle DNAT

- 1. Cliquez Ajouter sous la table Règles DNAT.
- 2. Sélectionnez Active pour activez la règle.
- 3. Saisissez les caractéristiques des trames IP qui doivent être modifiées par la règle DNAT :
 - Adresse IP source & Adresse IP destination
 - **Protocole** (TCP, UDP, ...)
 - Port source & Port destination
- 4. Entrez le nouveau port de destination et la nouvelle adresse IP.

Créer une règle SNAT

- 1. Cliquez Ajouter sous la table Règles SNAT.
- 2. Sélectionnez Active pour activez la règle.
- 3. Saisissez les caractéristiques des trames IP qui doivent être modifiées par la règle SNAT :
 - Adresse IP source et Adresse IP destination et Protocole (TCP, UDP, ...)
 - Port source & Port destination (champs en fonction du protocole sélectionné)
- 4. Entrez la Nouvelle adresse IP source.

8. DÉLÉGATION D'AUTHENTIFICATION

8.1. Authentification déléguée

Etic Telecom fournit une fonctionnalité permettant à votre routeur de récupérer les utilisateurs depuis des serveurs d'authentification tels qu'Active Directory, FreeRADIUS ou OpenLDAP.

Dans les routeurs Etic Telecom, les utilisateurs sont divisés en 2 catégories : « Administrateurs », qui configurent les paramètres du routeur, et « Opérateurs », qui accèdent au routeur via M2Me. Il y a donc 2 sections dans le menu de configuration pour l'authentification déléguée, une pour chaque catégorie.

Ce chapitre décrit la configuration à effectuer pour utiliser les utilisateurs de votre serveur sur le routeur, avec les droits et fonctions appropriés pour chacun d'eux.

Dans chaque section, vous avez la possibilité de mettre en cache les informations d'identification afin que si votre serveur est en panne, les utilisateurs puissent toujours se connecter pendant un certain temps. Le cache est vidé au redémarrage et à l'arrêt du routeur.

NOTE

Si l'authentification déléguée est activée pour les administrateurs, seuls les utilisateurs locaux dotés du rôle de super-administrateur ont un accès SSH au routeur. Les administrateurs de votre serveur délégué ne le font pas.

Cas des Super Administrateurs locaux en mode délégué

Les utilisateurs locaux dotés du rôle de super-administrateur peuvent toujours se connecter au routeur avec leur compte local.

Si vous souhaitez refuser au super-administrateur local la connexion au routeur, vous pouvez désactiver le compte utilisateur lié au super-administrateur (voir la section <mark>Users</mark>).

8.2. Configuration de l'authentification RADIUS

Accédez à la vue *Configuration > Sécurité > Authentification*. Le paramètre Authentication type doit être défini sur RADIUS. Remplissez ensuite les paramètres de votre serveur RADIUS.

Adresse IP du serveur ou nom d'hôte	Adresse IP ou nom d'hôte de votre serveur. ATTENTION : assurez-vous que le routeur est capable d'effectuer la résolution DNS si vous utilisez un nom d'hôte.
Adresse IP ou nom d'hôte du serveur de sauvegarde	Adresse ou nom d'hôte de sauvegarde, au cas où le premier ne serait pas disponible. (Facultatif)
Port d'authentification	Port d'écoute de votre serveur RADIUS pour l'authentification. Le port par défaut est 1812.

Secret partagé

<u>Configurer les droits d'accès pour les administrateurs</u>

Les administrateurs authentifiés via RADIUS disposent de droits d'accès configurables. Accédez à la vue *Configuration > Accès à distance > Groupes d'opérateurs*. Vous trouverez un tableau pour ajouter/supprimer/modifier des groupes.

Si vous souhaitez accorder l'accès aux administrateurs au routeur, vous devrez créer un groupe appelé « RADIUS_ETIC_TELECOM ». Ce nom de groupe est conçu spécifiquement pour les administrateurs qui s'authentifient via RADIUS et en ajoutant/modifiant ce groupe, vous pouvez choisir le rôle des administrateurs Radius.

Configurer les droits d'accès pour les opérateurs

Les opérateurs authentifiés via RADIUS ont des droits d'accès configurables, accédez à la vue *Configuration > Accès à distance > Groupes d'opérateurs*. Vous trouverez un tableau pour ajouter/supprimer/modifier des groupes.

Si vous souhaitez accorder l'accès aux opérateurs au routeur, vous devrez créer un groupe appelé RADIUS_ETIC_TELECOM. Ce nom de groupe est conçu spécifiquement pour les opérateurs s'authentifiant via RADIUS et en ajoutant/modifiant ce groupe, vous pouvez choisir les droits d'accès.

8.3. Configuration de l'authentification LDAP

Accédez à la vue *Configuration > Sécurité > Authentification*. Le paramètre Authentication type doit être défini sur LDAP. Remplissez ensuite les paramètres qui seront utilisés pour les requêtes vers votre serveur LDAP.

TIP

Vous pouvez vérifier les journaux d'authentification LDAP dans le journal « Principal »

Adresse IP du serveur ou nom d'hôte	Adresse IP ou nom d'hôte de votre serveur.		
	 Assurez-vous que le routeur est capable d'effectuer une résolution DNS si vous utilisez un nom d'hôte. Pour utiliser LDAPS, il peut être nécessaire de renseigner le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. 		
	Example 23. Nom d'hôte du serveur		
	monserveur.monentreprise.com		

Adresse IP ou nom d'hôte du serveur de sauvegarde	Adresse ou nom d'hôte de sauvegarde, au cas où le premier ne serait pas disponible. (Facultatif)		
Port du serveur	Port d'écoute de votre serveur LDAP. Le port par défaut est 389.		
DN du compte privilégié	Nom distinctif complet du compte LDAP utilisé pour effectuer les requêtes. (Les droits en lecture seule sur les branches nécessaires sont suffisants) <i>Example 24. DN du compte privilégié</i> cn=admin, dc=monentreprise,dc=com		
Mot de passe du compte privilégié	Mot de passe du compte privilégié.		
Type de serveur	Soit Active Directory, soit autre (OpenLDAP, etc)		
Domaine racine (Base DN) pour la recherche d'utilisateurs	Nom distinctif complet de la branche LDAP utilisée pour stocker les utilisateurs. (Les feuilles des utilisateurs doivent être directement en dessous) Domaine .Root pour la recherche d'utilisateurs ou=utilisateurs,dc=monentreprise,dc=com		
Domaina racina (Raca DN)	Nom distinctif complet de la branche I DAP utilisée pour stocker		
pour la recherche de groupe	Nom distinctif complet de la branche LDAF diffisee pour stocker les groupes. (Les congés de groupe doivent être directement en dessous) Domaine .Root pour la recherche de groupe ou=groupes,dc=monentreprise,dc=com		
Attribut utilisé pour identifier les utilisateurs	Attribut LDAP « utilisé dans DN » (noms distinctifs) pour identifier les utilisateurs. <i>Example 25. Attribut utilisé pour identifier les utilisateurs</i>		
	CN		
Nom de domaine Active Directory	Nom de domaine (utilisé uniquement si le type de serveur est Active Directory) <i>Example 26. Nom de domaine</i> monentreprise.com		

8.4. Différence entre Active Directory et les autres

LDAP sur SSL	Utiliser ou non le protocole LDAPS ATTENTION : LDAP sans SSL signifie que vos mots de passe sont visibles sur le réseau lors de l'authentification
Type de certificat	Certificat client ou certificat CA selon que le serveur LDAP nécessite une authentification mutuelle ou si seul le routeur doit l'authentifier
Certificat CA pour LDAPS	Choisissez un certificat dans la liste pour l'utiliser
Certificat pour LDAPS	Choisissez un certificat dans la liste pour l'utiliser

Les droits des utilisateurs qui s'authentifient via LDAP sont définis par leur appartenance à des groupes.

IMPORTANT

Un utilisateur existant sur le serveur, mais ne disposant d'aucun groupe lui donnant des droits, n'aura pas accès au routeur.

Certains attributs sont vérifiés pour connaître l'appartenance des utilisateurs à des groupes. Sur l'objet utilisateur LDAP, l'attribut vérifié est memberOf. Sur l'objet groupe LDAP, les attributs vérifiés sont member, memberUid et uniqueMember.

Configurer les droits d'accès pour les opérateurs

Accédez à la vue *Configuration > Accès à distance > Groupes d'opérateurs*. Vous trouverez un tableau pour ajouter/supprimer/modifier des groupes. Pour chaque groupe, vous pouvez choisir les droits d'accès.

Configurer les fonctions pour les administrateurs

Accédez à la vue *Configuration > Sécurité > Groupes d'administrateurs*. Vous trouverez un tableau pour ajouter/supprimer/modifier des groupes. Vous pouvez ajouter le même groupe plusieurs fois si ce groupe a plusieurs rôles.

IMPORTANTLe paramètre Group name est CASE-SENSITIVEet DOITcorrespondre àl'attribut CN du groupe sur le serveur.

8.4. Différence entre Active Directory et les autres

Active Directory

Les connexions des utilisateurs qui s'authentifient via Active Directory sont leur « userPrincipalName ».

8.4. Différence entre Active Directory et les autres

Configuration du serveur .Active Directory image::auth-delegated_image2.png[]

Georges	etictelecom2.com
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur	r (antérieur à Windows 2000) : Georges
Horaires d'accès	Se connecter à

Server type	Active Directory 🗸
Root domain (Base DN) for user search	cn=Users,dc=etictelecom2,dc
Active Directory domain name	etictelecom2.com

Figure 8. Configuration du routeur Active Directory



Please identify yourself

This area allows administrators to access networking features configuration.

Only administrators are allowed in this area.

Username			
Georges			
Password			
•••••			
Log in			

Your credentials and your data are protected by SSLv3/TLSv1

Figure 9. Connexion Web avec Active Directory

<u>Autres</u>

Les connexions des utilisateurs qui s'authentifient via d'autres types de serveurs, tels qu'OpenLDAP, sont les valeurs de l'attribut que vous avez défini dans la configuration du routeur, par exemple les valeurs de l'attribut « cn ».

8.4. Différence entre Active Directory et les autres



Figure 10. Configuration du serveur OpenLDAP

Server type	Other 🗸	
Root domain (Base DN) for user search	ou=Users,dc=etictelecom,dc=	
Root domain (Base DN) for group search	ou=groups,dc=etictelecom,do	
Attribute used to identify users	cn	

Figure 11. Configuration du routeur OpenLDAP



Please identify yourself

This area allows administrators to access networking features configuration.

Only administrators are allowed in this area.

Username

jack

Password

••••••••
Log in

Your credentials and your data are protected by SSLv3/TLSv1



9. MAGASIN DE CERTIFICATS

9.1. Magasin de certificats

Etic Telecom fournit un magasin de certificats, vous permettant de gérer les certificats clients, les certificats des autorités de certification, les clés privées et les listes de révocation de certificats. Les programmes qui utilisent les informations de ce magasin de certificats sont OpenVPN, IPsec, LDAP, OPCUA, Syslog, FTP, MQTT, ...

Ce chapitre décrit comment configurer les certificats et les utiliser dans les routeurs.

NOTE

Le bundle CA, les certificats, les clés privées et la CRL ne sont **jamais** stockés dans les fichiers de configuration.

Paramètres d'usine

Le magasin de certificats contient toujours les certificats <u>factory_certificate_ca.crt</u> et <u>factory_certificate.crt</u> ainsi que la clé privée <u>factory_certificate.key</u>. Tous créés par Etic Telecom pour identifier votre routeur sur les services proposés par Etic Telecom. Ils ne peuvent pas être supprimés.

9.2. Menu Magasin de certificats

Pour configurer le magasin de certificats, accéder au menu *Configuration > Sécurité > Magasin de certificats*. Cette vue est divisée en 4 panneaux: Certificats CA, Certificats, Clés privées et CRL.

<u>Ajout/Suppression</u>

Dans ce menu, utilisez les boutons pour ajouter/supprimer des certificats x509, des clés privées et des CRL. Lorsque vous en ajoutez un dans le magasin de certificats, vous devez lui spécifier un nom, ce nom sera ensuite utilisé dans les autres menus pour y faire référence.

Les noms donnés aux certificats / clés privées / CRL doivent respecter certaines règles :

1. Être unique dans sa catégorie

CAUTION

- 2. Être adapté à un nom de fichier
- 3. Ne pas se terminer par .rsa, .info ou .pub pour les clés privées
- 4. Ne pas être utilisé par des certificats, des certificats CA et des clés pour les fichiers p12

L'ajout peut être effectué en important le fichier au format PEM.

9.3. Utilisation des certificats

Vous avez également la possibilité d'ajouter le contenu d'un fichier p12 en cliquant sur le bouton **Ajouter** du tableau des certificats. Le format d'importation doit être défini sur PKCS12 et vous pouvez choisir votre fichier p12 avec son mot de passe.

<u>Clés privées</u>

NOTE L'importation au format PEM de clés privées cryptées n'est pas prise en charge par le routeur.

N'importez pas de clés privées dont la taille est trop petite pour OpenSSL, la plupart des fonctionnalités du routeur ne l'accepteront pas pour des raisons de sécurité.

Pour les clés privées, vous pouvez également le générer. Vous pouvez générer des clés RSA longueur 2048 ou ECDSA Prime256v1.

Demande de signature de certificat

Vous pouvez créer une demande de signature de certificat pour une clé spécifique. Sélectionnez la clé et cliquez sur **Faire un CSR**, le texte PEM correspondant s'affichera. Il permet de signer un certificat pour une clé avec votre autorité de certification personnalisée.

Détails du certificat et de la CRL

Chaque tableau présente le détail des certificats, comme le nom commun du sujet (CN), le nom commun de l'émetteur et la date d'expiration du certificat. Pour les certificats clients, il est aussi indiqué si le certificat est lié à une clé privée ou non.

Il existe également un bouton Afficher pour les certificats pour afficher ses détails.

Pour chaque CRL, le menu affiche le nom commun de l'émetteur, la dernière mise à jour de la CRL et la prochaine mise à jour de la CRL.

9.3. Utilisation des certificats

Certaines fonctionnalités utilisent des certificats. Il y aura alors, dans l'interface de cette fonctionnalité, un paramètre qui vous permettra de choisir le certificat à utiliser.

Si cette fonctionnalité nécessite une authentification mutuelle, il faudra choisir un certificat client, si cela suffit à authentifier le serveur il y a la possibilité de choisir uniquement le certificat CA.

Pour les certificats clients, il est nécessaire d'avoir un certificat avec une clé privée ainsi que le certificat CA qui lui est lié.

Si un certificat CA n'est pas auto-signé, vous pouvez concaténer chaque PEM de la CA intermédiaire à la CA racine lors de l'importation du certificat CA. De cette façon, toute

TIP

la chaîne CA est disponible lors de l'utilisation de ce certificat.

TIP

Pour diagnostiquer des problèmes, vous pouvez vérifier sur l'interface du magasin de certificats si votre certificat client a un lien vers une clé privée, et si l'émetteur du certificat client est dans la liste des certificats CA.

Example 27. LDAPS a besoin d'un certificat client, d'un certificat CA et d'une clé privée.

Name	Subject (CN	Issuer CN	Expiration date
factory_certificate_ca.cr	t ETIC_Telecom_CA		ETIC_Teleco	ETIC_Telecom_CA	
O ca.crt		UbuntuCA	UbuntuCA	Oct 09 13:49:42 2022	
Show Add Delete					
ertificates					
Name		Subject CN	Issuer CN	Linked private key	y Expiration date
C cert3V5WCh.crt	testks		Etic Telecom Elliptic Issuing CA 2019	No	Apr 08 07:59:20 2020
factory_certificate.crt			ETIC_Telecom_CA	Yes: factory_certificate	e.key Oct 24 22:18:19 2042
O ras.crt	julienRAS		UbuntuCA	Yes: rasldap.key	Sep 09 14:12:27
					2025
how Add Delete			·		2023
Show Add Delete					2023
Show Add Delete		L			2023
Show Add Delete			Name		2023
Show Add Delete rivate keys	ev	L	Name		2023
show Add Delete rivate keys rasldap.key factory_certificate.k	ey	Delete	Name		2023
Show Add Delete rivate keys rivate keys rasldap.key factory_certificate.k Senerate a new key Import ke	ey ey Make a CSR	Delete	Name		2023
Show Add Delete rivate keys rivate keys rasldap.key factory_certificate.k Generate a new key Import ke	ey ey Make a CSR	Delete asin de certif	Name		2023
show Add Delete rivate keys rivate keys rasldap.key factory_certificate.k Generate a new key Import ke gure 13. Configuration certificate for LDAPS	ey wy Make a CSR tion du mag ras.crt	Delete asin de certif	Name		2023
show Add Delete rivate keys rivate keys rasldap.key factory_certificate.k Generate a new key Import ke fgure 13. Configuration certificate for LDAPS	ey wy Make a CSR tion du mag ras.crt	Delete asin de certifi	Name		
show Add Delete rivate keys rivate keys rasldap.key factory_certificate.k Generate a new key Import ke gure 13. Configuration Certificate for LDAPS Cache crendentials	ey Make a CSR tion du mag ras.crt cert3V5WC	Delete asin de certifi .crt	Name Čcats		
Show Add Delete rivate keys rivate keys rasldap.key factory_certificate.k Senerate a new key Import ke gure 13. Configuration Certificate for LDAPS Cache crendentials	ey Make a CSR tion du mag ras.crt cert3V5WCl factory_cert	Delete asin de certifi 	Name		
show Add Delete rivate keys rivate keys factory_certificate.k Generate a new key Import ke gure 13. Configuration Certificate for LDAPS Cache crendentials	ey Make a CSR tion du mag ras.crt cert3V5WCl factory_cert ras.crt	Delete asin de certifi 	Name Ticats		

Listes de révocation de certificats

OpenVPN et IPsec VPN (StrongSwan) peuvent vérifier si un certificat a été révoqué par une CRL. Pour OpenVPN, nous vous conseillons d'utiliser une CRL pour chaque autorité de certification.

CAUTION

Il peut être nécessaire d'avoir les extensions x509v3 pour votre CRL, comme l'identifiant de la clé du sujet, pour fonctionner correctement.

9.4. CA bundle

Pour les outils datalogger et le serveur SMTP, vous devez spécifier les certificats CA auxquels vous

9.4. CA bundle

faites confiance. Vous pouvez spécifier l'un de vos certificats personnalisés ou choisir le Bundle de certificats CA de confiance.

Ce bundle est un fichier contenant une liste de certificats CA de confiance de grandes entreprises. Il a été créé par le paquet Linux ca-certificates; ce paquet inclut les autorités de certification émises avec les navigateurs Mozilla pour permettre aux applications basées sur SSL de vérifier l'authenticité des connexions SSL.

Voici la liste de tous les certificats CA de confiance inclus dans ce fichier:

- 1. ACCVRAIZ1.crt
- 2. AC_RAIZ_FNMT-RCM.crt
- 3. Actalis_Authentication_Root_CA.crt
- 4. AffirmTrust_Commercial.crt
- 5. AffirmTrust_Networking.crt
- 6. AffirmTrust_Premium.crt
- 7. AffirmTrust_Premium_ECC.crt
- 8. Amazon_Root_CA_1.crt
- 9. Amazon_Root_CA_2.crt
- 10. Amazon_Root_CA_3.crt
- 11. Amazon_Root_CA_4.crt
- 12. Atos_TrustedRoot_2011.crt
- 13. Autoridad_de_Certificacion_Firmaprofesional_CIF_A62634068.crt
- 14. Baltimore_CyberTrust_Root.crt
- 15. Buypass_Class_2_Root_CA.crt
- 16. Buypass_Class_3_Root_CA.crt
- 17. CA_Disig_Root_R2.crt
- 18. CFCA_EV_ROOT.crt
- 19. COMODO_Certification_Authority.crt
- 20. COMODO_ECC_Certification_Authority.crt
- 21. COMODO_RSA_Certification_Authority.crt
- 22. Certigna.crt
- 23. Certum_Trusted_Network_CA.crt
- 24. Certum_Trusted_Network_CA_2.crt
- 25. Comodo_AAA_Services_root.crt
- 26. Cybertrust_Global_Root.crt
- 27. D-TRUST_Root_Class_3_CA_2_2009.crt
- 28. D-TRUST_Root_Class_3_CA_2_EV_2009.crt

- 29. DigiCert_Assured_ID_Root_CA.crt
- 30. DigiCert_Assured_ID_Root_G2.crt
- 31. DigiCert_Assured_ID_Root_G3.crt
- 32. DigiCert_Global_Root_CA.crt
- 33. DigiCert_Global_Root_G2.crt
- 34. DigiCert_Global_Root_G3.crt
- 35. DigiCert_High_Assurance_EV_Root_CA.crt
- 36. DigiCert_Trusted_Root_G4.crt
- 37. E-Tugra_Certification_Authority.crt
- 38. EC-ACC.crt
- 39. Entrust.net_Premium_2048_Secure_Server_CA.crt
- 40. Entrust_Root_Certification_Authority.crt
- 41. Entrust_Root_Certification_Authority_-_EC1.crt
- 42. Entrust_Root_Certification_Authority_-_G2.crt
- 43. GDCA_TrustAUTH_R5_ROOT.crt
- 44. GlobalSign_ECC_Root_CA_-_R4.crt
- 45. GlobalSign_ECC_Root_CA_-_R5.crt
- 46. GlobalSign_Root_CA.crt
- 47. GlobalSign_Root_CA_-_R2.crt
- 48. GlobalSign_Root_CA_-_R3.crt
- 49. GlobalSign_Root_CA_-_R6.crt
- 50. Go_Daddy_Class_2_CA.crt
- 51. Go_Daddy_Root_Certificate_Authority_-_G2.crt
- 52. Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_ECC_RootCA_2015.crt
- 53. Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_RootCA_2011.crt
- 54. Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_RootCA_2015.crt
- 55. Hongkong_Post_Root_CA_1.crt
- 56. ISRG_Root_X1.crt
- 57. IdenTrust_Commercial_Root_CA_1.crt
- 58. IdenTrust_Public_Sector_Root_CA_1.crt
- 59. Izenpe.com.crt
- 60. Microsec_e-Szigno_Root_CA_2009.crt
- 61. NetLock_Arany_=Class_Gold=_Főtanúsítvány.crt
- 62. Network_Solutions_Certificate_Authority.crt

63. OISTE_WISeKey_Global_Root_GB_CA.crt RAS/IPL/SIG Guide de configuration 4.9 | 55 of 115

9.4. CA bundle

- 64. OISTE_WISeKey_Global_Root_GC_CA.crt
- 65. QuoVadis_Root_CA_1_G3.crt
- 66. QuoVadis_Root_CA_2.crt
- 67. QuoVadis_Root_CA_2_G3.crt
- 68. QuoVadis_Root_CA_3.crt
- 69. QuoVadis_Root_CA_3_G3.crt
- 70. SSL.com_EV_Root_Certification_Authority_ECC.crt
- 71. SSL.com_EV_Root_Certification_Authority_RSA_R2.crt
- 72. SSL.com_Root_Certification_Authority_ECC.crt
- 73. SSL.com_Root_Certification_Authority_RSA.crt
- 74. SZAFIR_ROOT_CA2.crt
- 75. SecureSign_RootCA11.crt
- 76. SecureTrust_CA.crt
- 77. Secure_Global_CA.crt
- 78. Security_Communication_RootCA2.crt
- 79. Security_Communication_Root_CA.crt
- 80. Staat_der_Nederlanden_EV_Root_CA.crt
- 81. Starfield_Class_2_CA.crt
- 82. Starfield_Root_Certificate_Authority_-_G2.crt
- 83. Starfield_Services_Root_Certificate_Authority_-_G2.crt
- 84. SwissSign_Gold_CA_-_G2.crt
- 85. SwissSign_Silver_CA_-_G2.crt
- 86. T-TeleSec_GlobalRoot_Class_2.crt
- 87. T-TeleSec_GlobalRoot_Class_3.crt
- 88. TUBITAK_Kamu_SM_SSL_Kok_Sertifikasi_-_Surum_1.crt
- 89. TWCA_Global_Root_CA.crt
- 90. TWCA_Root_Certification_Authority.crt
- 91. TeliaSonera_Root_CA_v1.crt
- 92. TrustCor_ECA-1.crt
- 93. TrustCor_RootCert_CA-1.crt
- 94. TrustCor_RootCert_CA-2.crt
- 95. USERTrust_ECC_Certification_Authority.crt
- 96. USERTrust_RSA_Certification_Authority.crt
- 97. XRamp_Global_CA_Root.crt
- 98. certSIGN_ROOT_CA.crt

- 99. ePKI_Root_Certification_Authority.crt
- 100. Certigna_Root_CA.crt
- 101. Entrust_Root_Certification_Authority_-_G4.crt
- 102. GTS_Root_R1.crt
- 103. GTS_Root_R2.crt
- 104. GTS_Root_R3.crt
- 105. GTS_Root_R4.crt
- 106. Hongkong_Post_Root_CA_3.crt
- 107. Microsoft_ECC_Root_Certificate_Authority_2017.crt
- 108. Microsoft_RSA_Root_Certificate_Authority_2017.crt
- 109. NAVER_Global_Root_Certification_Authority.crt
- 110. Trustwave_Global_Certification_Authority.crt
- 111. Trustwave_Global_ECC_P256_Certification_Authority.crt
- 112. Trustwave_Global_ECC_P384_Certification_Authority.crt
- 113. UCA_Extended_Validation_Root.crt
- 114. UCA_Global_G2_Root.crt
- 115. certSIGN_Root_CA_G2.crt
- 116. e-Szigno_Root_CA_2017.crt
- 117. emSign_ECC_Root_CA_-_C3.crt
- 118. emSign_ECC_Root_CA_-_G3.crt
- 119. emSign_Root_CA_-_C1.crt
- 120. emSign_Root_CA_-_G1.crt
- 121. AC_RAIZ_FNMT-RCM_SERVIDORES_SEGUROS.crt
- 122. ANF_Secure_Server_Root_CA.crt
- 123. Certum_EC-384_CA.crt
- 124. Certum_Trusted_Root_CA.crt
- 125. GlobalSign_Root_E46.crt
- 126. GlobalSign_Root_R46.crt
- 127. GLOBALTRUST_2020.crt

10. PARE-FEU

10.1. Principes du pare-feu

Un pare-feu filtre les paquets IP selon un ensemble de règles ordonnées:

- 1. Si c'est le cas, la décision est appliquée au paquet pour Autoriser ou pour Interdire selon la règle.
- 2. Si c'est le cas, la décision est appliquée au paquet. Autoriser ou Interdire selon la règle.
- 3. Si ce n'est pas le cas, le pare-feu vérifie s'il correspond à la deuxième règle ; et ainsi de suite.
- 4. Si le paquet ne correspond à aucune des règles du tableau, la politique par défaut est appliquée au paquet (Autoriser ou Interdire).

10.2. Règles de trafic WAN et VPN

Pour configurer les règles, accéder au menu *Configuration > Sécurité > Pare-feu*

Cette section vous aide à créer des règles de pare-feu. Pour une meilleure organisation, les règles sont divisées en deux sections, toutes deux ayant la même structure.

Les **Règles pour le trafic WAN** filtrent les paquets transmis en dehors des VPN et les **Règles pour le traffic VPN** filtrent les paquets transmis à l'intérieur des VPN.

Le pare-feu est en charge de filtrer les trames IP entre les interfaces (LAN/WAN/VPN). Les deux sections peuvent filtrer les paquets entrants (depuis LAN/WAN/VPN).

Le trafic WAN vers LAN et le trafic LAN vers WAN sont considérés séparément car la décision peut être différente pour un paquet provenant du WAN ou provenant du LAN. Par exemple, si la politique par défaut attribuée au trafic WAN vers LAN est Interdire, cela signifie qu'un paquet IP qui ne correspond à aucune des règles sera rejeté.

Les règles définies dans le tableau "Redirection de port" ne sont pas vérifiéesCAUTIONpar les règles de cette section. Ces paquets sont directement transférés vers le
périphérique défini (voir Redirection de port)

Voici la description des paramètres avec leurs valeurs par défaut:

Politique par défaut LAN → WAN	Autoriser ou Interdire. Décision qui sera appliquée si un paquet ne correspond à aucune des règles du filtre. Autoriser par défaut
Politique par défaut WAN→LAN	Autoriser ou Interdire. Décision qui sera appliquée si un paquet ne correspond à aucune des règles du filtre. Interdire par défaut
Activer le filtre anti Déni de Service (DoS)	Activer les règles de protection contre les attaques par déni de service. True par défaut

Activer les 'conntrack helpers' (Non recommandé)	Les assistants de suivi de connexion sont des modules qui fournissent un support pour le suivi et la manipulation de certains protocoles de la couche application au sein du sous- système de suivi de connexion (par exemple: FTP, H.323, SIP, PPTP, IRC). Il est désactivé par défaut pour des raisons de sécurité par défaut
Autoriser le ping	Accepter le ping sur l'interface WAN. Activé par défaut
Politique par défaut LAN → VPN	Autoriser ou Interdire. Décision qui sera appliquée si un paquet ne correspond à aucune des règles du filtre. Autoriser par défaut
Politique par défaut VPN→LAN	Autoriser ou Interdire. Décision qui sera appliquée si un paquet ne correspond à aucune des règles du filtre. Autoriser par défaut
Autoriser le trafic entre VPN	Autoriser le trafic provenant d'un VPN à être transféré vers un autre VPN. Activé par défaut

Dans ces sections, il y a des tableaux, chaque ligne étant une règle. Chaque règle du filtre est composée de plusieurs champs qui définissent un flux de données particulier et d'un autre champ qui est appelé le champ d'action.

Direction	La direction que prend le paquet <i>Example 28. Direction</i> WAN ¬ LAN
Action	Autoriser : autoriser les paquets concernés ou Interdire : rejeter les paquets concernés
Protocole	TCP, UDP, ICMP, AH, ESP, GRE, IGMP ou Tous pour tous les types de protocoles
Port source & Port destination	Numéro de port Si TCP ou UDP sélectionné, laisser vide si tous les ports sont concernés
Adresse IP source & Adresse IP destination	Adresses IP concernées, laisser vide si toutes les adresses sont concernées
Log	Les paquets correspondant à cette règle seront enregistrés dans le menu <i>Diagnostics > Journaux > Pare-feu</i>

11.1. Gestion des utilisateurs

11. UTILISATEURS

Deux types d'utilisateurs peuvent accéder au routeur:

- Opérateurs qui ont besoin de droits d'accès au réseau
- Administrateurs qui configurent le routeur

Les deux sont liés à un Utilisateur.

11.1. Gestion des utilisateurs

Le routeur dispose d'un nouveau mécanisme de gestion des utilisateurs. Un utilisateur est une personne physique qui doit accéder au routeur, que ce soit pour le configurer ou pour se connecter à des équipements par son intermédiaire.

Les utilisateurs peuvent être définis dans l'écran *Configuration > Sécurité > Utilisateurs*.

> Ho	> Home > Setup > Security > Users						
Users list							
	Active	Full name	User name	E-mail adress	Phone number (International format : +33611223344)	Company	
۲	Yes	admin	admin	admin@picorp.org		PI Corp	
\circ	Yes	Patrick Hunter	patoch	patrick.h@picorp.org	+33836656565	PI Corp	
0	No	Jean Michel Legellec	jeanmich	jmlegellec@cogip.fr		Cogip	
Show Edit Delete Add Copy and edit Λ V					< >		

Figure 15. Écran de gestion des utilisateurs

11.2. Créer un utilisateur

Pour enregistrer un nouvel utilisateur dans la liste des utilisateurs, cliquez sur le bouton **Ajouter** situé sous la liste des utilisateurs.

> Home > Setup > Security > Users > Add/Edit an user

Save Cancel Page has unsaved changes

We advise you to use strong passwords, click on the help icon to know more.

User information			
Active			
Full name	Jean Michel Legellec		
Company	Cogip		
E-mail adress	jmlegellec@cogip.fr		
Phone number (International format : +33611223344)			
User name	jeanmich		
Password	•••••	•••••	Passwords match
Password strength	Medium		

For security reasons, choose a password longer than 10 characters with uppercase and lowercase letters, numbers and special characters

Save	Cancel	Back

Figure 16. Création d'utilisateur

Saisissez l'identité de l'utilisateur (Login et mot de passe), son adresse email pour envoyer des emails d'alarme.

11.3. Gestion des opérateurs

Un opérateur est un Utilisateur qui doit accéder via le routeur. Des droits d'accès individuels au réseau peuvent être attribués à chaque Utilisateur.

Créer un opérateur

Dans l'écran *Configuration > Accès distant > Liste des opérateurs*, un administrateur peut définir un opérateur, en associant un Utilisateur à un ensemble de règles de pare-feu.

La liste des équipements du réseau LAN doit avoir été enregistrée au préalable.

Pour accorder des droits d'accès à un utilisateur distant:

- 1. Cliquez sur le bouton Ajouter.
- 2. Sélectionnez un Utilisateur dans la liste.
- 3. Sélectionnez un équipement dans la liste pour autoriser l'utilisateur distant à accéder à cet équipement.

11.4. Administrateur et définition des rôles

	User	Patrick Hunter (patoch)		
ccess rights	3			
elect on the ta	ble below the devices and services the user	will be authorized to access.		
Authorize	Device		Services	
	All the devices	+ Ftp, Telnet		
_	All devices on the LAN	+ All		
	An devices on the DAIN			
	All devices on the additional LAN	+ All		

Figure 17. Écran de création d'opérateur

NOTE

Un périphérique peut être un sous-réseau ou une adresse IP (reportez-vous à *Configuration > Interface LAN > Liste des équipements*).

11.4. Administrateur et définition des rôles

Un administrateur est un utilisateur qui peut configurer le routeur. Il ne peut accéder qu'aux écrans autorisés par son rôle.

Pour protéger la section d'administration avec une authentification, accéder au menu *Configuration > Sécurité > Droits d'administration*. Cochez **Protéger l'accès à la configuration par mot de passe**.

Créer un administrateur

Dans l'écran *Configuration > Sécurité > Droits d'administration*, le Super administrateur peut créer un administrateur en associant un utilisateur à un rôle.

> Home > Setup > Security > Administration rights > Add/Edit an administrator

Save Cancel Page has unsaved changes			
Administration role			
	Role	Network	~
Administration login			
	User	Jean Michel Legellec (jeanmich) 🗸	
Save Cancel Back			

Figure 18. Ecran de création d'administrateur

6 rôles sont définis et permettent à l'utilisateur d'accéder à des écrans spécifiques. Ils sont définis dans la section Liste des rôles:

- Télémaintenance
- Télégestion
- Réseau
- Système
- Superadmin
- Auditeur

NOTE Au moins un super administrateur est requis sur le routeur. Si aucun super administrateur n'est défini, le routeur vous demandera d'en créer un.

Liste des rôles

Télémaintenance

- Gestion des utilisateurs
- Gestion de la liste des utilisateurs d'accès à distance
- Gestion des règles d'accès à la maintenance à distance
- Interfaces réseau et diagnostic de connexion M2Me
- Sauvegarde de la configuration actuelle
- Création de notes

Télégestion

Identique à Télémaintenance +

- Gestion du Datalogger
- Gestion Collect & Alert

Réseau

Identique à Télégestion +

- Configuration des WANs
- Configuration des LANs
- Configuration des serveurs d'accès à distance
- VPNs (IPSec et OpenVPN)
- Routes statiques
- VRRP / RIP
- Pare-feu / redirection de port / NAT / NAT 1:1
- DNS dynamique

11.4. Administrateur et définition des rôles

- Magasin de certificats
- Passerelles
- SMS / e-mails
- Outil Ping

Système

Identique au Réseau +

- Création d'administrateur réseau
- Création d'administrateur Télémaintenance
- Création d'administrateur Télégestion
- Gestion date/heure
- Redémarrage périodique
- Syslog distant
- SNMP
- Serveur ModBus / OPCUA
- GPS
- Options logicielles
- Redémarrer
- Diagnostic avancé

Superadmin

Identique au Système et Télégestion +

- Gestion déléguée de l'authentification
- Gestion complète de la liste des utilisateurs
- Chargement d'une configuration

Auditeur

- Lire tous les paramètres et status
- Génération de rapport d'état interne

12. SYSLOG

Pour configurer votre produit afin qu'il envoie ses journaux à un serveur Syslog distant de votre choix.

Accéder au menu *Configuration > Système > Syslog* et cochez l'option Actif.

12.1. Configuration du serveur distant Syslog

Paramètre Adresse IP du serveur de log:

Adresse IP et port du serveur Syslog vers lequel envoyer les journaux

Paramètre Mode de transfert:

- Texte en clair: les journaux sont transférés sous forme de texte en clair
- Authentification serveur: les journaux sont chiffrés avec le certificat du serveur
- Authentification mutuelle: les journaux sont chiffrés avec le certificat du serveur et signés avec une clé privée

Paramètre Nom d'hôte du serveur:

 $Seulement \ si \ {\tt Authentification} \ \ serveur \ ou \ {\tt Authentification} \ \ mutuelle$

Nom du serveur syslog. Ce champ doit correspondre au nom commun (CN) du certificat du serveur.

Les journaux sont chiffrés avec le certificat du serveur. L'autorité deCAUTIONcertification qui a émis le certificat du serveur doit être présente dans les
Certificats d'autorité de certification du Magasin de certificats.

Paramètre **Certificat**:

 $Seulement\ si\ {\tt Authentification\ mutuelle}.$

Choisissez un certificat dans le Magasin de certificats pour signer les journaux.

CAUTION Le certificat choisi doit être lié à une clé privée. Sinon, les journaux ne peuvent pas être signés.
13. CONNEXION HTTPS ET PORTAIL POUR SMARTPHONE, TABLETTES OU PC

Le routeur peut se comporter comme un serveur HTTPS pour les utilisateurs distants.

De plus, le serveur HTTPS peut se comporter comme une passerelle HTTPS vers HTTP pour donner un accès à distance sécurisé aux pages HTML/HTTP intégrées dans les appareils.

Cela signifie qu'un simple serveur HTML / HTTP non sécurisé peut être utilisé à distance via Internet en toute sécurité.

Lorsqu'un utilisateur distant se connecte au Routeur via une connexion sécurisée HTTPS, le portail affiche la liste des serveurs html auxquels il a le droit d'accéder.

Cette liste peut également inclure des serveurs natifs HTTPS ou des serveurs HTTP non sécurisés.

L'utilisateur distant n'a plus qu'à sélectionner un serveur dans la liste.



Figure 19. Page HTML HTTP intégrée 66

Activer le portail HTTPS via l'interface LAN

Accéder au menu *Configuration > Accès à distance > Moyens d'accès*. Cochez l'option Activer le serveur d'application HTTPS.

Donner accès au portail HTTPS via Internet (WAN)

Accéder au menu *Configuration > Sécurité > Droits d'administration*. Cochez l'option Activer l'accès depuis le WAN (HTTPS uniquement).

Lorsque le portail HTTPS est activé, l'accès au serveur d'administration et au portail HTTPS depuis le LAN ou depuis le WAN est organisé comme ci-dessous:

NOTE

	Depuis Internet	Depuis le LAN	
Portail Web HTTPS	Adresse IP Internet	Adresse IP LAN	
Serveur Web d'administration	Adresse IP Internet : 4433	Adresse IP LAN + ou https://adr. <ip internet=""> : 4433</ip>	

13.2. Opération

Pour accéder au portail internet HTTPS depuis Internet :

- 1. Lancez le navigateur
- 2. Entrez : https://« Adresse IP Internet du Routeur»
- 3. Entrez le login et le mot de passe lorsque la fenêtre d'identification s'affiche.

La page du portail Web affiche la liste des serveurs web auxquels il est possible de se connecter selon l'identité de l'utilisateur.

14. DNS DYNAMIQUE

Les services EticDNS, DynDNS ou NoIP permettent de se connecter à distance à un routeur via Internet même si l'adresse IP de ce routeur est dynamique.

L'adresse IP du routeur doit être une adresse IP publique.

Par exemple, si un PC distant doit se connecter à un routeur cellulaire RAS-EC ou IPL-C, les solutions EticDNS, DynDNS ou NoIP ne seront utiles que si l'adresse IP attribuée par le fournisseur de services de données mobiles à "l'antenne" du routeur est une adresse IP publique.

14.1. EticDNS

En créant un compte sur l'Espace Client du site Etic Telecom, vous pouvez gérer votre routeur et lui attribuer un nom de domaine pour son WAN Principal.

Le routeur doit être accessible via Internet.

14.2. Étape 1: Attribution d'un nom de domaine

Réservez un nom de domaine sur le site Web Dynamic DNS de votre choix.

14.3. Étape 2: Configuration du routeur

Accéder au menu *Configuration > Réseau > DNS dynamique*. Cochez ensuite l'option Activer.

Service de DNS dynamique	Sélectionnez EticDNS, dyndns.org OU NoIP.		
	NOTE	Si vous choisissez EticDNS, les paramètres suivants seront directement connus par Etic Telecom	
Identifiant du compte utilisateur DNS dynamique	Identifiant de votre compte attribué par votre service DNS dynamique		
Mot de passe	Mot de passe de votre compte attribué par votre service DNS dynamique		
Hostname	Nom de domaine attribué par votre service DNS dynamique <i>Example 29. Nom de domaine</i> mymachine.eticdns.com		

15. ALARME E-MAIL OU SMS

Tous les modèles de Routeurs sont capables de transmettre un e-mail lorsqu'un événement se produit.

Accéder au menu Configuration > Système > SMS/e-mail et activer l'option Actif.

Paramètre **Source de l'alarme** : Sélectionnez l'événement:

- Entrée TOR: passage à l'état fermé
- Entrée TOR: passage à l'état ouvert
- Entrée TOR: passage à l'état ouvert ou fermé
- VPN connecté/déconnecté

Paramètre Message:

Sélectionnez E-mail ou SMS

Paramètre Numéro de téléphone (Message SMS):

Entrez le numéro de téléphone mobile.

Paramètre Emetteur de l'e-mail (Message E-mail):

Entrez l'émetteur de l'e-mail.

Paramètre Destinataire de l'alarme (Message E-mail):

Entrez les destinataires de l'e-mail.

Paramètre **Objet** (Message E-mail):

Entrez l'objet de l'e-mail d'alarme.

Paramètre Texte à envoyer:

Entrez le contenu du message d'alarme.

15.1. Section client SMTP

Etic Telecom fournit des services SMTP qui peuvent être utilisés pour envoyer des messages d'alarme sans configuration supplémentaire.

Accéder au menu Configuration > Système > Messagerie.

Sélectionnez Utiliser le serveur M2Me pour envoyer les e-mails pour envoyer les messages d'alarme via le service Etic Telecom.

Vous pouvez également utiliser le serveur SMTP de votre choix. Déselectionnez la case précédente et configurez les paramètres suivant: **RAS/IPL/SIG Guide de configuration 4.9** | 69 of 115 69

15.2. SNMP

Serveur SMTP	Le serveur SMTP de destination
Port	Le port sur lequel le serveur SMTP écoute
Sécurité de la connexion	Le chiffrement utilisé: Aucun, StartTLS OU TLS
Utiliser le certificat utilisateur	Sélectionner le certificat issu du magasin de certificat qui sera utilisé pour chiffrer la connexion
Source de la CA	Si la CA pour l'authentification du serveur est issu du magasin de certificat ou du bundle fourni avec le routeur (voir la section <mark>CA bundle</mark>)
Certificat CA du serveur SMTP	La CA du magasin de certificat pour l'authentification du serveur
Méthode d'authentification	Le moyen d'authentification sur le serveur
Nom d'utilisateur et Mot de passe	Nom de l'utilisateur et mot de passe pour l'authentification sur le serveur

15.2. SNMP

Le routeur est un agent SNMP; il est conforme à la norme MIB et peut transmettre des traps SNMP sur des événements configurables.

Il peut également envoyer des traps à un gestionnaire SNMP.

Configuration SNMP

Accéder au menu Configuration > Système > SNMP

Les propriétés suivantes sont utilisées aussi bien par l'agent SNMP que pour identifier l'envoi des traps.

Nom du système	syslocation de l'agent SNMP. Permet également d'identifier l'origine des traps par le gestionnaire.
Localisation du système	sysname de l'agent SNMP. Permet également d'identifier l'origine des traps par le gestionnaire.

Configuration de l'agent SNMP

Activer	Activer l'agent SNMP	
Version de protocole SNMP	Version SNMP à utiliser. SNMP version 1 et 2c ou SNMP version 3	
Nom de communauté	Il s'agit du nom partagé entre chaque agent et le gestionnaire SNMP. L'agent SNMP ne répond qu'aux requêtes d'un gestionnaire qui s'identifie par ce nom (uniquement dans SNMP version 1 et 2c)	
Nom d'utilisateur	Nom de l'utilisateur SNMP (uniquement dans SNMP version 3)	

Algorithme d'authentification	Algorithme d'authentification (uniquement dans SNMP version 3)
	Example 30. Valeurs possibles
	MD5, SHA1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Mot de passe	Mot de passe de l'utilisateur SNMP (uniquement dans SNMP version 3)
Algorithme de chiffrement	Algorithme utilisé pour chiffrer les données (uniquement dans SNMP version 3)
	Example 31. Valeurs possibles
	AES-256-CBC, AES-192-CBC, AES-128-CBC, DES, Blowfish
Clé de chiffrement	Clé utilisée pour chiffrer les données (uniquement dans SNMP version 3)
Surveiller le statut du backup OpenVPN	Le serveur VPN peut surveiller l'état des clients VPNs primaires et de backup via SNMP. Ces données sont affichées dans le tableau récapitulatif de la page <i>Diagnostics</i> > <i>État du réseau</i> > <i>Connexions VPN</i> > <i>OpenVPN</i>
Nom du VPN principal	Nom du premier VPN à surveiller
Nom du VPN secondaire	Nom du second VPN à surveiller

Configuration de l'envoi des traps

Démarrage produit - Cold start	Envoyer un trap SNMP au démarrage
Redémarrage passerelle - WarmStart	Envoyer un trap SNMP au redémarrage de la passerelle (routeur avec liaison série uniquement)
Passerelle serveur RawTCP connectée - LinkUp	Envoyer un trap SNMP à la connexion de la liaison IP vers série (routeur avec liaison série uniquement)
Passerelle serveur RawTCP déconnectée - LinkDown	Envoyer un trap SNMP à la déconnexion de la liaison IP vers série (routeur avec liaison série uniquement)
Adresse IP du premier gestionnaire SNMP	Adresse IP du gestionnaire SNMP à laquelle les traps SNMP seront envoyés
Adresse IP du second gestionnaire SNMP	Adresse IP du second gestionnaire SNMP à laquelle les traps SNMP seront envoyés
Version de protocole SNMP	Idem à l'agent SNMP
Nom de communauté	Idem à l'agent SNMP
Nom d'utilisateur	Idem à l'agent SNMP

15.2. SNMP

engineID	Spécifier engineID pour définir l'entité SNMP. Un hexadécimal entre 5 et 32 octets est attendu. Le paramètre doit commencer par 0x.
Algorithme d'authentification	Idem à l'agent SNMP
Mot de passe	Idem à l'agent SNMP
Algorithme de chiffrement	Idem à l'agent SNMP
Clé de chiffrement	Idem à l'agent SNMP

16. SERVEUR MODBUS TCP

16.1. Configuration du serveur Modbus TCP

Etic Telecom met à disposition un serveur Modbus TCP permettant de réaliser des requêtes pour récupérer diverses données collectées par le produit. Mais aussi pour déclencher des fonctionnalités sur le produit. La liste complète des données disponibles est présentée dans la section Spécification des registres et de leur contenu.

Accéder au menu *Configuration > Système > Serveur Modbus*. Cochez l'option **Enable** et entrez un numéro de port TCP libre pour le serveur Modbus. Si vous ne spécifiez pas de numéro de port, le port 502 est utilisé par défaut.

Les machines connectées au produit pourront envoyer des requêtes Modbus TCP sur le port spécifié précédemment et ainsi récupérer le contenu des registres demandés.

16.2. Lecture et écriture des registres Modbus

Certains registres sont faits pour être lus ; ils affichent des états pour le produit. D'autres sont conçus pour que vous puissiez écrire à l'intérieur pour des fonctionnalités spécifiques. Ces registres sont détaillés dans le chapitre Spécification des registres et de leur contenu.

- Pour lire les registres, envoyez une requête Modbus Read Holding Registers (FC=3).
- Pour écrire sur les registres, envoyez une requête Modbus Write Multiple Registers (FC=16) OU Write Single Register (FC=6).
- Pour écrire sur les bobines, envoyez une requête Modbus Write Single Coil (FC=5) ou Force Multiple Coils (FC=15).

Fonctionnalité d'envoi de SMS et d'e-mails

Les registres suivant sont dédiés aux options des messages:

- Registers 490-539: Expéditeur du message
- Registers 540-589: Destination du message
- Registres 590-639 : Objet du message
- Registres 640-763 : Texte du message

Ici, les numéros de registre suivent le chapitre Spécification des registres et de leur contenu mais les numéros utilisés par les requêtes du client Modbus sont 10 registres plus élevés.

CAUTION

Modbus

.001 0000 = Function Code: Write Multiple Registers (16) Reference Number: 500

Figure 20. Capture Wireshark d'une requête Modbus pour écrire l'expéditeur du message

Étapes depuis l'automate

- 1. Écrivez des caractères ASCII 8 bits en commençant par le premier registre de chaque option.
 - Chaque option doit être remplie pour envoyer un e-mail. Uniquement Destination et Texte pour les SMS.
 - Le serveur Modbus lira les registres jusqu'à ce qu'il trouve un registre de valeur 0x00. Les registres Expéditeur, Destination et Sujet sont donc limités à 99 caractères.
- 2. Ecrire à l'intérieur des bobines Modbus pour déclencher l'envoi du message.
 - Le réglage de la bobine à l'adresse 0 sur l'état ON enverra un SMS.
 - Le réglage de la bobine à l'adresse 1 sur l'état ON enverra un e-mail.

Example 32. Contenu des registres pour l'expéditeur "ETIC Telecom": chaque registre contient 2 caractères; la première lettre est sur le LSB et la seconde sur le MSB.

Registre	490	491	492	493	494	495	496
Registre @	40501	40502	40503	40504	40505	40506	40507
8-bit ASCII	TE	CI	Т	le	ce	mo	
Hexadeci mal	0x5445	0x4349	0x5420	0x6c65	0x6365	0x6d6f	0x0000
Decimal	21573	17225	21536	27749	25445	28015	0

Modbus

.000 0101 = Function Code: Write Single Coil (5) Reference Number: 1

Figure 21. Capture Wireshark d'une requête d'écriture Modbus de expéditeur d'un message

16.3. Spécification des registres et de leur contenu

Register 0 Address: 40011

NodeID: 255

Mapping des registres

Register 0-3: GPS Location latitude: TYPE LREAL (-1.79e+308 ... 1.79e+308) - °

- Register 0 bit 0: LSB (Least Significant Bit)
- Register 3 bit 15: MSB (Most Significant Bit)

Register 4-7: GPS Location longitude: TYPE LREAL (-1.79e+308 ... 1.79e+308) - °

- Register 4 bit 0: LSB
- Register 7 bit 15: MSB

Register 8-9: GPS Location altitude: TYPE REAL (-3.40e+38 - 3.40e+38) - meters

- Register 8 bit 0: LSB
- Register 9 bit 15: MSB

Register 10-11: GPS Location speed: TYPE REAL (-3.40e+38 - 3.40e+38) - m/s

- Register 10 bit 0: LSB
- Register 11 bit 15: MSB

Register 12: GPS Location precision: TYPE UINT (0 ... 65535) - meters

•••

Register 20: Input states Connected: TYPE WORD

• bit 0 - Status of input (0 disabled / 1 enabled)

Register 21: Output states Connected: TYPE WORD

- bit 0 Status of output (0 disabled / 1 enabled)
- Register 22: Power supply 1: TYPE UINT (0 ... 65535) dV
- Register 23: Power supply 2: TYPE UINT (0 ... 65535) dV

Register 24: Internal temperature: TYPE INT (-32768 ... 32767) - °C

•••

Register 30: Main WAN Status: TYPE UINT (0 ... 65535)

• 0: All Down / 1: ADSL / 2: Ethernet / 3: Cellular / 4: Wi-Fi

Register 31: ADSL WAN states: TYPE WORD

- bit 0: ADSL WAN State (0 disabled / 1 enabled)
- bit 1: ADSL WAN Connected (0 disconnected / 1 connected)

Register 32: Ethernet WAN states: TYPE WORD

- bit 0: Ethernet WAN State (0 disabled / 1 enabled)
- bit 1: Ethernet WAN Connected (0 disconnected / 1 connected)

Register 33: Cellular WAN states: TYPE WORD

- bit 0: Cellular WAN State (0 disabled / 1 enabled)
- bit 1: Cellular WAN Connected (0 disconnected / 1 connected)

Register 34: Wi-Fi WAN states: TYPE WORD

- bit 0: Wi-Fi WAN State (0 disabled / 1 enabled)
- bit 1: Wi-Fi WAN Connected (0 disabled / 1 enabled)

16.3. Spécification des registres et de leur contenu

• bit 2: Wi-Fi WAN Auto-DNS (0 disabled / 1 enabled)

•••

Register 40: ADSL WAN Down Rate: TYPE UINT (0 ... 65535) - kbits/s Register 41: ADSL WAN Up Rate: TYPE UINT (0 ... 65535) - kbits/s Register 42-43: ADSL WAN Down SNR Margin: TYPE REAL (-3.40e+38 - 3.40e+38) - dB Register 44-45: ADSL WAN Up SNR Margin: TYPE REAL (-3.40e+38 - 3.40e+38) - dB

Register 60: Cellular WAN Signal level: TYPE INT (-32768 ... 32767) - dBm Register 61-62: Cellular WAN SNR: TYPE REAL (-3.40e+38 - 3.40e+38) - dBm

- Register 61 bit 0: LSB
- Register 62 bit 15: MSB

Register 63: Cellular WAN Bytes Received: TYPE UINT (0 ... 65535) - Megabytes Register 64: Cellular WAN Bytes Transmitted: TYPE UINT (0 ... 65535) - Megabytes ...

Register 70: Wi-Fi WAN Frequency: TYPE UINT (0 ... 65535) - MHz Register 71: Wi-Fi WAN Signal level: TYPE INT (-32768 ... 32767) - dBm

Register 80: LAN Interfaces states: TYPE WORD

- bit 0...1 status of Ethernet LAN port 0
 - 00 disabled
 - 10 enabled/disconnected
 - 11 enabled/connected
- bit 2...3 status of Ethernet LAN port 1
- bit 4...5 status of Ethernet LAN port 2
- bit 6...7 status of Ethernet LAN port 3

Register 81: Wi-Fi LAN states: TYPE WORD

- bit 0: Wi-Fi LAN State (0 disabled / 1 enabled)
- bit 1: Wi-Fi LAN 802.11n (0 disabled / 1 enabled)
- bit 2: Wi-Fi LAN on Tor (0 disabled / 1 enabled)

Register 82: M2Me remote access states: TYPE WORD

- bit 0: M2Me Active (0 disabled / 1 enabled)
- bit 1: M2Me Connected (0 disconnected / 1 connected)
- bit 2: M2Me Proxy (0 disabled / 1 enabled)

Register 83: M2Me number of connected remote users: TYPE UINT (0 ... 65535)

Register 90-99: Open VPN IN states: TYPE WORD

• bit X: VPN n° X Connected (0 disconnected-not created / 1 connected)

Register 100-109: Open VPN OUT states: TYPE WORD

• bit X: VPN n° X Connected (0 disconnected-not created / 1 connected)

Register 110-119: IPsec VPN states: TYPE WORD

• bit X: VPN n° X Connected (0 disconnected-not created / 1 connected)

••••

Register 490-539: Message sender

• 50 registers made to write 99 8-bit ASCII characters (Not used for SMS)

Register 540-589: Message destination

• 50 registers made to write 99 8-bit ASCII characters - Must be a valid phone number or Email

Register 590-639: Message subject

• 50 registers made to write 99 8-bit ASCII characters (Not used for SMS)

Register 640-763: Text message to be sent

• 123 registers made to write 246 8-bit ASCII characters

17. COMMANDES SSH

17.1. Liste des commandes SSH

Vous pouvez gérer votre produit via une connexion SSH. Un sous-ensemble de commandes Linux est disponible, ainsi qu'un ensemble de commandes Etic Telecom qui vous aideront à configurer et à utiliser votre appareil.

Pour copier des fichiers dans le produit, vous pouvez utiliser scp dans le répertoire /tmp qui est le seul répertoire avec accès en écriture.

Commandes	Description
m2me	Démarrer ou arrêter M2Me
test_smsemail	Procéder au test d'envoi de sms et d'email
stor	Changer la sortie vers un état spécifique
test_ftpc	Tester le client FTP
shdsl_testmode	Tester le mode SHDSL
shdsl_dotest	Appeler SHDSL socrates
shdsl_pmms	Lire les pmms SHDSL
sw_upgrade	Mettre à jour le logiciel avec un code
fw_upgrade	Mettre à jour le firmware avec une archive
get_upgrades_li st	Obtenir la liste des versions de mises à jour disponibles en ligne
upgrade_from_ eticnet	Mettre à jour la version à partir du serveur Eticnet
set_date_time	Régler la date et l'heure
display_view	Afficher les paramètres utilisés dans les vues
delete_row	Supprimer une ligne dans un groupe de paramètres de la configuration actuelle
add_row	Ajouter une ligne dans un groupe de paramètres
edit_row	Modifier une ligne dans un groupe de paramètres
swap_rows	Échanger la position de deux lignes dans un groupe de paramètres
get_groups_par ams	Obtenir les paramètres d'un groupe de la configuration actuelle
get_params	Afficher la valeur des paramètres de la configuration actuelle
get_status	Afficher les statuts du produit

Toutes ces commandes ont une aide à laquelle vous pouvez accéder avec l'argument --help.

Commandes	Description
get_groups_stat us	Obtenir les valeurs d'un groupe de statuts
set_params	Modifier des paramètres de la configuration actuelle
set_superadmi n_password	Initialiser le mot de passe du premier Super administrateur (login 'admin')
reset_hotline_p asswd	Réinitialiser le mot de passe de la hotline
config_list	Lister les configurations enregistrées
config_load	Charger une configuration
config_save	Enregistrer une configuration 'Utilisateur'
config_delete	Supprimer une configuration 'Utilisateur'
config_upload	Uploader une configuration 'Utilisateur'
config_load_fac	Recharger la configuration d'usine
config_export	Exporter une configuration
make_csr_requ est	Effectuer une demande CSR pour une clé privée spécifique
get_cert_infos	Obtenir les détails d'un certificat
generate_priva te_key	Générer une clé privée
import_private _key	Importer une clé privée au format x509
delete_private_ key	Supprimer une clé privée
add_crl	Ajouter une liste de révocation de certificats au format x509
delete_crl	Supprimer une liste de révocation de certificats
add_cert	Ajouter un certificat au format x509
add_pkcs12	Ajouter un fichier PKCS12
delete_cert	Supprimer un certificat
role_add	Ajouter un ou plusieurs rôles d'administrateur personnalisés
role_list	Lister les rôles d'administrateur ou afficher leur description
role_delete	Supprimer un rôle d'administrateur personnalisé

17.2. Aide des commandes

<u>m2me</u>

\$ m2me --help m2me : Start or stop M2Me usage : m2me <expected_state> expected_state : START / STOP. start or stop the m2me on the device

<u>test smsemail</u>

```
$ test_smsemail --help
test_smsemail : Proceed to the test of sending sms and email
```

usage : test_smsemail

<u>stor</u>

```
$ stor --help
stor : Change output to a specific state
usage : stor <expected_state>
expected_state : ON / OFF. Switch ON or switch OFF the stor
```

test_ftpc

```
$ test_ftpc --help
test_ftpc : Test FTP client
```

usage : test_ftpc

shdsl testmode

```
$ shdsl_testmode --help
shdsl_testmode : Test SHDSL mode
```

usage : shdsl_testmode

shdsl dotest

\$ shdsl_dotest --help
shdsl_dotest : Call SHDSL socrates

usage : shdsl_dotest <command>

```
command : Command to pass to socrates. help (without --) as command for more information
```

shdsl pmms

\$ shdsl_pmms --help
shdsl_pmms : Read SHDSL pmms

usage : shdsl_pmms

sw upgrade

```
$ sw_upgrade --help
sw_upgrade : Upgrade software with a code
```

usage : sw_upgrade <code>

code : Code provided by Etic Telecom to upgrade your device

fw_upgrade

```
$ fw_upgrade --help
fw_upgrade --help
fw_upgrade : Upgrade firmware with an archive
usage : fw_upgrade <fw_path> [force] [end_upgrade] [config_file]
fw_path : Path of the firmware archive to upgrade to
    force : (Optionnal - Default : False) Do not verify signature archive : True /
False
end_upgrade : (Optionnal - Default : True) End the action and clean the pending status
in database : True / False
RAS/IPL/SIG Guide de configuration 4.9 | 81 of 115
```

config_file : (Optionnal - Default : '') Load a configuration file after the upgrade

get upgrades list

\$ get_upgrades_list --help
get_upgrades_list : Get a list of available upgrades version online

usage : get_upgrades_list

upgrade from eticnet

\$ upgrade_from_eticnet --help upgrade_from_eticnet : Upgrade version from Eticnet server usage : upgrade_from_eticnet <version> [config_file] version_file : Version file to upgrade to. Use cmd 'get_upgrades_list' to get the possible version files available config_file : (Optionnal - Default : '') Load a configuration file after the upgrade

set_date_time

```
$ set_date_time --help
set_date_time : Set the date and time
usage : set_date_time <date_time>
date_time : Date/Time to set. Format shall be YYYY-MM-DD_HH:mm
```

display_view

```
$ display_view --help
display_view : Display parameters descriptions used in views
usage : display_view [view] ...
views : 0-N view(s) to display
```

delete_row

\$ delete_row --help delete_row : Delete a row in current configuration usage : delete_row <group_name> <row_index> group_name : Name of the group where to deleted the row row_index : Index of the row to delete

add row

\$ add_row --help add_row : Add a row in a group of parameters usage : add_row <group_name> <param_name param_value> [param_name param_value] ... group_name : Name of the group where to add rows param_name param_value : 1-N couples of <param_name param_value> to add in a group

edit_row

```
$ edit_row --help
edit_row : Edit a row in a group of parameters
usage : edit_row <group_name> <row_index> <param_name param_value> [param_name
param_value] ...
group_name : Name of the group where to add rows
row_index : Index of the row to edit
param_name param_value : 1-N couples of <param_name param_value> to add in a group
```

<u>swap rows</u>

\$ swap_rows --help swap_rows : Swap two rows in a group of parameters usage : swap_rows <group_name> <row_index_1> <row_index_2> group_name : Name of the group where to swap rows row_index_(1|2) : Indexes of the rows to swap

get groups params

\$ get_groups_params --help get_groups_params : Get parameters of a group in the configuration usage : get_groups_params <group> ... group : 1-N group(s) to display

<u>get_params</u>

```
$ get_params --help
get_params : Get parameters in the configuration
```

usage : get_params <param> ...

param : 1-N param(s) to display

<u>get_status</u>

\$ get_status --help get_status : Get statuses of the product usage : get_status <status>.<index> ... status : 1-N status to display index : Index of the specified status to get (0-N)

get groups status

\$ get_groups_status --help
get_groups_status : Get statuses of a group of status
usage : get_groups_status <group> ...
group : 1-N group(s) to display

<u>set params</u>

```
$ set_params --help
set_params : Set parameters in the configuration
usage : set_params <param_name param_value> [param_name param_value] ...
param_name param_value : 1-N couples of <param_name param_value> to add in the
configuration
```

set superadmin password

```
$ set_superadmin_password --help
set_superadmin_password : Set super admin user password (login 'admin')
usage : set_superadmin_password <password value> ...
password : Password of the Super Administrator. Password must follow the
following rules:
                      * One lowercase letter
                     * One uppercase letter
                     * One number
                     * One special character in the subset: &#{}[]@!?_ *+=~$%
                    * Minimum of 8 characters
Maximum of 50 characters
```

reset hotline passwd

```
$ reset_hotline_passwd --help
reset_hotline_passwd : Reset hotline password
usage : reset_hotline_passwd [password_length]
password_length : (Optionnal - Default : 12) Length of the generated password.
```

config list

```
$ config_list --help
config_list : List saved configurations
```

```
usage : config_list [config_types]
RAS/IPL/SIG Guide de configuration 4.9 | 85 of 115
```

config_types : types of configuration to display : Reference / User / Builder

config load

```
$ config_load --help
config_load : Load a configuration
usage : config_load <conf_filename> [config_type] [edition_mode]
conf_filename : File name of the configuration to load
config_type : (Optionnal - Default : User) location of the configuration to load
: Reference / User / Builder
edition_mode : (Optionnal - Default : False) start edition mode : True / False
edition mode : Configuration has to be validated with option
<commit> to apply it
```

config save

config_delete

config upload

\$ config_upload --help config_upload : Upload a 'User' configuration

```
usage : config_upload <file_path> <conf_name> [force] [decryption_secret]
file_path : Path of the configuration file to upload
conf_name : Name of the configuration in User space
force : (Optionnal - Default : False) force upload file : True / False. Bypass
illformed configuration
decryption_secret : (Optionnal) Secret to decrypt password in the configuration
```

config load fac

```
$ config_load_fac --help
config_load_fac : Reload factory configuration
```

```
usage : config_load_fac
```

config export

```
$ config_export --help
onfig_export : Export the configuration
usage : config_export <conf_filename> <destination_file> <secret_encryption>
[encryption_key] [config_type]
conf_name : Configuration name to export
destination_file : Output file destination
secret_encryption : Encrypt or not the secrets : encrypt / no_encryption
encryption_key : (Only if <secret_encryption> is `encrypt`) Key to encrypt
configuration's secrets
config_type : (Optionnal - Default : User) location of the configuration :
Reference / User / Builder
```

make csr request

```
$ make_csr_request --help
make_csr_request : Make a CSR request for a specific private key
usage : make_csr_request <private_key>
private_key : The private key to make the CSR for
```

get cert infos

<u>generate private key</u>

```
$ generate_private_key --help
generate_private_key : Generate a private key
usage : generate_private_key <pk_name> <algo> [algo_param]

    pk_name : Name of the private key
        algo : Private Key Algorithm (Possible value : rsa / ecdsa)
    algo_param : (Optionnal) Depending of the algorithm choosen
            rsa : (Default : 2048) length of the key (Possible value : 2048)
            ecdsa : (Default : Prime256v1) curve to use (Possible value :
Prime256v1)
```

<u>import private key</u>

```
$ import_private_key --help
import_private_key : Import a private key in x509 format
usage : import_private_key <key_name> <key_path>
    key_name : Name of the private key
    key_path : Private key file path
```

<u>delete private key</u>

```
$ delete_private_key --help
delete_private_key : Delete a private key
```

```
usage : delete_private_key <private_key>
```

private_key : The private key to delete

<u>add_crl</u>

<u>delete crl</u>

add cert

```
$ add_cert --help
add_cert : Add a certificate in x509 format
usage : add_cert <cert_name> <cert_path> [CA]
cert_name : Name of the certificate
cert_path : Certificate file path
CA : (Optionnal - Default : False) Insert in Certification Authorities
certificates : True / False
```

add pkcs12

```
$ add_pkcs12 --help
add_pkcs12 : Add a PKCS12 file
```

```
usage : add_pkcs12 <pkcs12_name> <pkcs12_file> <pkcs12_password>
RAS/IPL/SIG Guide de configuration 4.9 | 89 of 115
```

17.2. Aide des commandes

```
pkcs12_name : Name of the Pkcs12
pkcs12_file : PKCS12 file path
pkcs12_password : password of the pkcs12
```

<u>delete cert</u>

```
$ delete_cert --help
delete_cert : Delete a certificate
usage : delete_cert <cert_name> [CA]
cert_name : The certificate to delete
        CA : (Optionnal - Default : False) Delete in Certification Authorities
certificates : True / False
```

<u>role add</u>

```
$ role_add --help
role_add : Add administrator custom role(s)
usage : role_add <file_path>
file_path : Absolut path of the file with the customs roles to add
overwrite : (Optionnal - Default : False) Overwrite custom roles if it exists
already
```

Les rôles personnalisés doivent être décrits au format json.

Ce format est une list de rôle. Chaque rôle est un dict contenant les paramètres suivants :

role_name	Nom interne du rôle. 50 caractères maxmimum, doit être en minuscule et commence par p_custom_role_
local_fr	Texte affiché en français
local_en	Texte affiché en anglais
func_permissions	 Définir un niveau de permission pour chaque fonction : 20: lecture 30: écriture Les fonctions func_superadmin, func_admin, func_firmconf ne peuvent être définies qu'en lecture.

```
[
   {
        "role_name": "p_custom_role_group_a",
        "local_fr": "Administrateur A",
        "local_en": "Administrator A",
        "func_permissions": {
            "func generic": 30,
            "func_biwan": 20,
            "func_wan_eth": 20,
            "func_wan_br": 20,
            "func_wan_ip": 20,
            "func_diagnostics": 20,
            "func_logs": 20,
            "func_net_stat": 20,
            "func_diag_ifaces": 20,
            "func_vpn_node": 20,
            "func_tls_node": 20,
            "func tools": 20,
            "func_firmconf": 20,
            "func_product_def": 20
       }
   },
   {
        "role_name": "p_custom_role_group_b",
        "local_fr": "Administrateur B",
        "local_en": "Administrator B",
        "func permissions": {
            "func_generic": 30,
            "func_biwan": 30,
            "func wan eth": 30,
            "func_wan_gsm": 30,
            "func_wan_br": 30,
            "func_wan_ip": 30,
            "func_diagnostics": 30,
            "func_logs": 30,
            "func_net_stat": 30,
            "func_diag_ifaces": 30,
            "func vpn node": 30,
            "func_tls_node": 30,
            "func_tools": 30,
            "func_firmconf": 20,
            "func_product_def": 20
       }
   }
]
```

<u>role_list</u>

```
$ role_list --help
role_list : List administrator roles or display their description
usage : role_list [role_name]
role_name : (Optionnal - Default : Empty) If empty, display role_name of all roles
If role_name is provided, display the role in a json
format
```

<u>role_delete</u>

```
$ role_delete --help
role_delete : Delete an administrator custom role
usage : role_delete <role_name>
    role_name : Custom role to delete
        force : (Optionnal - Default : False) Delete the role even if administrators
use it
```

18. PASSERELLES SÉRIE VERS IP

Selon le modèle, le Routeur propose 2 ports série : 2 RS232, ou 1 RS232 et 1 RS485, ou 1 RS422 isolé ou 1 RS485 isolé.

Une passerelle peut être attribuée à chaque port série.

Une passerelle série permet d'utiliser le réseau IP pour transporter des données série entre plusieurs appareils série ou directement avec des appareils connectés au réseau Ethernet.



* Communication entre les appareils série et une application logicielle PC capable d'encapsuler les données série en UDP ou TCP (comme une application logicielle Modbus TCP par exemple)

Pour réaliser les fonctions décrites ci-dessus, plusieurs types de passerelles sont disponibles.

18.1. Modbus

La passerelle Modbus permet de connecter des appareils série RS232-RS485 maître ou esclaves à un ou plusieurs appareils Modbus TCP connectés au réseau IP

<u>Glossaire</u>

Un <mark>client Modbus TCP</mark> est un équipement connecté au réseau Ethernet et capable de transmettre des requêtes Modbus à un équipement serveur Modbus TCP qui répondra.

Plusieurs clients Modbus peuvent envoyer des requêtes au même serveur Modbus TCP.

Un <mark>serveur Modbus TCP</mark> est un équipement connecté au réseau Ethernet et capable de répondre aux requêtes Modbus à un client Modbus TCP.

Un serveur TCP peut répondre à plusieurs clients TCP.

Un <mark>équipement Modbus maître</mark> est un équipement connecté à une liaison série asynchrone et capable d'envoyer des requêtes à un équipement esclave Modbus connecté au même réseau série.

Un <mark>équipement Modbus esclave</mark> est un équipement connecté à une liaison série asynchrone et capable de répondre aux requêtes Modbus connectées au même réseau série.

<mark>Adresse Modbus</mark> : Adresse comprise entre 0 et 254 attribuée à chaque participant à un réseau Modbus.

NOTE L'adresse Modbus ne doit pas être confondue avec l'adresse IP d'un équipement Modbus.

<u>Sélection d'une passerelle Modbus client ou serveur</u>

Sélectionnez la passerelle serveur Modbus pour connecter des équipements esclaves au port série du produit.

Sélectionnez la passerelle client Modbus pour connecter un équipement maître au port série du produit.

Attribution d'une passerelle Modbus à un port série

La passerelle client (ou serveur) Modbus peut être affectée au port série COM1 ou COM2.

La passerelle client Modbus peut être affectée à un port série (par exemple COM1) tandis que la passerelle serveur Modbus est affectée à l'autre port (par exemple COM2).

Passerelle client Modbus



Comment fonctionne la passerelle client Modbus

Pour accéder à un serveur Modbus TCP sur le réseau IP, une table de correspondance entre une adresse d'esclave Modbus et une adresse IP est définie ; ainsi lorsque le maître Modbus envoie une requête à l'esclave Modbus à l'adresse A, la table de correspondance permet de transmettre la requête à l'adresse IP correspondante.

De plus, le champ d'adresse Modbus de la trame Modbus TCP est défini sur A.

La table de mappage peut contenir 32 lignes permettant à un maître Modbus d'adresser 32 serveurs sur le réseau IP.



Figure 22. Table de mappage Modbus

Configurer la passerelle

Accéder au menu *Configuration > Passerelles > IP-RS > Modbus > Client Modbus*, puis cochez l'option Activer le client Modbus.

Paramètre **Port COM**:

Sélectionnez la liaison série 1 ou 2 du produit.

Paramètres Débit binaire, Parité, Données, Bits d'arrêt:

Permet de définir le débit et le format de la liaison série asynchrone.

Paramètre **Protocol Modbus**:

Sélectionnez RTU (hexa) ou ASCII

Paramètre Temps inter-caractères:

Définissez le délai maximum que la passerelle devra attendre entre la récepetion des caractères reçu d'un paquet de réponse Modbus.

Paramètre Timeout d'inactivité TCP:

Définissez le temps pendant lequel la passerelle attendra avant de déconnecter la liaison TCP si aucun caractère n'est détecté.

Paramètre Port TCP:

Définissez le numéro de port que la passerelle doit utiliser. Le port Modbus TCP par défaut est 502.

Paramètre Esclave Modbus:

La table permet de mapper une adresse d'esclave Modbus à une adresse IP.

Passerelle serveur Modbus



Fonctionnement de la passerelle serveur Modbus

Un client Modbus TCP envoie un client Modbus TCP à la passerelle.

La passerelle se comporte comme un maître sur la liaison série. Elle transcode et transmet la requête sur la liaison série.

L'adresse esclave Modbus de la requête est :

• Soit l'adresse contenue dans le champ adresse Modbus TCP; dans ce cas, plusieurs esclaves peuvent être adressés sur la liaison série.



• Soit une adresse fixe configurée dans la passerelle (voir ci-dessous) ; dans ce cas, un seul esclave peut être adressé sur la liaison série.



```
CAUTION
```

Plusieurs clients TCP Modbus peuvent envoyer des requêtes aux esclaves sur la liaison série. Il faut néanmoins veiller à ne pas saturer la liaison série car son débit est bien inférieur à celui de la liaison Ethernet.

18.1. Modbus

Configurer la passerelle

Accéder au menu *Configuration > IP-RS > Passerelles > Modbus > Serveur Modbus*, puis cochez l'option Activer le serveur Modbus.

Paramètre **Port COM**:

Sélectionnez la liaison série 1 ou 2 du produit.

Paramètres Débit binaire, Parité, Données, Bits d'arrêt:

Permet de définir le débit et le format de la liaison série asynchrone.

Paramètre **Protocol Modbus**:

Sélectionnez RTU (hexa) ou ASCII.

Paramètre Activer la fonction proxy/cache:

Si cette fonction est active, une requête est envoyée à un esclave uniquement si la même requête n'a pas été envoyée depuis un certain temps. Ce temps est défini par le paramètre **rafraîchissement du cache**.

Paramètre **Rafraîchissement du cache**:

Définit le temps minimum entre deux requêtes identiques adressées à un esclave.

Paramètre **Temps inter-caractères**:

Définissez le délai maximum que la passerelle devra attendre entre la récepetion des caractères reçu d'un paquet de réponse Modbus.

Paramètre Adresse esclave Modbus:

Si la valeur "0" est sélectionnée, la passerelle utilise l'adresse Modbus spécifiée par le client Modbus TCP pour adresser l'esclave Modbus sur la liaison série; jusqu'à 32 esclaves peuvent être adressés sur la liaison série.

Si une valeur particulière est sélectionnée (1 à 255), la passerelle envoie toutes les requêtes à l'esclave sélectionné ; un seul esclave peut être adressé sur la liaison série.

Paramètre Timeout d'inactivité TCP:

Définissez le temps pendant lequel la passerelle attendra avant de déconnecter la liaison TCP si aucun caractère n'est détecté.

Paramètre Temps d'attente réponse esclave:

Définissez le temps que la passerelle attendra avant de déconnecter la liaison TCP si aucun caractère n'est détecté.

Paramètre **Port TCP**:

Définissez le numéro de port que la passerelle doit utiliser. Le port Modbus TCP par défaut est 502.

Paramètre Nombre de réitérations locales:

Définissez le nombre de fois que la passerelle répétera une requête en cas d'absence de réponse de l'esclave.

18.2. RAW TCP

Client Raw TCP

La passerelle client Raw peut être utilisée si un périphérique série maître doit envoyer des requêtes à un périphérique esclave (également appelé serveur) situé sur le réseau IP.

Le serveur peut être soit une passerelle Etic Telecom, soit un PC incluant un serveur TCP logiciel.





Pour configurer la passerelle client Raw, sélectionnez *Configuration > Passerelles > IP-RS > Transparent > Raw client COMx*, puis cochez l'option Activer.

Paramètres Débit binaire, Parité, Données, Bits d'arrêt:

Permet de définir le débit et le format de la liaison série asynchrone.

Paramètre Taille du buffer de réception:

Définissez la longueur maximale d'une chaîne asynchrone que la passerelle stockera avant de la transmettre au réseau IP.

18.2. RAW TCP

Configurez le délai que la passerelle attendra avant de déclarer complète une chaîne reçue du périphérique asynchrone.

Une fois déclarée terminée, la passerelle transmettra la chaîne au réseau IP.

Paramètre Timeout d'inactivité TCP:

Définit le temps pendant lequel la passerelle attendra avant de déconnecter la liaison TCP si aucun caractère n'est détecté.

Paramètre **Port TCP**:

Définissez le numéro de port que la passerelle doit utiliser.

CAUTION Si deux passerelles du même type sont actives sur les deux ports série, elles ne peuvent pas utiliser le même numéro de port TCP.

Paramètre Addresse IP serveur:

Définissez l'adresse IP du serveur Raw. La passerelle se connectera à ce serveur et lui enverra les données reçues sur la liaison série.

Passerelle du serveur Raw

Cette passerelle peut être utilisée si un périphérique esclave série doit répondre à des requêtes provenant de périphériques situés sur le réseau IP et agissant comme un maître (également appelé client TCP).



Table 4. Passerelle du serveur Raw

Pour configurer le serveur de passerelle RAW, sélectionnez *Configuration > Passerelles > IP-RS > Transparent > Raw server COMx*, puis cochez l'option Activer.

Paramètres Débit binaire, Parité, Données, Bits d'arrêt:

Permet de définir le débit et le format de la liaison série asynchrone.

Paramètre Taille du buffer de réception:

Définissez la longueur maximale d'une chaîne asynchrone que la passerelle stockera avant de la transmettre au réseau IP.

Paramètre **Timeout fin de trame RS**:

Configurez le délai que la passerelle attendra avant de déclarer complète une chaîne reçue du périphérique asynchrone.

Une fois déclarée terminée, la passerelle transmettra la chaîne au réseau IP.

Paramètre Timeout d'inactivité TCP:

Définit le temps pendant lequel la passerelle attendra avant de déconnecter la liaison TCP si aucun caractère n'est détecté.

Paramètre **Port TCP**:

Définissez le numéro de port que la passerelle doit utiliser.

CAUTION Si deux passerelles du même type sont actives sur les deux ports série, elles ne peuvent pas utiliser le même numéro de port TCP.

18.3. UDP brut

La passerelle UDP RAW permet de connecter ensemble un groupe d'appareils série ou IP via un réseau IP. Le groupe peut inclure des appareils IP s'ils disposent des logiciels capables de recevoir ou de transmettre des données série encapsulé en UDP.

Les données série transmises par chaque appareil sont transmises à tous les autres appareils série via le réseau IP.

Une table d'adresses IP définit la liste des appareils appartenant au groupe.

Les données série sont encapsulées dans le protocole UDP.

Le datagramme UDP est envoyé à toutes les adresses IP de destination stockées dans la table.


Figure 23. Passerelle UDP RAW

Accéder au menu *Configuration > Passerelles > IP-RS > Transparent > Raw UDP COMx*, puis cochez l'option Activer le client Modbus.

Paramètres Débit binaire, Parité, Données, Bits d'arrêt:

Permet de définir le débit et le format de la liaison série asynchrone.

Paramètre Taille du buffer de réception:

Définissez la longueur maximale d'une chaîne asynchrone que la passerelle stockera avant de la transmettre au réseau IP.

Paramètre Timeout fin de trame RS:

Configurez le délai que la passerelle attendra avant de déclarer complète une chaîne reçue du périphérique asynchrone.

Une fois déclarée terminée, la passerelle transmettra la chaîne au réseau IP.

Paramètre **Port UDP**:

Définit le numéro de port que la passerelle doit utiliser.

CAUTION Si deux passerelles du même type sont actives sur les deux ports série, elles ne

peuvent pas utiliser le même numéro de port UDP.

Paramètre **Destination**:

Ce tableau stocke les adresses IP des passerelles vers lesquelles les données série, encapsulées dans UDP, doivent être envoyées.

Un numéro de port UDP différent peut être saisi pour chaque adresse IP de destination.

18.4. Raw multicast

Cette passerelle est conçue pour connecter un appareil série à plusieurs appareils sur un réseau IP.

Elle utilise le protocole multicast qui peut délivrer simultanément une trame IP à plusieurs périphériques sans augmenter le trafic: les données RS232 sont transmises dans une trame IP avec une adresse IP particulière appelée adresse multicast; tous les abonnés à cette adresse peuvent recevoir la trame.



Figure 24. Passerelle Raw multicast

Configurer la passerelle

Accéder au menu *Configuration > Passerelles > IP-RS > Transparent > Raw Multicast COMx*, puis cochez l'option Activer.

Paramètres Débit binaire, Parité, Données, Bits d'arrêt: RAS/IPL/SIG Guide de configuration 4.9 | 103 of 115

18.5. Unitelway

Permet de définir le débit et le format de la liaison série asynchrone.

Paramètre Taille du buffer de réception:

Définissez la longueur maximale d'une chaîne asynchrone que la passerelle stockera avant de la transmettre au réseau IP.

Paramètre Timeout fin de trame RS:

Configurez le délai que la passerelle attendra avant de déclarer complète une chaîne reçue du périphérique asynchrone.

Une fois la chaine déclarée terminée, la passerelle transmettra la chaîne au réseau IP.

Paramètre **Port UDP**:

Définit le numéro de port que la passerelle doit utiliser.

CAUTION Si deux passerelles du même type sont actives sur les deux ports série, elles ne peuvent pas utiliser le même numéro de port UDP.

Paramètre Adresse IP du groupe multicast:

Définissez l'adresse IP attribuée au groupe multicast conformément aux règles IANA.

18.5. Unitelway

La passerelle Unitelway permet de connecter un automate serveur TCP Unitelway serveur TCP Unitelway maître Unitelway à un réseau IP.

Elle permet notamment d'effectuer la télémaintenance d'un automate Schneider Electric RS485 via un réseau IP.



Figure 25. Passerelle Unitelway

Configurer la passerelle

Accéder au menu *Configuration > Passerelles > IP-RS > Unitelway*, puis cochez l'option Activer.

Paramètre **Port COM**:

Sélectionnez la liaison série 1 ou 2 du produit.

Paramètres Débit binaire, Parité, Données, Bits d'arrêt:

Permet de définir le débit et le format de la liaison série asynchrone.

Paramètre Adresse Xway:

Adresse de la passerelle dans le réseau Xway.

Paramètre Timeout d'inactivité TCP:

Définit le temps que la passerelle attendra avant de déconnecter la liaison TCP si aucun caractère n'est détecté.

Paramètre Esclaves Unitelway:

Mapping entre l'adresse de chaque esclave Unitelway émulé par la passerelle et les adresses IP et XWAY de l'appareil sur Ethernet.

18.6. Telnet

Cette passerelle permet à un PC exécutant un client Telnet de se connecter à un équipement connecté à la liaison série du Routeur.

Le débit et le format des caractères sur la liaison série peuvent être contrôlés selon la norme RFC2217.

Configurer la passerelle

Sélectionnez *Configuration > Passerelles> IP-RS > Telnet*, puis cochez l'option Activer.

Paramètre **Port COM**:

Sélectionnez la liaison série 1 ou 2 du produit.

Paramètres Débit binaire, Parité, Données, Bits d'arrêt:

Permet de définir le débit et le format de la liaison série asynchrone.

Paramètre Timeout d'inactivité TCP:

Définit le temps pendant lequel la passerelle attendra avant de déconnecter la liaison TCP si aucun caractère n'est détecté.

Paramètre Port TCP:

Définit le numéro de port que la passerelle doit utiliser.

18.7. USB

Passerelle USB

La passerelle USB vers IP est capable de transférer le trafic IP des appareils connectés au réseau Ethernet vers un périphérique USB.

Sur l'interface USB, le routeur se comporte comme un hôte USB et un client PPP.

Le périphérique USB connecté à l'interface USB du routeur doit se comporter comme un serveur PPP.



Figure 26. Passerelle USB

Adresse IP de destination; cas principal

Lorsqu'un équipement, connecté au réseau Ethernet, doit transmettre des données au périphérique USB, l'adresse de destination des trames IP qui doivent être transmises au périphérique USB doit être une adresse IP spécifique attribuée à la passerelle USB du routeur (voir la configuration cidessous).

Adresse IP de destination ; cas Modbus

Si aucune adresse IP spécifique n'est attribuée à la passerelle USB (voir ci-dessous), le routeur transmet uniquement le trafic Modbus TCP à l'interface USB. L'adresse IP de destination des trames IP doit être l'adresse IP LAN du routeur.

Configuration

Accéder au menu *Configuration > Passerelles > USB*, puis cochez Activer.

Option Utiliser une adresse IP spécifique:

Si seulement le trafic Modbus TCP doit être transféré vers le périphérique USB, cette option ne doit pas être sélectionnée.

Si d'autres types de trafic doivent être transférés, activer cette option.

Paramètre Adresse IP spécifique:

Si seulement le trafic Modbus TCP doit être transmis à l'interface USB, aucune adresse IP ne doit être saisie.

Si d'autres types de trafic doivent être transférés vers le périphérique USB, une adresse IP supplémentaire doit être attribuée au routeur.

Cette adresse appartient au réseau connecté à l'interface LAN du routeur. Il s'agit de l'adresse IP de la passerelle USB.

Elle sera utilisée comme adresse IP de destination des trames IP qui doivent être transmises au périphérique USB.

Option Autoriser l'accès depuis l'interface WAN:

Il est nécessaire de cocher cette option si le PC est connecté au réseau via l'interface WAN du routeur.

Ce n'est pas nécessaire si le PC distant est connecté au routeur via un VPN ou via l'interface LAN.

19. DIAGNOSTIC

Lors de la configuration de votre produit, vous devrez peut-être effectuer des vérifications pour vous assurer que votre configuration fonctionne. Certains outils sont disponibles dans l'interface d'administration pour vous aider à les faire.

19.1. Journaux		
----------------	--	--

Accéder au menu *Diagnostics > Journaux*

Principal	Principaux événements du système, comme le démarrage et la connexion/déconnexion des utilisateurs
OpenVPN & IPSec	Journaux sur les VPN des événements horodatés relatifs aux connexions et déconnexions VPN
Pare-feu	Détails des paquets qui sont censés être journalisés (voir la section <mark>Pare-feu</mark>)
Avancé	Permet de filtrer les journaux localiser plus facilement les problèmes

19.2. État du réseau

Accéder au menu *Diagnostics > État du réseau*

Interfaces	État de vos interfaces WAN/LAN et ainsi que les DNS actifs. Vous pouvez visualier des informations sur les différentes priorités, débits de données, atténuation, délais, SNR, de chaque interface disponibles
	Champ Statut du modem ADSL:
	Connected: Le modem ADSL est connecté
	Showtime tc sync: Le modem ADSL est connecté
	• Full init: Phase de négociation de la connexion
	• Handshake: Contact établi avec l'ATU-C (DSLAM), ATU-C détecté
	• Silent: Aucun ATU-C détecté
	• Idle: Modem prêt, aucun ATU-C détecté
	 Exception: Le modem était connecté, une erreur (câble débranché en général) a provoqué une déconnexion
M2Me	Statut de la connexion au service M2Me
Utilisateurs distants	Liste des opérateurs actuellement connectés
Connexions VPN	Statut de votre VPN OpenVPN/IPSec (lesquels sont connectés, depuis quand)
Routes	Table ARP, la table de routage et de routage étendu de votre routeur

Baux DHCP	Une table qui affiche les baux DHCP actuels. Chaque ligne correspond à un bail:
	Nom d'hôte du client, adresse MAC, adresse IP allouée et date d'expiration du bail

19.3. Statistiques

Accéder au menu *Diagnostics > Statistiques*

Bins ADSL	Utilisation des bins du modem ADSL
Statistiques ADSL	Visualier l'historique des erreurs montantes/descendantes/de connexion de la connexion ADSL
Cellulaire	Journaux d'ID de cellule (CID) / Qualité du signal (SQ) / Rapport signal/bruit (SNR) / Octets reçus / Octets envoyés
Données cellulaires	Journaux du total des octets reçus et envoyés

19.4. Outils

Accéder au menu *Diagnostics > Outils*

Ping	Entrer l'adresse IP de destination	
Scans Wi-Fi	Le scanner Wi-Fi affiche des informations sur les réseaux Wi-Fi disponibles: adresse MAC du point d'accès / SSID / niveau de réception (dBm) / numéro de canal	
	NOTE	Le scanner Wi-Fi ne peut fonctionner que si l'interface Wi-Fi est enregistrée en tant que <u>client Wi-Fi</u> (et non en tant que point d'accès Wi-Fi)

19.5. Matériel

Accéder au menu *Diagnostics > Matériel*

Entrées/Sorties	Vérifier l'état de l'entrée/sortie numérique. Contrôler l'état de la sortie numérique
Surveillance matérielle	Surveiller la tension des alimentations et la température interne

19.6. GPS

Accéder au menu *Diagnostics* > *GPS*

Obtener les informations du GPS disponibles.

19.7. État des passerelles

Accéder au menu Diagnostics > État des passerelles

Cette page affiche l'état actuel des paramètres de la passerelle, le nombre d'octets, le nombre de trames échangés et le nombre de trames en erreur.

Le menu Visualisation des données série permet d'afficher le trafic RX et TX sur la liaison série.

19.8. Diagnostic avancé

Cette section est destinée au service SAV d'Etic Telecom lorsque des problèmes sont particulièrement difficiles à analyser avec d'autres outils.

19.9. Diagnostic visuel

A la mise sous tension, la LED RUN \bigcirc est rouge pendant environ 20 secondes lors de l'initialisation du produit.

Puis la LED devient verte et clignote pendant 30 secondes. Elle finit par rester verte fixe lorsque le produit est prêt.

Si la LED reste rouge après ce délai, le produit est probablement défectueux ; Contactez le SAV.

19.10. Commandes SSH

Commandes utiles

Si vous accédez à SSH avec le super administrateur "*admin*", vous pouvez accéder à certaines commandes Linux utiles pour les diagnostics réseau.

Commande	Description
ifconfig	Afficher les adresses IP utilisées (vous ne pouvez pas modifier les adresses IP)
route	Afficher les itinéraires du routeur (vous ne pouvez pas ajouter de routes)
ping	Ping d'adresses
traceroute	Déterminer le chemin emprunté par les paquets
iperf	Tester les performances du réseau
tcpdump	Analyser les paquets

20. MAINTENANCE

Gestion des configurations	Enregistrer/restaurer une configuration, télécharger une configuration ou revenir à la configuration d'usine.
Mises à jour du logiciel	Vérifiez les mises à jour disponibles et mettez à jour le firmware
Options logicielles	Ajouter des options logicielles au routeur
Bloc-notes	Gardez une trace des modifications apportées au routeur
Redémarrage	Forcer le redémarrage du routeur
Erreurs de paramètres	Résumé des erreurs de paramètres sur la configuration actuelle

20.1. Gestion des configurations

Les configurations des produits peuvent être sauvegardées et chargées. Tous les paramètres sont concernés <mark>sauf le magasin de certificats</mark> :

CAUTIONLes certificats, clés privées et CRL ne sont pas sauvegardées dans les fichiers de
configuration, mais les paramètres qui pointent vers eux y sont toujours. Vous
devez ajouter des certificats et des clés privées dans le magasin de certificats du
produit avant d'importer le fichier de configuration.

Accéder au menu *Maintenance > Gestion des configurations*.

Enregistrer une configuration

Pour enregistrer une configuration, choisissez un nom dans le champ **Nom de la configuration** et cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Charger une configuration

NOTE Super Administrator uniquement

Sélectionnez une configuration dans la liste des configurations, puis cliquez sur **Charger**. Le produit appliquera toute la configuration enregistrée. Lorsque la LED verte cesse de clignoter, le produit est entièrement reconfiguré.

Mode édition

Ce mode est utile pour vérifier ce que contient une configuration. Ou pour définir un lot de paramètres sans que le produit ne se reconfigure à chaque paramètre.

RAS/IPL/SIG Guide de configuration 4.9 | 111 of 115

20.2. Mise à jour du Firmware

En cliquant sur **Editer** au lieu de **Charger**, la configuration sera affichée, mais pas appliquée. Le <mark>mode édition</mark> est activé et des modifications peuvent être apportées à la configuration.

Vous pouvez décider d'Appliquer la configuration, ou d'Annuler les changements en cours.

Exporter une configuration

NOTE Super Administrator uniquement

Sélectionnez une configuration dans la liste des configurations, puis cliquez sur **Exporter vers le PC**.

La configuration peut contenir des mots de passe qui doivent être chiffrés. Remplissez la fenêtre contextuelle avec un mot de passe pour chiffrer ces valeurs. Si vous ne le saisissez pas, les mots de passe seront en texte clair dans le fichier exporté.

WARNING Le mot de passe de chiffrement vous sera demandé si vous importez cette configuration ultérieurement

Importer une configuration

NOTE Super Administrator uniquement

Pour importer une configuration depuis votre ordinateur:

- 1. Renseignez le Nom de la configuration à enregistrer dans le produit
- 2. Fournissez la **Clé de déchiffrement des secrets** si vous avez chiffré les mots de passe pendant la phase d'exportation
- 3. Sélectionnez le fichier depuis votre ordinateur en cliquant sur le bouton Parcourir

20.2. Mise à jour du Firmware

La mise à jour du firmware peut être effectuée localement ou à distance.

Si l'opération de mise à jour du firmware échoue, par exemple si la connexion échoue, le routeur redémarre avec le firmware actuel.

Une fois la mise à jour du firmware effectuée, le routeur restaure les paramètres actuels. Sauf si vous avez spécifié une configuration spécifique à appliquer.

Accéder au menu *Maintenance > Mises à jour du logiciel*.

Mise à jour à l'aide d'un fichier local

Si le fichier de mise à jour pour mettre à jour le firmware se trouve sur votre ordinateur, vous pouvez:

- 1. Cliquer sur le bouton **Mettre à jour en utilisant un fichier de mise à jour** et sélectionnez l'archive du firmware,
- 2. Cliquez sur **Mettre à jour**.

<u>Mise à jour Internet</u>

Recherchez automatiquement sur Internet la dernière version du firmware de votre produit:

- 1. Cliquer sur le bouton Récupérer les mises à jour disponibles,
- 2. Cliquer sur **Mettre à jour** pour la mise à jour que vous souhaitez installer.

Appliquer une configuration après la mise à jour

NOTE Super administrateur uniquement

En cas de downgrade du firmware, la configuration actuelle peut ne pas être valide.

Un fichier de configuration peut être spécifié pour être appliqué après la mise à niveau du firmware du produit.

Les fichiers de configuration disponibles dans le menu *Maintenance > Gestion des configurations* sont affichés dans la liste.

La version de la configuration est affichée pour chacun d'eux.

CAUTION Assurez-vous de choisir une configuration avec une version inférieure ou égale du firmware que vous installez.

21. AUTHENTIFICATION DU SUPPORT HOTLINE

La hotline Etic Telecom ne peut accéder à votre produit sans votre accord.

Lorsque vous sollicitez l'assistance du support hotline Etic Telecom, vous devez effectuer l'une de ces deux opérations pour permettre à l'équipe d'accéder à votre produit:

- Fournir le mot de passe généré à partir de la page d'administration
- Appuyer sur le bouton situé à l'arrière de votre produit

WARNING

Nous vous recommandons fortement de générer au préalable un mot de passe d'accès à distance.

21.1. Génération de mot de passe d'accès à distance pour le support Etic Telecom

Accéder au menu Configuration > Sécurité > Droits d'administration.

Bouton Générer un nouveau mot de passe pour le SAV:

Générer un nouveau mot de passe et l'afficher. Il ne s'affichera qu'une seule fois, mais vous pouvez réinitialiser un nouveau mot de passe à tout moment.

Si vous le communiquez à l'équipe hotline Etic Telecom, nous vous recommandons de réinitialiser un nouveau mot de passe une fois le support terminé.

21.2. Bouton avant

Si vous n'avez pas enregistré votre mot de passe pour l'équipe hotline Etic Telecom, vous pouvez autoriser l'accès en maintenant le bouton avant enfoncé pendant 10 secondes.

L'équipe d'assistance peut désormais accéder à votre produit pendant une heure, ou jusqu'à ce qu'il redémarre.

Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité accédant au menu *Configuration > Sécurité > Droits d'administration* et en sélectionnant Désactiver le bouton poussoir autorisant l'accès distant au SAV Etic Telecom.

22. ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE ET SHOWROOM VIRTUEL

22.1. Assistance téléphonique

N'hésitez pas à contacter le +33 4 76 04 20 05 ou hotline@etictelecom.com

22.2. Showroom virtuel

En surfant sur notre site WEB www.etictelecom.com (Support/Virtual Showroom) vous pourrez apprendre à configurer une Machine Access Box (à savoir un produit RAS).







